







1425

Ex Libris Dayselons

DICTIONNAIRE

DES PONTS

CHAUSSÉES.

ZHRAMMOLTUM CHMOG MAC CHMOG MAC

5472

DICTIONNAIRE

DES PONTS

CHAUSSÉES,

CONTENANT

Les regles de la conftruction, les usages, les ordonnances de police, & les arrêts qui concernent l'entretien des grands chemins; un tableau des chaussées que les Romains ont construites dans l'Helvétie, avec les autorités E les preuves, tirées des monumens de l'antiquité.

D É D I É A

LEURS EXCELLENCES

DE LA RÉPUBLIQUE DE BERNE;

Par H. EXCHAQUET, Architecte - Ingénieur des Ponts & Chaussées.



A LAUSANNE,


Chez MOURER, LIBRAIRE, Et à PARIS,

Chez La Grange, Libraire, rue Saint-Honoré, vis-à-vis le Lycée & le Palais-Royal.

M. D. CC. LXXXIX.

Digitized by the Internet Archive in 2015

MALIGNOU



PRÉFACE.

l'Utilité bien reconnue de l'art de conftruire les ponts & les chaussées, a excité l'émulation des ingénieurs : on a percé de belles routes au travers des lieux qui sembloient être inaccessibles; on a construit des ponts, dont l'exécution hardie a étonné: l'étude de l'art & la pratique, ont été les guides nécessaires pour exécuter ces ouvrages. Sans la théorie, on ne seroit point parvenu à ce degré de perfection, auquel la maçonnerie des ponts a été portée de nos jours; depuis que la géométrie a été appelée au secours de cet art, & qu'elle en a éclairé la pratique, les ouvrages ont cessé d'être abandonnés au hasard; au tâtonnement, aux regles arbitraires des ouvriers; on a proportionné leur force aux efforts, qui tendent à les détruire. La construction a été soumise à des regles sûres, mais qui sont cependant encore ignorées d'un grand nombre d'entrepre-

neurs & de constructeurs, que l'on charge d'exécuter des ouvrages difficiles, & même que l'on consulte sur des projets, dont l'étendue est bien au-delà de leurs connoissances. Il seroit donc utile au public, que les artistes de cette classe, fussent instruits; mais ce n'est pas une théorie savante, développée, avec une suite de problèmes & de démonstrations mathématiques, qu'il faut leur offrir : la plus grande partie des entrepreneurs & des maçons, n'ont ni le temps, ni les principes, ni les secours nécessaires, pour faire une étude suivie de la théorie de l'art. Aussi je me borne à présenter, dans cet ouvrage, les principales regles de la conftruction des ponts & chaussées, où les éleves & les ouvriers, qui les ignorent, les trouveront rangées par ordre alphabétique; & comme je suis bien éloigné d'avoir la prétention d'écrire pour des savans, je néglige la précision des résultats géométriques, lorsqu'une proposition en devient plus simple, sans cependant que

cette négligence puisse occasionner des erreurs préjudiciables dans l'exécution des ouvrages; j'ai d'ailleurs eu soin d'écarter de ce petit ouvrage, tout ce qui n'étant pas fondé sur les regles d'une bonne théorie, ou sur des expériences constatées; auroit pu induire en erreur les ouvriers, & les entrepreneurs, qui sont chargés de la construction des ponts & chaussées.

Pour que les propositions & les regles de pratique que je donne, ne soient pas dénuées de preuves, & pour suppléer aux démonstrations, que les bornes de cet ouvrage ne me permettent pas de donner, je me suis imposé la loi de citer des autorités.

Comme j'ai cru qu'il étoit essentiel d'ajouter, aux regles de construction, les
ordonnances de police, & les usages rélatifs à l'établissement & à l'entretien des
ponts & chaussées; cette partie n'a point
été négligée.

On trouvera dans cet ouvrage, plusseurs lois, particuliérement celles que LEURS

excellences du conseil souverain de la ville de Berne, ont fait publier en 1744.

Quoique l'on ne dût pas s'attendre à trouver, dans un dictionnaire d'art, un tableau historique des chaussées, que les Romains ont construites dans la Suisse, j'ai cru que ce tableau ne seroit pas entiérement déplacé, & même qu'il feroit plaisirs à quelques lecteurs.

Enfin, pour rendre mon ouvrage aussi utile au public, qu'il m'a été possible, j'ai ajouté les figures nécessaires à l'explication du sujet que j'ai traité.

Si je n'ai contribué en rien à la perfection de l'art, j'espere du moins, que mon ouvrage sera un témognage du desir que j'ai, de me rendre utile, en présentant au public, les principes que les maîtres de l'art ont avoués.





DICTIONNAIRE

DESPONTS

ET

CHAUSSÉES.

A

ACCOLLEMENT, ou ACCOTTEMENT, f. m.

C'Est un espace de terrain entre les bordures du pavé ou l'aire de gravier & les fossés d'un chemin: on l'appelle aussi Berme.

- 1. Il est nécessaire d'éloigner les fossés de quelques pieds des pavés, & de l'aire de gravier, pour que les matériaux ne tombent pas dedans; & cet espace sert aussi d'élargissement pour le chemin.
- 2. Les Bermes des chemins de traverse n'ont souvent que deux à trois pieds de largeur; mais

'la regle ordinaire est de donner, à chaque accottement, le sixieme de la largeur du chemin.

3. On leur donne un peu de pente contre les fossés, pour faciliter l'écoulement des eaux du chemin.

AILE DE PAVÉ, f. f.

Côté en pente de la chaussée d'un pavé, depuis le tas droit jusqu'à la bordure.

AILES DE PONT, s. f. pl.

Murs qui soutiennent les berges de la riviere, vers les têtes des culées d'un Pont.

- r. Les murs en aîle font aux culées, ce que les avant-becs & les arrière becs font aux Piles : ils contre butent les culées avec lesquelles ils doivent être en liaison, & ils les défendent contre le courant de l'eau & contre le choc des corps durs qu'elle charie.
 - 2. L'évasement des murs en aîle est pour l'ordinaire de 45 degrés; on peut aussi le régler sur celui des faces des avant-becs & des arrierebecs des Piles: quelquesois ces murs se sont en prolongement des culées, & parallelement à leur face.
 - 3. L'épaisseur moyenne des murs en aîle doit être d'environ le sixieme de la hauteur des terres de la berge qu'ils soutiennent, outre deux pieds qu'on ajoute.

- 4. On observe ordinairement de donner une retraite de 2 à 3 pouces, aux murs en aîle, au niveau de la naissance de la voûte; & l'on talude ces murs, au-dessus du socle, de deux pouces par pied, ou quelquesois d'un huitieme, ou d'un douzieme de leur hauteur.
- 5. On observe aussi pour l'ordinaire de terminer en glacis le dessus des murs en aîle, pour suivre le talud des terres de la chaussée.

AIRE DE GRAVIER, f.f.

C'est une couche de gravier que l'on étend à la surface des chemins.

- 1. Rien ne contribue autant à la bonté des chemins qu'une aire de gravier bombée, bien battue & étendue avec soin, à laquelle on donne environ un pied d'épaisseur, & souvent moins de 10 pouces.
- 2. Tous les graviers ne sont pas également bons; il faut choisir celui dont les parties sont de la grosseur des noix, ou au moins de celle des seves: le sable sin ne fait que de la boue & de la poussière, après avoir été brisé par les charrois: le gravier gras, mêlé à un peu de glaise, prend tout de suite consistance; sur-tout si l'on étend l'aire pendant qu'il est mouillé, & cette aire devient sort dure: mais quand le gravier.

contient beaucoup de terre, on doit le passer à la claie, pour le rendre pur.

- 3. Dans les montagnes où l'on ne trouve point de gravier, on est obligé de se servir de rocaille ou de pierres calcaires, brisées, pour l'aire des chemins: quelques ingénieurs préserent même au gravier, des petites pierres dures, cassées sur place, sur-tout s'il est fin.
- 4. Il faut, en formant l'aire des chemins, avoir foin que les gros cailloux qui se trouvent dans le gravier, ne restent pas à la superficie; ce qui la rendroit înégale & incommode aux voitures: on entraîne les pierres au fond de l'aire, en étendant le gravier avec un rateau de fer, à mesure qu'on l'amene.
- 5. Il vaut mieux étendre le gravier de l'aire d'un chemin, en deux couches, que de le placer tout de fuite en une seule. Voyez Empierrement, art. 12.
- 6. Un temps sec est le plus favorable pour recharger de gravier un chemin, dont le sol est bourbeux.
- 7. On se sert de piquets de repere, placés au milieu du chemin, de 3 en 3 toises, pour étendre également le gravier, soit en plaine, soit en pente réglée.
 - 8. Dans les rampes des montagnes, il est à

propos de faire pencher l'aire des chemins d'un demi-pied vers le bord supérieur, plus qu'en contre-bas; ce qui rend ces chemins plus sûrs & plus solides: l'écoulement des eaux de pluie se faisant par ce moyen du côté de la montagne où les terres sont plus sermes. (Instruction pour l'entretien des Ponts & Chaussées de la Principauté de Basse, 1782, art. 13.)

9. Dans les lieux où l'on manque de gravier, on fait des retenues dans les ruisseaux & dans les torrens, avec des claies ou des sapins couchés avec leurs branches, pour arrêter le gravier que les eaux charient. (Voyez Carriere.)

ALIGNEMENT, f.m.

C'est la ligne de direction d'un chemin.

- jalons ou des perches, placées de distance en distance, qui marquent le milieu du chemin; (Pl. I. fig. 1.) & ayant posé de côté & d'autre des piquets, suivant la largeur convenue, on fait des sillons paralleles, tracés au cordeau.
- avec soin le terrain, avant de s'arrêter à l'alignement d'un chemin que l'on projette. Il se préfente ordinairement plusieurs considérations, sur lesquelles on doit porter son attention, pour tra-

cer un chemin daus l'alignement le plus avantageux.

- 3. On doit préférer en général les endroits élevés & fecs, aux lieux bas & humides; l'exposition du midi, à celle du nord, ou à celle qui est ombragée; un sol graveleux, à un terrain de peu de consistance: il est sur-tout très-important d'éviter les lieux bas & serrés, où les eaux de pluie se rassemblant, peuvent emporter la chaussée, où les neiges s'amassent, & où il se forme des glaces en hiver; les rampes des collines, où il sourd des eaux qui peuvent causer des éboulemens considérables; les marais dont la couche limoneuse est prosonde, les frondrieres & les montées trop roides.
- 4. On doit chercher les alignemens droits, les points de vue agréables, & éviter, autant qu'on le peut, les sinuosités inutiles; cependant il vaut mieux faire le circuit d'une montagne, ou d'une colline escarpée, que de la traverser, à moins que l'alongement du chemin ne soit trop considérable.
- 5. Lorsqu'on veut réparer un chemin creux, inégal, rampant, sinueux, ou exposé à être inondé & gâté par les eaux, la premiere attention est de bien examiner s'il ne séroit pas avantageux de le reconstruire sur un nouveau sol; car souvent, par une économie mal-enten-

due, on fait une réparation qui ne donne aucun agrément au chemin, ou qui, fans corriger ses défauts, l'expose à de nouvelles dégradations, qui multiplient les frais d'entretien: il est donc souvent très utile, pour la commodité du public, & même par économie, d'abandonner un vieux chemin, malgré les frais de l'achat d'un nouveau terrain, sur-tout si l'on peut faire des accourcissemens par de longs alignemens, ou éviter des ravins, le voisinage d'un torrent, le bord d'un lac, des terrains humides & bourbeux, des montées & des descentes trop roides.

AMONT & AVAL, f.m.

Contre-haut & contre-bas; termes pour exprimer dans les Ponts & Chaussées le côté d'en-haut & celui d'en-bas.

ANTICIPATION, f.f.

C'est l'usurpation d'un particulier sur un chemin public.

de l'ordonnance Souveraine de la police des chemins, de 1744, sous peine d'une amende de 50 Liv. ou même de la prison; & la Loi 14, sol. 139, du Coutumier du Pays-de-Vaud, condamne ceux qui anticipent sur la voie publique,

à un florin d'amende, pour chaque pas de 3 pieds de roi de terrain usurpé.

2. Pour prévenir les anticipations, & conferver la largeur des chemins, il est à propos que les bornes soient fixées par des commissaires, & qu'il y air dans chaque district de voyerie, un livre qui indique l'emplacement des bornes, & qui fixe la largeur des chemins : ce livre doit être fait non seulement avec exactitude, mais aussi avec l'authenticité nécessaire : car souvent les bornes tombent, se perdent, & même les haies des terres contiguës & les bornes placées sur les talus des chemins creux, glissent, & insensiblement ces chemins sont retrécis de plusieurs pieds; alors les possesseurs des terres voisines contestent ces anticipations involontaires, si le public n'a aucun titre à leur opposer. (Voyez Borne, art. 1 & 2.)

APPAREIL, f. m.

& poser; art principalement nécessaire dans la construction des arches des Ponts.

AQUEDUC, f. m.

C'est un canal couvert, ou coulisse que l'on construit pour l'écoulement des eaux au travers d'un chemin.

- ou à pierres seches, pour le passage des petits ruisseaux, ou pour la décharge des eaux d'un fossé profond: on fait sur les grands ruisseaux des aqueducs doubles, ou à deux vuides, au lieu de ponceau. (Pl. V, fig. 13 & 14.)
- 2. On pave le fond des aqueducs, qui doivent avoir au moins un pouce de pente par toise courante; les piédroits doivent être construits solidement; les dalles de la couverture sont de pierre dure, d'une épaisseur de 8 à 12 pouces, d'une portée suffisante sur les piédroits, & posées en recouverment l'une sur l'autre, ou bien jointes l'une contre l'autre; puis recouvertes de branches de pin ou de genevrier, de soin de marais, de mousse, ou de gazons renversés, & ensuite de terre & de gravier.
- 3. On donne pour l'ordinaire au vuide des aqueducs, 18 à 24 pouces de largeur, & 24 à 30 pouces de hauteur, de façon qu'un homme ou du moins un enfant puisse y entrer, pour le nettoyer, lorsqu'il se trouve engorgé. Il est d'ailleurs nécessaire de s'informer des hautes eaux d'un ruisseau, sur lequel on construit un aqueduc, pour lui donner un vuide assez grand pour le passage des eaux qui s'y rendent dans les temps de pluie.
- 4. On connoît la quantité d'eau qui passe dans

un canal, en multipliant la section verticale de l'eau par les deux tiers de la racine quarrée de la hauteur de l'eau de la section.

- 75. Il est ordonné aux communautés, dans l'art. 6, de l'Ordonnance Souveraine de 1744, de nettoyer les coulisses au moins deux fois par an.
- 6. Lorsqu'un chemin neuf partage une prairse arrosée, on construit aux frais de la caisse du chemin, les aqueducs nécessaires pour l'arrosement.

ARBRES, (Voyez Contravention, art. 1, & Avenue.)

ARC DE RADIER, f. m.

C'est un mur en arc de cercle, construit en aval d'un Pont, (Voy. Pl. V, fig. 17.) pour le garantir des dégravoiemens. (Voyez Radier.)

ARCEAU, f. m.

C'est la petite arche d'un ponceau.

ARCHE, f. m.

C'est l'espace voûté qui est entre les piles d'un Pont. (Voyez Ceintre.)

1. On fait pour l'ordinaire les arches des Ponts en plein-ceintre, ou on les surbaisse au tiers; & quoique plusieurs ingénieurs modernes penfent que l'on peut porter le surbaissement des arches jusqu'au quart de leur diametre, il est plus sûr de s'en tenir au tiers pour les grandes voûtes: celles qui sont le plus surbaissées exigent plus de soin dans l'exécution & dans le choix de la pierre dont on les construit; & d'ailleurs les constructions anciennes paroissent confetater, que plus les voûtes sont plates, moins elles ont de durée. (M. Patte, suite du cours d'Architecture de Blondel, tom. 6, chap. 6.)

2. Je n'ai trouvé dans aucun auteur la defcription de l'épure des premiers voussoirs de tête d'un Pont, qui font ordinairement crossette dans les murs en aîle, à cause de la liaison qui doit subsister entre les murs dont il est composé. Si les murs en aîle n'étoient pas taludés, ce trait n'auroit aucune difficulté: mais comme on talude pour l'ordinaire ces murs, j'en donnerai une construction à la portée des appareilleurs qui ont quelque connoissance de la géométrie pratique de leur art,

On forme l'angle d'évasement b a d, du mur en aîle; (Voy. Pl. VIII, fig. 25.) on porte la retraite b d du talud de ce mur en aîle perpendiculairement sur la ligne de face a d du même mur, en telle sorte qu'elle touche par son extrêmité la ligne a b de la face du Pont prolongée; alors il se forme un triangle rectangle a b d,

dont l'hypothénuse a b est l'alongement de la face du Pont par le haut : le côté b d est, comme je l'ai dit, la retraite du talud du mur en aîle, & le troisieme côté a d, est le raccourcissement du mur en aîle par le haut : on trace ensuite l'épure du Pont de grandeur naturelle; on éleve une verticale e m, sur la naissance de la voûte e, & on tire une horizontale m n, par le haut de la face du Pont; sur cette horizontale, & du point d'intersection m, de la verticale, on porte l'alongement a b de la face du Pont; puis de l'extrêmité n, de cet alongement de face, on tire la ligne d'encoignure n e, de la face du Pont & du mur en aîle, jusqu'à la naissance de la voûte : on divise cette ligne d'encoignure n e, en autant de parties que l'on veut faire d'affises; & par les points de division, on tire des lignes au centre c, de la voûte, dont celles du bas donnent les joints de tête des vousfoirs, qui doivent faire liaison dans le mur en aîle & leurs panneaux de la face de l'arche : enfuite, pour avoir les panneaux de parement dans le mur en aîle, on fait un triangle rectangle e o n, dont la ligne d'encoignure en, est l'hypothénuse; le raccourcissement de la face du mur en aîle par le haut est la base e o, que l'on porte depuis la naissance de la voûte. Et pour avoir l'autre côté no du triangle, qui doit être la ligne du talus du mur en aîle, on prend l'hypothénuse d'un triangle fait avec la hauteur de la face & avec la retraite du talus du mur en aîle: enfin il ne reste plus qu'à tirer par les points de division de la ligne d'encoignure ne, des lignes perpendiculaires sur ce dernier côté no du triangle rectangle, & l'on aura les joints de lit des retours en crossette dans le mur en aîle; & les panneaux de tête de la partie des voussoirs dans ce mur en aîle.

- 3. La regle que l'on suit pour déterminer l'épaisseur des voûtes, est sondée sur un grand nombre d'expériences que nous devons à des praticiens instruits, & elle n'est point du ressort de la géométrie. On donne pour l'épaisseur aux arches à leur clef, le vingt-quatrieme du diametre, auquel on ajoute douze à quatorze pouces; en observant que, pour les voûtes sur baissées, on prend le double du grand rayon pour le diametre de l'arche. (Architecture Hydraulique de M. Belidor, seconde Part. tom. 2, liv. 4, chap. 11, & Cours d'Architecture de M. J. F. Blondel, tom. 6, chap. 6.)
 - 4. Les reins des voûtes doivent être remplis de maçonnerie à peu près au niveau de l'extra-dos de la clef. (M. Belidor, Architecture Hydraulique, seconde Part. tom. 2, liv. 4, ch. 11.)
 - 5. Les arches des Ponts doivent être en nom-

bre impair; & si l'on y fait attention, on verra que cette regle n'est pas de pure fantaisse, ni de la mode qui admet le lendemain ce qu'elle a désapprouvé la veille: cet usage est sondé sur ce que le sil de l'eau est ordinairement au milieu de la riviere, où se portent les arbres & les glaces qu'elle charie, & où elle a le plus de rapidité: il est donc à propos qu'il se trouve un vuide plutôt qu'une pile dans un endroit de la riviere, qui est exposé non-seulement au plus grand choc des eaux, mais encore à celui des corps durs qu'elle entraîne. Cette pile seroit d'ail-leurs un écueil pour le passage des bateaux.

- 6. Il vant mieux construire toutes les arches d'un pont également élevées, que de faire au milieu une maîtresse-arche beaucoup plus grande que les autres, à moins qu'elle ne soit nécessaire à la navigation de la riviere.
- 7. La naissance des arches est ordinairement au niveau des basses eaux de la riviere, & jamais au-dessous; leur hauteur à la clef doit excéder au moins de 3 pieds les plus grandes eaux. (Architecture Hydraulique de M. Belidor, seconde Part. tom. 2, liv. 4, chap. 11.)
- 8. On doit avoir soin dans la construction d'une voûte, de poser en même temps de chaque côté, les voussoirs correspondans, & même lorsque l'on a rejeté la poussée sur les culées,

dans une suite d'arches, on doit non-seulement construire toutes les voûtes en même temps, mais encore avancer chaque côté également, & les fermer toutes ensemble.

- 9. Les voussoirs de tête des Ponts doivent être de pierre de taille dure ou de tuf, qu'on évite de poser en délit, & qu'on fait arriver en prolongement de coupe, jusques sous le cordon, pour fortisser les têtes & marquer extérieurement plus de solidité: même quand la voûte est considérable, on prolonge les voussoirs intérieurs en queue sans sin dans les reins, ce qui est préférable à les extra-dosser, ou à les retourner en crossette, & ce qui favorise l'égalité du tassement; tandis que les crampons, les crossettes & les embrevemens des voussoirs le dérangent & occasionnent les écartemens, les lezardes & l'ébran-lement des voûtes. (Cours d'Architecture de M. J. F. Blondel, tom. 6, chap. 1, art. 12.)
 - 10. Comme il seroit souvent très-difficile de trouver des pierres d'un assez grand appareil, pour faire les voussoirs d'une piece, on peut les faire de plusieurs pierres.
 - foirs médiocrement ouverts, avec des cales, comme de 5 à 6 lignes pour les grandes arches: les joints trop petits font éclater ou épaufrer les arrêtes; & ceux qui font trop larges augmentent

beaucoup le tassement, & peuvent même entrassemer la chûte de la voûte. Les joints des vousfoirs du Pont de Neuilly, dont les arches ont 120 pieds de diametre, ont été tenus ouverts de 6 lignes, & l'on n'a pas remarqué qu'il se soit fait aucune épaustrure.

- pas, on fiche de la filasse le long des joints, pardessous & à la tête; ensuite la clef étant posée, on bande la voûte, en ensonçant avec force des gros coins de bois dans les joints.
- 13. Quoiqu'on ne puisse pas prévoir bien juste quel sera l'abaissement d'une voûte, pendant qu'on enleve le ceintre, & après qu'elle a reçu toute sa charge, on sait que l'affaissement à la clef va en général à environ la moitié du vuide de tous les joints des voussoirs. (Cours d'Architecture de M. J. F. Blondel, tom. 6, ch. 1, art. 12.)
- 14. Les tirans de fer qui traversent les arches d'une tête à l'autre, sont quelquesois utiles pour les contenir & empêcher les écartemens: ces barres de fer ont souvent 24 lignes sur 30 de grosseur, & elles pesent environ 14 lb. le pied courant: les ancres des deux bouts sont pour l'ort dinaire courbés en S.
 - 15. On place quelquefois les armes du Souverain

verain au dessus de la maîtresse-arche, ou sur la clef d'un Pont.

ASSEMBLAGE, f. ma

C'est la maniere d'assembler les pieces de charpente.

- 1. L'assemblage par embrevement est une espece d'entaille en maniere de hoche, sans mortaise, & qui reçoit le bout des pieces de décharge.
- 2. L'assemblage par entaille sert pour joindre bout à bout, ou en retour d'équerre, deux pieces de bois, par incision. Les entailles ne doivent pas être trop prosondes, pour ne pas afsoiblir les pieces de bois.
- 3. L'entaille à queue d'aronde s'élargit par le bout, pour retenir l'écartement.
- 4. L'assemblage à tenon & à mortaise, est une ouverture d'une piece de charpente qui reçoit le bout taillé de juste grosseur d'une autre piece: la mortaise ne doit pas être plus large d'un tiers de la piece de charpente, ni bien profonde, pour qu'elle ne l'assoiblisse pas trop.
 - 5. L'assemblage à rainure & à languette, est une coulisse qui reçoit une espece de tenon continu sur la rive d'une planche, réduite à environ le tiers de l'épaisseur.

ASSISE, f. f.

C'est en maçonnerie un rang de pierres posées de niveau.

A V A L. (Voyez Amont.)

AVANT-BEC & ARRIERE-BEC, f. m.

Ce font les deux pointes d'une pile de Pont, en amont & en aval.

- r. Il est nécessaire que les piles soient construites avec un avant-bec & un arrière-bec, qui leur servent de contre-sorts, d'éperons ou de défenses contre le courant de l'eau, & contre les corps durs qu'elle charie, & qui empêchent les dégravoiemens en aval.
- 2. On fait pour l'ordinaire l'avant-bec a, & l'arriere-bec b, en triangle, ou en demi-cercle (Pl. VIII, fig. 24.) & (Pl. X, fig. 30.) mais je donne la préférence à ceux dont le plan est un triangle équilateral mixte, que l'on trace avec deux arcs de cercle, ayant pour rayons l'épaisseur de la pile, & pour centre les extrêmités de ses flancs.
- 3. Le couronnement chaperonné des avantbecs & des arriere-becs doit être élevé au-dessus des plus hautes eaux de la riviere.

AVENUE, f.f.

Chemin avec des lignes d'arbres de chaque côté.

- r. Les grands chemins bordés de lignes d'arbres, font très-agréables, foit par leur ombrage, foit à la vue: on ne doit pas négliger cet agrément aux abords des villes.
- 2. Les arbres doivent être plantés à quelques pieds au dehors des fossés, & non sur les bermes des chemins.
- 3. La distance d'un arbre à l'autre se regle sur leur grandeur: 30 à 40 pieds de distance suffit pour les grands arbres, & 20 à 30 pieds pour les moyens.



· - I was the manager of the state of the st

analy.

В

BAJOYERS, f. m. pl.

Ce sont les bords d'une riviere, près des culées d'un pont.

BANDER UNE ARCHE, v. act.

C'est mettre la clef à une arche, & la serrer à sorce de coins de bois & d'éclats de pierre dure.

BANQUETTE, f. f.

C'est un petit chemin relevé pour les gens de pied, à côté de celui des charrois : on l'appelle aussi Trottoir.

- 1. Comme ces chemins retirés font commodes pour les gens de pied, on en fait près des villes, sur les ponts, sur les quais, & même quelquesois dans les rues larges.
- 2. Les banquettes doivent être un peu relevées au-dessus du chemin des charrois.

BARBACANE, f. f.

Ouverture qu'on laisse aux murs qui soutiennent des terres, pour écouler les eaux.

1. Les barbacanes sont très-utiles aux murs d'épaulement & de rideau.

2. On les fait pour l'ordinaire de 4 pouces de largeur & de 6 pouces de hauteur.

BATARDEAU, f.m.

Espece de digue qui sert à sonder les ponts, & à y saire des réparations dans l'eau. (Pl. IX, fig. 26 & 27.)

- i. Les batardeaux doivent avoir une épaisseur à peu près égale à la hauteur des eaux qu'ils ont à soutenir, à moins qu'elle ne soit de plus de dix pieds. Pour résister aux eaux courantes, on porte quelquesois l'épaisseur des batardeaux jusqu'à une sois & demi la hauteur de l'eau.
- 2. Ils sont bordés de chaque côté d'une file de pieux éloignés d'environ 3 pieds l'un de l'autre; on garnit l'intervalle de pal planches, de 3 pouces d'épaisseur: chaque file de pieux est liernée par le haut & contenue l'une avec l'autre, par des entre-toises espacées de 6 pieds de distance; on remplit le batardeau de glaise ou de terre franche corroyée, après que le sond en a été déblayé.
- 3. Quand on fonde une pile par le moyen d'un batardeau, il faut le retirer ou l'éloigner de l'ouvrage qu'on fonde, autant qu'il y a de profondeur.
- 4. Les simples batardeaux faits de terre, sans pieux ni pal à planches, qu'on emploie quel-

quefois, doivent avoir 6 à 7 pieds de largeur au haut, avec des talus & à terre coulante.

5. L'épuisement des eaux d'un batardeau se fait avec diverses machines, & pour l'ordinaire on le continue jour & nuit.

BATTERAND, f. m.

Grosse masse de fer à long manche, pour casfer des pierres.

Les petits pesent 8 à 10 lb. & les gros 12 à à 15 lb. ils doivent être bien rechargés d'acier.

BERGES, f. f. pl.

Ce font les bords, ou levées des rivieres & des chaussées, qu'on appelle aussi Talut.

- 1. Il est nécessaire de bien construire & d'entretenir soigneusement les berges des chaussées au bord des rivieres & des lacs, parce qu'elles sont exposées à être détruites par les eaux courantes, ou par les vagues.
- 2. De tous les ouvrages qu'on oppose à l'impétuosité des eaux, il n'en est pas de plus simple, de moindre dépense, & qui ait mieux réussi, que les épis & les digues formées d'un tissu de fascinage, piquete, garni de couches de gravier, & dont les têtes sont enracinées dans les terres: les fascines doivent être grandes & bien liées; chaque couche est attachée avec des rangs de

piquets clayonnés, & elle est recouverte d'un lit de gros gravier de 6 à 7 pouces de hauteur; le tout bien battu & serré: sa largeur de la sondation des épis doit être au moins d'une sois & demi sa hauteur; & il est nécessaire que cette hauteur soit de quelques pieds au dessus des plus hautes eaux: il est d'ailleurs à propos de débarrasser le lit des rivieres & des torrens, pour plus grande sûreté des digues qu'on leur oppose. (M. Belidor, Architecte Hydraulique, seconde Part. tom. 2, liv. 4, chap. 2.)

3. On construit aussi les berges des chaussées de murs de maçonnerie à bain de mortier, ou de murs secs, faits de gros libages en talu, comme dans les chemins qui traversent des montagnes. (Voyez Epaulement.)

4. On se contente souvent de faire les talus en contre bas des chemins, à terre coulante, & d'y planter des buissons, ou de les clayonner pour affermir les terres & empêcher les éboulemens; ou l'on dresse ces talus en glacis gazonné. L'espece de saule, appelé par M. de Haller, salix foliis glabris inferne glaucis, julis tomentosis, est très propre à cause de ses racines rampantes, à retenir les terres des berges, & à garnir les digues & les chaussées de gravier; cet arbrisseau reprend très bien de bouture. On peut aussi affermir les terres des talus des chemins escar-

pés, en y semant des graines de bouleau, d'aune & d'esparcette, ou en les gazonnant.

- 5. Il est quelquesois nécessaire de construire une rigole pavée au haut du talus, en contrebas d'un chemin escarpé, dont les terres sont rapportées, pour le garantir des éboulemens, que l'égout des eaux de pluie du chemin occasionne. (Pl. III, fig. 5 & 7.) Les bordures de la rigole d, doivent être relevées du côté opposé au chemin, pour soutenir les terres d'une petite levée ou trottoir, e.
- 6. L'usage est de dresser les talus en contrehaut d'un chemin, à l'angle de 45 degrés avec l'horizon: mais comme cette inclination ne sussit souvent pas pour prévenir les éboulemens, on construit des petits murs en rideau, pour l'ordinaire de 3 à 4 pieds de hauteur, & qui sont faits de pierres plates. Cependant l'ouvrage tissu de fascines dont j'ai parlé, me paroît présérable à un mur en rideau, pour soutenir les berges qui s'éboulent; sur-tout où il sourcille des filets d'eau.
- 7. Lorsque les berges, vers les têtes des murs en aîle d'un pont, sont exposées à être emportées par les eaux de la riviere, on peut les garantir, & enraciner solidement ses aîles, au moyen du même ouvrage rissu de fascines de saule & d'aune, piqueté & garni de gravier.

8. Il est souvent nécessaire de désendre de paître le bétail sur les talus des chemins escarpés, qu'il feroit ébouler.

BERME, f.f. (Voyez Accollement.) BÉTON, f. m.

Mortier de pozzolane, de terrasse de Hollande, ou de cendrée de Tournay, dont on fait usage dans les fondemens des ponts, & des autres ouvrages hydrauliques, & qui est très-bon.

BOIS, s. m. (Voyez Ceintre de Charpente & Charpente.)

BOMBEMENT, f.m.

C'est la convexité qu'il est nécessaire de donner à l'aire de gravier d'un chemin, pour que les eaux de pluie s'écoulent.

- 1. On doit avoir l'attention de ne donner que le bombement nécessaire à un chemin; le vingt-quatrieme de sa largeur sussit: un chemin trop bombé est incommode; les chariots qui s'écartent du milieu, courent risque de verser, & bientôt ils font de prosondes ornieres, en passant continuellement par le même endroit. (M. Haldimand, Mémoire de la Société Economique de Berne, année 1762, 3me partie.)
 - 2. On fait qu'un chemin rampant exige moins

de bombement que celui qui est en plaine; & comme la diminution du bombement doit être proportionnée au plus ou moins de pente du chemin, je propose de le régler comme suit: le vingt-quatrieme de la largeur du chemin étant sixé pour le bombement en plaine, on retranchera dans les montées le trente sixieme de ce bombement, par chaque pouce de pente par toise.

- 3. Le bombement des chaussées pavées ne doit pas avoir plus d'un trente-sixieme de leur largeur; on peut même ne lui donner que le quarante-huitieme.
- 4. On doit recharger de temps en temps les chemins avec du gravier, pour conserver le bombement qui leur convient.
- 5. Il est facile de vérifier le bombement d'un chemin, avec un cordeau tendu au travers, & qui est arrêté dans les coches, de deux jalons divisés en pouces.

BORDIER, f. m.

On nomme bordiers les propriétaires des terres aboutissantes à un chemin public, & qui sont chargés de son entretien au droit de leur possession. (Voyez entretien, art. 3.)

· .

BORDURE DE PAVÉ, s. f.

Rang de pierres plus grosses que les autres pavés, qui sont aux bords de chaque côté.

BORNES, f.f.

C'est une pierre plantée en terre, pour limite de la largeur d'un chemin, ou pour écarter les roues des chariots, d'un bâtiment, d'un parapet de pont, d'une berge de chaussée ou d'un fossé. Il y a aussi des bornes qui servent à limiter les districts d'entretien des Communautés.

- 1. Les bornes de largeur sont nécessaires pour prévenir les anticipations sur les voies publiques; on les fait ordinairement de pierres de taille, de 3 pieds de longueur, de 6 à 8 pouces sur 10 à 12 pouces de grosseur, & on les enterre d'environ 2 pieds de prosondeur. (Pl. XII, fig. 38.)
- 2. L'article 11 de l'Ordonnance Souveraine, de 1744, pour la police des chemins, attribue à l'ILLUSTRE CHAMBRE DES PÉAGES, le pouvoir de régler le bornage des grands chemins: & la Loi 1, fol 547, du Coutumier du Paysde-Vaud, prescrit la formalité du bornage des chemins publics, par quatre hommes assermentés & commis par les Seigneurs Baillifs ou de Jurisdiction.
 - 3. Il est défendu par l'article 5 de l'Ordon-

nance de 1744, d'enlever les bornes des chemins, fous peine de 50 liv. d'amende, même de la prison: & la Loi 26, fol. 241, du Coutumier du Pays-de-Vaud, prescrit aux laboureurs, ou propriétaires voisins, d'aviser dans 24 heures, s'ils ont fait tomber une borne par accident, sous peine de 5 storins d'amende aux contrevenans, & les condamne à une punition corporelle, s'ils l'avoient fait à dessein.

- 4. Les bornes des districts d'entretien doivent avoir au moins 4 pieds de longueur, dont la moitié est enterrée, & 16 à 18 pouces de grosseur; (Pl. XII, fig. 36) on les taille proprement, le dessus en pointe de diamant. On grave sur les faces latérales la lettre initiale du nom de la communauté, chargée de l'entretien du chemin, avec le nombre des toises courantes du district, & sur le devant, le numero. Quand ces bornes sont à la limite de deux bailliages, on y ajoute les lettres initiales des noms de ces bailliages, au-dessus de celles des communautés.
- 5. Les bornes qu'on appelle Bouteroues ne font pas en général d'une grande utilité; elles font bientôt renversées ou brisées par les chariots vuides qui sont abandonnés de leurs conducteurs; & il est plus sûr de construire contre un précipice un petit mur sec, recouvert de gazons, de 2 pieds de hauteur au-dessus de l'épaulement, ou une

rigole pavée, dont la bordure extérieure est rele-

- 6. Il est cependant nécessaire de mettre des bouteroues dans les contours des chemins, aux têtes des aqueducs, & sur les ponts.
- 7. Les bouteroues doivent être gros, solides, bien affermis & enterrés profondément : ceux que l'on met la premiere année dans des terres rapportées, ne tiennent jamais bien.
- 8. On fait des bouteroues de pierre de taille, en cône tronqué, avec un filet & une calotte au haut; (Pl. XII, fig. 37.) leur longueur est d'environ 4 pieds; leur grosseur de 18 à 20 pouces à la culasse, & de 10 pouces au haut.

BOUTEROUE, f. m. (Voyez Borne, art. 5, 6, 7 & 8.)

BOUTISSE, f.f.

C'est une pierre dont la plus grande longueur est dans le corps du mur.

BRISE-GLACE, f. m.

C'est devant une palée de pont de bois, du côté d'amont, un rang de pieux en maniere d'avant-bec. (Voyez Eperon.)

BROUETTE, f.f.

C'est une caisse à deux bras, avec une roue; pour le transport des terres.

- 1. La caisse des brouettes doit contenir environ un pied cube & demi; mais dans le transport des terres, on ne compte que sur un pied cube & un quart, à cause que les terres ont beaucoup plus de volume, dès qu'elles ont été remuées.
- 2. La roue des brouettes doit avoir environ 21
 pouces de diametre.

BUTÉE, (Voyez Culée.)



C

CAILLOU, f. m.

Pierre dure, ordinairement arrondie, dont on fe fert pour paver les chaussées. (Voyez Pavé.)

CAISSE A GRAVIER, f.f.

Caisse longue que l'on place sur un chariot, pour le transport des graviers & des sables.

- 1. Les caisses à graviers doivent être faites de fortes planches; on double les côtés & le fond aux deux bouts, où elles portent sur les essieux du charior; & on lie les caisses avec trois bandes de fer.
- 2. Ces caisses doivent être un tiers moins larges au fond qu'au haut, pour avoir la facilité de décharger le gravier, en les renversant avec un levier.
- 3. Les caisses à gravier d'une grandeur moyenne, contiennent environ 16 pieds cubes; on leur donne 12 pieds de longueur de vuide, 13 pouces de hauteur, 12 pouces de largeur au bas, & 18 pouces au haut.

CALE, f.f.

Coin de bois mince, pour arrêter la posée des

pierres de taille, principalement des voussoirs d'une voûte.

On met des cales de bois de chêne entre les joints des voussoirs, à dessein d'empêcher les arrêtes de se toucher & de s'épaustrer, lorsqu'on ruine le ceintre d'une arche de pont.

CALIBRE, f. m.

Modele ou profil fait de bois, pour régler le bombement d'une chaussée, (Pl. VI. fig. 18.)

On trace les calibres en arc de cercle, dont la corde est la largeur de la chaussée, & la hauteur du segment est le bombement sixé. Pour faire ce trait, on peut se servir des mêmes méthodes qui sont enseignées pour le ceintre de l'arche surbaissée, faire d'un seul arc de cercle. (Voyez Ceintre, art. 2 & 3.)

CANIVEAUX, f. m. pl.

Ce sont les plus gros pavés, qui étant assis alternativement avec les contre-jumelles, traversent le milieu du ruisseau d'une rue.

CARREAU, f. m.

Pierre qui a plus de longueur en parement, que de queue dans le mur, & qui est posée alternativement avec la boutisse, pour faire liaison.

CARRIERE.

CARRIERE, f.f.

Lieu creusé en terre, d'où l'on tire la pierre à bâtir, ou le gravier.

- r. Quand on n'apperçoit pas de gravier à la surface de la terre, on fait, pour en trouver, des fouilles sur les hauteurs, aux endroits secs & arides, où il sourd des filets d'eau.
- 2. La breche aréneuse & les galets, sont un indice de la présence du gravier.
- 3. Les couches de gravier sont pour l'ordinaire sous la couche végétale, ou sous celle de sablon, & rarement sous un banc de pierre calcaire, ou de grès molasse, ou sous une couche épaisse de glaise: on a cependant trouvé à Amsterdam un lit de sable de 31 pieds d'épaisseur, sous une couche de glaise de 102 pieds; & l'on voit à Cartigny, près de Geneve, sous une couche d'argille, de 70 pieds d'épaisseur, des lits de sable & de gravier, de 125 pieds; (M. de Saussure, voyage dans les Alpes, tom. 1, ch. 3.)
- 4. Les couches de pierre & de fable sont pour l'ordinaire paralleles les unes aux autres, horizontales en plaine, & inclinées comme le terrain dans les montagnes, quoique l'on trouve aussi quelque-fois ces couches en désordre, & ces matieres dans une confusion qui présente l'image du monde en ruine. (M. de Buffon.)

- 5. Dans les vallons étroits, les couches de la même maniere se retrouvent souvent de chaque côté du vallon & au même niveau.
- 6. Les buttes de terre élevées, les collines & les plaines au pied d'une montagne, d'où descend un torrent, sont les lieux où l'on est le plus assuré de trouver des pierres & des graviers.

CASSIS, f. m.

C'est une voûte renversée en pavé, ou de maçonnerie de pierres de taille.

- 1. Dans les fondrieres & au passage des petits torrens, on fait quelquesois des pavés en voûte renversée au lieu de ponceau: mais pour résister aux ravines & aux débordemens, les cassis doivent être construits solidement de pierres de taille, en forme de voussoirs, qui outre la cambrure de leur profil, ont encore leurs joints en coupe, & dans une direction contre un centre en aval. (Pl. V, fig. 15, 16 & 17.)
- 2. Les cassis faits de pierre de taille, ou seulement de pavé de grosses pierres posées en voussure bombée contre l'amont, peuvent aussi servir de radier, & garantir un ponceau des assouillemens en aval.
 - 3. Les cassis au travers des chemins doivent être larges & peu profonds, pour qu'ils ne causent pas des secousses incommodes aux voitures.

CEINTRE, f.m.

C'est le trait de l'arche d'un pont.

- I. Nous donnerons quelques méthodes de tracer les voûtes surbaissées: quant au trait de l'arche en plein ceintre, il est si connu de tous les ouvriers, que chacun peut l'exécuter.
- 2. Pour faire le trait d'un ceintre de voûte surbaissée d'un seul arc de cercle, dont la montée est fixée, on ajoute au quarré de la moitié de l'ouverture, divisé par le double de la montée, soit hauteur de la voûte, la moitié de cette montée; ce qui donne le rayon qui doit servir au trait de l'arc de cercle: (Pl. XI, fig. 31.) & ce rayon étant trouvé, il est facile d'en fixer le centre c, qui est le point d'intersection de deux arcs de cercle décrits avec le même rayon, & ayant pour centre les naissances de l'arche.

Quand la montée de l'arche est du quart de son ouverture, le rayon est égal à deux sois & demi la montée de l'arche.

Démonstration.

Soit d, égal à la montée de l'arche; & 4d, l'ouverture ou diametre de l'arche r, le rayon de l'arc du ceintre.

En tirant du centre de l'arc, une perpendiculaire sur sa corde, & un rayon à une de ses extrêmités, nous aurons un triangle rectangle, dont le rayon est l'hypothénuse, la moitié de la corde; on de l'ouverture de l'arche est un des côtés, & la dissérence du rayon à la montée, est le troisieme côté: ainsi $rr = 4 \, dd + rr - 2 \, dr + dd$, à cause que le quarré de l'hypothénuse est égal à la somme des quarrés des deux autres côtés du triangle rectangle: en transposant d'un membre à l'autre, la grandeur négative $-2 \, dr$, en soustraisant de part & d'autre la même grandeur rr, & en additionnant + dd à $4 \, dd$, l'équation sera réduite à $2 \, dr = 5 \, dd$; puis en divisant les deux membres par $2 \, d$, nous aurons $r = 2 \, \frac{1}{2} \, d$; ce qu'il falloit démontrer.

git enseignée dans les élémens de géometrie, pour trouver le centre d'un arc de cercle, passant par trois points sixés. L'ouverture & la montée d'une arche étant données, on éleve la ligne de montée sur le milieu de la ligne tirée d'une naissance à l'autre; puis on décrit à une même ouverture de compas, huit arcs de cercle, ayant pour centre les naissances de l'arche, soit les extrêmités de la corde, & le haut de la ligne de montée; de sorte que par les points d'intersection de deux de ces arcs, on puisse tirer deux lignes droites perpendiculaires, sur le milieu de celles qui passeroient depuis l'intrados du milieu de la clef aux naissances de la voûte, & le point d'intersection de c. s deux de la voûte, & le point d'intersection de c. s deux

perpendiculaires sera le centre cherché de l'arc de

4. L'ovale du jardinier sert de trait de ceintre pour les arches surbaissées en demi-ellipse, dont voici la construction; (Pl. VIII, fig. 23.) Le diametre de l'arche & la hauteur de sa clef, audessus du niveau de sa naissance, étant fixés, on tire la ligne n a n, diametre de l'arche, ou le grand axe de la courbe, & on éleve perpendiculairement sur le milieu, la ligne de hauteur ac, qui est la moitié du petit axe; puis on porte la moitié du diametre de l'arche, depuis le milieu e de l'intrados de la clef, fur le grand axe, à droite & à gauche, pour avoir les deux foyers f, f, de la courbe, où l'on fixe les extrêmités d'un cordeau, ou plutôt d'un fil de fier, égal en longueur au diametre na n de l'arche, avec lequel on trace la courbe, en faisant couler la pointe d'un outil par le pli du fil de fer tendu ; (Théorie & pratique de la coupe des pierres de M. Frezier, tom. 1, liv. 2, chap. 2.)

On peut vérifier ce trait par des perpendiculaires élevées sur le diametre, à égale distance du centre, qui, étant limitées par la courbe, doivent être égales.

de la voûte en demi-ellipse, il faut encore tirer les joints de tête. Ayant divisé la courbe en au-

tant de parties que l'on veut faire de voussoirs, on tire de chaque foyer f, f, aux points de division des voussoirs, des lignes droites prolongées fg, fg; ensuite de ces points de division comme centres, on décrit des arcs de cercle gmg, entre les deux lignes tirées de chaque foyer: on divise ces arcs en deux parties égales, puis on tire des lignes du point m, de division de ces arcs, aux divisions de la courbe; & ces lignes font les joints de tête de l'arche; (Théorie & pratique de la coupe des pierres de M. Frezier, tom. 1, liv. 2, chap. 4.)

6. M. Pitot, ingénieur des ponts & chauffées, & membre de l'académie royale des sciences de Paris, a donné dans les mémoires de l'académie, année 1726, une méthode de faire le trait de ceintre de la voûte surbaissée par l'assemblage de trois arcs de cercle; & comme c'est une imitation de la demi-ellipse, aussi parfaite qu'il est nécessaire dans la pratique, nous la rapportons ici.

Sur le milieu a, du diametre bb, (Pl. IX, fig. 26.) on éleve perpendiculairement la ligne de montée a m, que l'on porte sur le diametre depuis la naissance b, de la voûte en n, & ensuite la moitié n i, de n a, depuis a, en p; puis ayant décrit du centre o, & sur n p, comme diametre, sun demi-cercle n l p, qui coupe la ligne

de montée am, en l; on porte la corde lp, depuis le point p, en c; & la distance ac, de l'autre côté du point a; ce qui donne les deux centres c, c, des arcs inférieurs bg, bg; ensuite sur ces deux centres, & avec la distance de l'un à l'autre, on fait le triangle équilatéral ccf, dont le sommet f, est le centre du grand arc supérieur gmg, de la courbe, & les côtés fc, fc, prolongés jusqu'à la courbe, déterminent la jonction du grand arc avec les deux petits en g, g.

On juge bien que les joints de tête des voussoirs compris dans chaque arc de cercle, qui forme le ceintre de cette voûte, doivent être tirés du centre qui a servi à le décrire.

7. M. Voch, ingénieur allemand, a aussi donné le trait d'une voûte surbaissée, dont le diametre & la montée sont sixées; quoique sa méthode ait moins d'élégance que celle de M. Pitot, qui donne trois arcs de cercle, chacun de 60 degrés, nous la rapportons aussi. On commence par élever sur le milieu du diametre de l'arche une perpendiculaire que l'on prolonge au dessous; ensuite on porte sur le diametre depuis le point d'interfection, à droite & à gauche, une fois & demi la dissérence du demi-diametre à la montée de la voûte, & sur la perpendiculaire, au-dessous du diametre, deux sois cette même dissérence: les trois points ainsi trouvés, sont les centres

des trois arcs de cercle, dont le ceintre de la voûte sera composé; & pour fixer la rencontre de ces arcs de cercle, on tire depuis le centre du grand arc supérieur, des lignes droites passant par les centres des petits arcs inférieurs, qui sont sur le diametre. (Traité de la construction des chemins, par M. Voch, ouvrage écrit en allemand, §. 54.)

8. On a une autre méthode très facile de faire le trait de ceintre par trois arcs de cercle; mais elle donne aux arches moins de surbaissement que le tiers de leur diametre: on divise le diametre en trois parties égales: les deux points de division sont les centres des deux petits arcs inférieurs, chacun de 60 degrés; puis en faisant un triangle équilatéral sur la seconde division, l'angle qui lui est opposé, sera le centre du grand arc supérieur, aussi de 60 degrés.

CEINTRE DE CHARPENTE, s. m.

C'est un assemblage de pieces de bois de charpente, sur lequel on bande une arche de pont : on l'appelle aussi Armature.

r. Les ceintres de charpente & le déceintrement des voûtes, sont des parties essentielles de la construction des ponts : car d'un côté, en donnant aux ceintres une force in suffisante, on expose la vie des ouvriers, & la voûte à une

thûte, qui entraîne la perte des matériaux, qui peut occasionner un gonflement des eaux de la riviere & combler son cours: d'un autre côté, en faifant les ceintres beaucoup plus forts qu'une prudence éclairée ne l'exige, on est entraîné dans des dépenses inutiles : il est donc d'une grande conséquence que les inspecteurs des ponts & chaussées, & les entrepreneurs, prennent toutes les précautions nécessaires pour bien assurer les ceintres & leur donner une force convenable, en les faisant poser solidement sur des massifs, ou sur des pierres laissées en bossages vers les premieres retombées de la voûte, & en les élevant affez pour que les hautes eaux de la riviere aient leur cours libre. Le déceintrement doit se faire avec prudence, en abaissant peu à peu & à diverses reprises, les ceintres, pour que la voûte s'affaisse également par-tout, & que dans le cas qu'elle menaçât ruine, on pût encore la réparer.

On s'assure, par le calcul, que la force des ceintres est bien proportionnée à la charge de la voûte, pour qu'une crainte mal fondée, ou une confiance aveugle n'entraîne dans un excès de dépense, ou ne fasse tomber dans une faute bien plus blâmable, & que l'on ne pardonne pas même à un ignorant, celle d'occasionner la chûte d'une voûte par la foiblesse des ceintres.

- 2. Trois propositions servent au calcul de la charge d'une voûte sur les ceintres de charpente. Par le moyen de la premiere, on trouve le poids d'un pied cube de pierre quelconque, dont on la construit. Le poids du pied cube de Berne, d'une pierre dont on a pesé un petit bloc plongé, dans l'eau & hors de l'eau, est à 52 lb. pesanteur du pied cube d'eau, comme le poids du bloc de pierre hors de l'eau est à la différence de son poids dans l'air & dans l'eau. (Second. appendice de la théorie & de la pratique de la coupe des pierres de M. Frezier, tom. 3, ch. 12.) Quoique la pierre de roche calcaire qui est ordinairement celle que l'on emploie dans ce pays à la construction des ponts, pese en général 120 à 135 lb. le pied cube; cette proposition est d'une grande utilité dans plusieurs circonstances.
- 3. La seconde proposition que j'aurois pu me dispenser de rapporter, n'est ignorée que d'un petit nombre d'ouvriers. Le produit de la longueur d'une voûte, depuis une tête à l'autre, & de la courbe moyenne entre l'arc de son intrados & de son extrados, multiplié par l'épaisseur moyenne de la voûte, donne son toisé.
- 4. La troisieme proposition est que les ceintres de charpente d'une voûte en plein ceintre, ne sont chargés que d'environ les quatre-neuviemes du

poids entier de la voûte, avant que la clef soit posée. Nous devons cette proposition à M. Couplet, qui en a donné la démonstration dans les mémoires de l'académie royale des sciences de Paris, année 1729. (Voyez aussi le second appendice de la théorie & de la pratique de la coupe des pierres de Frezier, tom. 3, ch. 12.

Il faut observer que les voûtes chargent d'autant plus les ceintres, que leur surbaissement approche de la plate-bande; à quoi on doit avoir égard dans le calcul de leur charge.

5. Deux propositions nous conduisent ensuite dans la recherche de la force des ceintres de charpente: premiérement, l'expérience a appris, qu'une piece de charpente peut porter, étant posée debout, un poids à peu près égal au produit de 58 quintaux, par le nombre des pouces quarrés de Berne, de sa grosseur. M. Frezier dit dans le second appendice de la théorie & de la pratique de la coupe des pierres & des bois, tom. 3, chap. 12, qu'une piece de bois de chêne, d'une ligne de roi en quarré, porte 50 lb. étant posée debout; M. Pitot avoit trouvé qu'elle pouvoit porter, dans cette situation, un poids de 60 lb. mais comme le chêne n'est pas également fort, il réduit aussi ce poids à 50 lb. (Mémoires de l'académie royale des sciences de Paris, année 1726.) Quant au bois de sapin, je ne crois pas

qu'on puisse lui assigner une plus grande force qu'au chêne, pour porter verticalement, à cause de sa flexibilité: il résulte cependant des expériences de M. Parent, rapportées dans les mémoires de l'académie royale des sciences de Paris, année 1707, que la force du sapin en position horizontale, est à celle du chêne à peu près dans le rapport de 6 à 5.

6. Secondement, c'est un principe de mécanique, que la force relative d'une piece de bois inclinée, comme un arbalétrier, une jambe de force, une décharge, est à sa force absolue, comme la moitié de la diagonale du parallelograme formé par les deux pieces de charpente inclinées & correspondantes avec leurs paralleles, est à la longueur d'une de ces pieces inclinées; ou pour parler le langage des ouvriers, la piece de décharge a une force pour soutenir un poinçon, qui est à sa force entiere, comme la longueur du poinçon est à celle de la piece de décharge; enforte que plus ces pieces de charpente sont inclinées, moins elles ont de force. (Mémoires de l'académie royale des sciences de Paris, année 1726, & second appendice de la théorie & de la pratique de la coupe des pierres & des bois de M. Frezier, tom. 3, chap. 12.)

7. En faisant usage des principes que nous venons d'établir, non seulement on trouvera la charge d'une voûte sur les ceintres de charpente mais encore on proportionnera avec sûreté la force de ces ceintres au poids qu'ils doivent foutenir, avant que la clef soit posée, en observant, premiérement, qu'on ne doit faire entrer dans le calcul de la force d'un ceintre que les arbalétriers, les jambes de force, les décharges & les courbes, & qu'on ne doit compter pour rien les moises & les potelets, qui ne servent qu'à entretenir l'assemblage des pieces principales : secondement, qu'il est de la prudence de ne compter que sur la moitié de la force qui résulte du calcul, à cause des entailles de l'assemblage & des défauts qui peuvent se trouver dans le bois; ainsi on divisera la charge de la voûte sur les ceintres, par la moitié de la force relative de l'assemblage d'une ferme de ceintre trouvée par le calcul, & le quotient indiquera le nombre des fermes qu'il convient de donner aux ceintres de la voûte.

8. Le bon arrangement & l'assemblage des pieces d'un ceintre, en fait la force: chaque piece principale doit être appuyée & contrebutée par sa correspondante; l'assemblage ne doit consister qu'en quelques légeres entailles, & en quelques moises qui entretiennent les pieces de bois, sans les affoiblir, ni par de grandes entailles, ni par de prosondes mortaises.

- 9. Il vaut mieux mettre des couchis avec des tasseaux ou des coins de bois, sous chaque cours de voussoirs, que de se servir d'un plancher ceintré, pendant la construction d'une voûte faite de pierres de taille.
- 10. Pour trouver la hauteur convenable de la position de l'entrait, on éleve depuis la naissance de la voûte une verticale n b, & du milieu de l'intrados, c, de la clef, on tire une horizontale, c b; (Pl. VIII, fig. 23;) puis du point d'intersection b, de ces deux lignes, on en tire une troisseme b sau centre f, de la voûte; je dis de l'arc supérieur, si la voûte est faite de plusieurs arcs de cercle; & le point d'intersection d, de cette derniere ligne b f, avec la courbe du ceintre, déterminera la hauteur de la position de l'entrait. (M. Pitot, mémoires de l'académie royale des sciences de Paris, année 1726.
- voussoirs bandés, le ceintre de charpente se trouve alors déchargé virtuellement du poids qu'il avoit à soutenir, mais non pas essectivement.
- 12. Pour que le déceintrement d'une voûte s'opere avec succès, on enleve les couchis & les tasseaux du ceintre que l'on avoit posés pendant sa construction sous chaque sile de voussoirs, à dissérentes reprises, en commençant par le bas de chaque côté de la naissance, & en avançant

peu à peu contre la clef, ou l'on abaisse toutes les fermes du ceintre ensemble, mais doucement par le moyen des coins ou des vis, afin que le tassement se fasse uniformément par tout: il est aussi très important d'entreprendre le déceintrement d'une arche de pont, avant que le mortier coulé entre les joints soit sec; car la charge, en l'écrasant, lui feroit perdre toute sa liaison. (M. Patte, cours d'architecture, tom. 6, ch. 1, art. 12.)

CHANTIER, f. m.

C'est le lieu où l'on travaille à la construction d'un pont, ou d'une chaussée; c'est aussi la compagnie des ouvriers & des voituriers qui travaillent sous la conduite d'un inspecteur, & qui doivent être soumis aux regles d'une police exacte.

- 1. Les heures du travail & du repos doivent être réglées, suivant les saisons de l'année, soit pour les voituriers, soit pour les ouvriers.
- 2. On ne doit admettre d'autres fractions de la journée, que la demi & les quarts; le travail audessous n'est point compté.
- 3. Les manouvriers doivent avoir leurs pelles & feurs pioches en bon état; le chantier leur fournit les brouettes & les autres engins.

- 4. Les dimensions des caisses à gravier & des tombereaux des voituriers sont fixées.
- 5. On peut donner des tâches aux ouvriers & aux charretiers, pour exciter l'émulation dans le chantier; & comme il est avantageux que la tâche des chargeurs dépende de celle des attelages, parce qu'ils se pressent réciproquement, & que l'ouvrage avance, on établira la proportion du nombre des pionniers à celui des attelages, en donnant un chargeur pour chaque vingtaine de caisses à charger, outre les piocheurs nécessaires.
- 6. Les ouvriers doivent être séparés par bandes, pour éviter la confusion, & distribués le plus avantageusement & de la maniere la plus utile.
- 7. Il doit y avoir des piqueurs ou des surveillans exacts, établis pour noter les ouvriers paresseux, causeurs ou mutins, & ceux qui s'abfentent; il seroit même utile qu'il y eût dans un chantier nombreux, un ou deux surveillans secrets, choisis parmi les ouvriers, connus pour avoir du zele.

Les piqueurs doivent avoir soin des outils & des engins achetés de la caisse du chemin.

8. Les ouvriers paresseux & ceux qui mettent le désordre dans le chantier, doivent être renvoyés tout de suite. 9. Les ouvriers du chantier doivent être reconnus trois fois le jour par un appel, le matin, à midi, & le soir.

trôlé, en remettant des marques aux voituriers, que les piqueurs retirent chaque soir, pour les faire inscrire.

- 11. L'inspecteur doit tenir une liste exacte des journées & des charrois qui sont réglés à la fin de chaque semaine, & payés par le caissier.
- 12. Avant de commencer les ouvrages d'un chantier, il est à propros de bien examiner où il est le plus avantageux de commencer, pour que le transport des matériaux se fasse aisément; il faut aussi être pourvu des outils & des engins nécessaires.

CHARIOT, f. m.

Char propre pour voiturer des marchandises.

- pour l'ordinaire 5 pieds de largeur de voie.
- 2. Les voituriers doivent avoir des gardesroues, pour enrayer dans les descentes. (Voyez Contravention, art. 7.)
- 3. La charge des chariots est limitée dans les ordonnances de police, à 40 quintaux. (Voyez Contravention, art. 8.)

CHARPENTE, f.f.

C'est un ouvrage fait de bois, comme un pont ou un ceintre d'arche. (Voyez Assemblage.)

- 1. Le pied cube de bois de chêne vert pese 60 lb. & le pied de chêne sec 45 lb. Le bois léger ne pese que 30 lb. le pied.
- 2. Une piece de bois de chêne porte debout, fuivant diverses expériences qui ont été faites, 58 quintaux, par chaque pouce quarré de fa base.
- 3. Une piece de bois de chêne de 10 pieds de longueur & de 10 pouces d'équarrissage, posée horizontalement, porte dans son milieu un poids de 486 quintaux: or le poids qu'une piece de charpente, posée horizontalement, porte dans son milieu, est en proportion avec le produit du quarré de sa hauteur verticale par sa largeur horizontale, divisé par sa longueur. (Science des Ingénieurs de M. Belidor, liv. 4, chap. 2.)
- 4. Une piece de bois, posée obliquement, porte un poids dans son milieu, qui est à celui qu'elle porteroit, étant posée horizontalement, comme la longueur de la poutre est à la longueur horizontale correspondante.

CHARROI, s.m.

C'est la voiture des matériaux pour la construction ou l'entretien des chémins.

- r. Quand les voitures des graviers & des autres matériaux se font par corvées, il est utile de donner des tâches aux voituriers, pour accélérer l'ouvrage; & l'on peut fixer un nombre de manouvriers ou de pionniers à chaque voiturier, pour charger & pour faire les déblais; or comme la tâche des uns dépend de celle des autres, ils se pressent réciproquement, & l'ouvrage avance.
- 2. Quand les charrois se font à prix d'argent, il est plus avantageux de les payer par voyage qu'à la journée; & le piqueur donne chaque fois au voiturier une marque, que l'on coupe à un coin, si le chariot n'est pas suffisamment chargé; & dans ce cas, on ne paie que demivoiture.
- 3. Pour bien régler la charge des charrois, on peut remettre aux voituriers au lieu de caisses, des planches d'une longueur & d'une largeur convenable, soit pour le sont pour les côtés du chariot: ces planches sont percées au bour, pour assujettir par des chevilles les faisceaux de paille qui retiennent le gravier. On se serr d'une marque à seu sur les bords & au bout des planches, pour que les voituriers ne puissent pas dinminuer leurs dimenssons.
- 4. La charge du chariot ordinaire est d'environ 16 pieds cubes de gravier, ou de terre.

- facilement une charge de 15 quintaux.
- 6. Un attelage ne peut guere être assujetti à plus de huit heures de travail par jour ; c'est même trop en hiver.
- 7. On compte qu'il faut 10 à 12 minutes à un chariot attelé de chevaux, pour aller & revenir à cent toises de distance; même lorsque l'attelage est bon, on ne compte que 8 minutes en plaine: il faut de plus 8 minutes pour décharger un chariot de terre, & pour retourner le chariot, & 4 minutes pour dételer deux chevaux & les atteler à un autre chariot.
 - 8. On compte qu'il faut 20 à 24 minutes à un homme, pour charger un chariot de terre ou de gravier; de forte qu'on peut assigner à un chargeur vingt à vingt-cinq chars de terre à charger, en un jour d'été.
 - 9. En faisant usage de ce qui a été dit dans les arnicles précédens, on appréciera les voyages, ou on donnera des tâches aux voituriers, suivant la distance du transport: en divisant 480 minutes par le temps employé pour chaque voyage, le quotient exprimera le nombre des voyages que l'attelage doit faire par jour.

CHAUSSÉE, f.f.

C'est un grand chemin, construit pour l'ordinaire

en levée de terre, soutenue de berges en talus, ou de murs d'épaulement.

- 1. Il faut élever les chaussées, pour que les eaux ne puissent pas se répandre par dessus; dans les marais, la levée de terre doit toujours être plus haute que les eaux, outre l'élévation de l'empierrement ou du pavé.
- 2. Lorsque la chaussée côtoie une riviere sujette à se déborder, il faut en garantir les berges par des buissons, des claies, des murs de maçonnerie, ou de grandes pierres plates, posées à sec.
- 3. Lorsque la chaussée traverse un marais, on commence de poser sur le gazon de grandes fascines de bois verd, d'une longueur égale à la largeur du chemin, bien liées & arrêtées ensemble, & par dessus une bonne couche de foin de marais, sur laquelle on met la terre des fossés qu'on élargit & qu'on agrandit, suivant la hauteur qu'on veut donner à la chaussée, en rangeant bien les gazons sur les bords du chemin & au dessus; & quand ces gazons ont bien repris, & que le tout a une bonne consistance, on charge le chemin de pierres & de gravier.

CHAUSSÉE ROMAINE, s. f.

Ancien chemia construit par les Romains.

1. Nous donnerons un tableau des chaussées

Romaines de l'Helvétie, & nous rapporterons les principales preuves de l'ancienneté de leur conftruction, sans cependant entrer dans un grand détail des autorités que nous avons sous les yeux.

L'Itinéraire d'Antonin, dans lequel on trouve les chemins militaires des Romains, les lieux du passage des troupes, les stations & leurs distances, est une autorité d'un très-grand poids. Quoique cet Itinéraire porte le nom d'Antonin, les Antiquaires ne sont pas d'accord sous quel Empereur Romain il a été fait: les uns l'attribuent à Jules César, d'autres à Marc-Aurele, à Antonin le Pieux, & à Caracalla; le savant Schæpslin croit qu'il a été augmenté sous plusieurs Empereurs, & qu'il servoit à donner les ordres pour la marche des troupes. Alsatia illustrata, tom. 1, fol. 613.

2. La table de Théodose, mise au jour par Peutinguer, est aussi une autorité très précieuse; c'est une carte géographique, dessinée sur un plan qui n'est point géométrique, & qui paroît avoir été faite vers la sin du quatrieme siecle, par ordre de l'Empereur Théodose le Grand; elle indique par des chissres les distances des lieux & les stations des grands chemins de l'Empire Romain, pour servir à la conduite & à la marche des armées. Schæpslin, Alsat. illustrat. tom. 1, fol. 610, & sequent.

3. Les colonnes milliaires Romaines qui subsistent encore, & qui ont été déterrées en divers lieux, sont une troisseme preuve des chemins construits par les Romains, que l'on ne peut pas révoquer en doute.

Les Romains dressoient ces colonnes au bord des chemins, de mille en mille, pour indiquer aux voyageurs les distances itineraires qui avoient été mesurées: elles portent des inscriptions à l'honneur des Empereurs qui ont fait construire ou réparer ces chemins. C. Sempronius Gracchus, Tribun du peuple, est l'inventeur des milliaires. Plutarc. in vita C. Gracchi, cap. 9.

- 4. On voit encore de nos jours quelques vestiges des chaussées que les Romains ont construites dans l'Helvétie; elles sont pour l'ordinaire élevées de quelques pieds au dessus des campagnes qu'elles traversent, & elles n'ont que 8, 10, 12, jusqu'à 16 pieds de large. Hyginus, auteur du deuxième siecle, dit que les chemins Romains avoient communément 12 pieds de large, & la Loi des douze Tables ne sixe que 8 pieds de largeur aux chemins, & 16 pieds dans les contours.
- 5. L'ancienne tradition nous sert quelquesois de guide dans la recherche des chemins qui ont été construits par les Romains; nous trouvons aussi des preuves de leur antiquité, dans les

noms qu'ils portent encore de nos jours. Dès le moyen âge, plusieurs chaussées construites par les Romains dans les Gaules, furent appelées l'Estrée ou l'Estraz, Stræssel, chemin pavé; Hohe-Strass, chemin élevé; Heyden weg ou Heyden-Strass, chemin des Payens: les mots l'Etrée en Gaulois, ou l'Estraz en patois du Pays-de-Vaud, ainsi que Strass en langue Allemande, viennent du latin, Strata. Wachterus & Frischius, in Glosariis suis Teutonicis. Schæpslin, Alsat. illustrat. tom. 1, fol. 57, 251 & sequent. Hadrien de Valois, notice des Gaules, pag. 142.

- 6. Des auteurs anciens, en parlant de l'Helavétie, ont donné quelques lumieres sur les chemins que les Romains ont construits dans ce Pays.
- 7. Les chemins Romains étoient, tantôt pavés de cailloux, ou de grosses pierres plates, tantôt couverts de gravier mêlé de terre glaise. Les Romains les élevoient en chaussée au-dessis des terres voisines: mais les peuples qui leur succéderent, ont négligé l'entretien des chemins, & ne les ont point construits en chaussée élevée; de sorte que c'est par cette élévation qu'on peut reconnoître pour l'ordinaire les anciennes chaussées qui ont été construites par les Romains.
- 8. Dès qu'une chaussée Romaine traverse un marais, une forêt, ou des campagnes incultes?

& que ce chemin a été abandonné dès les anciens temps, il est probable qu'on en trouvera quelques vestiges.

- 9. L'Itineraire d'Antonin, & la table de Théodose, ne font mention que des routes militaires, & l'on ne peut pas conclure de leur silence sur un chemin, qu'il n'existoit point encore sous l'Empire Romain. Schæpslin, Alsat. illust. tom. 1, fol. 611.
- appelées Mansiones & Mutationes. Les voyageurs trouvoient dans les premieres routes les commodités du logement: Mansio étoit un lieu où les troupes s'arrêtoient & où elles pouvoient reposer: c'étoit un gîte à la fin d'une journée, d'environ vingt mille, & une station de poste où les voyageurs s'arrêtoient; & Mutatio, étoit un lieu où l'on changeoit dans les courses publiques, de voitures, de chevaux, ou d'autres bêtes de trait & de somme. Schæpslin, Alsat. illust. tom. 1, fol. 257.
- du prince, fous le regne d'Adrien. Spartianus, in vita Hadriani, cap. 7.
- Voyer, Curator Viarum, étoit réunià celui de Proconful, ou de Gouverneur de Province. Schæpflin, Alfat. illust. tom. 1, fol. 250.
- 12. Bergier observe, que si le nom des Empereurs est mis sur les milliaires au nominatif, c'est

une preuve que ces princes les avoient eux-mêmes ordonnés; au lieu que, quand ces monumens étoient érigés à l'honneur des Empereurs par les Magistrats, chargés des réparations des chemins, c'étoit au datif qu'ils mettoient le nom du Prince.

- 14. Les deux lettres MP, que l'on trouve sur les milliaires, dans l'Itineraire d'Antonin, & dans la table de Théodose, signifient mille Passus, un mille Romain, qui est d'environ 500 toises de 10 pieds de Berne, chacune: il paroît cependant que ces lettres MP, indiquent aussi quelquesois la lieue ou le mille Gaulois, sur tout dans les pays où cette mesure étoit en usage. Schæpslin, Alsat. illust. tom. 1, fol. 574.
- qui se trois lettres LEG, à la suite des chissres, qui se trouvent en quelques endroits, dans les manuscrits de l'Itineraire d'Antonin, signifient Leugæ, & indiquent vraisemblablement qu'on doit compter les distances en lieues Gauloises, qui sont d'environ 750 toises de Berne, plutôt que par milles Romains. Schæpslin, Alsat. illust. tom. 1, fol. 574. D'Anville, Eclaircissemens géographiques sur l'ancienne Gaulé, pag. 115 & suiv.
- 16. Dans ce Tableau des routes Romaines de la Suisse, j'ai soin d'indiquer par la lettre L les distances, soit de l'Itineraire d'Antonin, soit de la table de Théodose, qui paroissent avoir été mesurées en Leugæ, ou lieues Gauloises, d'environ 750 toises de Berne.

TABLEAU DES CHEMINS

CONSTRUITS

PAR LES ROMAINS,

DANS L'HELVÉTIE;

Avec les autorités & les preuves tirées des monumens de l'antiquité.

Anciens Noms des Lieux du Passage, avec leurs distances.

Suivant l'Itinéraire d'Antonin.		Suivant la Table de Théodose.	
Via ab Italia in	<i>Dift</i> . M. P.	Gallias	Dift. M. P.
Cenava		Gennava	
- in official sylva			
Equestribus	17	Colonia Equestris.	L. 12

Noms qu'ils portent aujourd'hui.		Temps de la construction, ou du rétablissement du chemin par les Romains.
. 16171	Dift.	
NOTE -	lieues.	(C)
Per Alpes Grajas		
Geneve		Sous le regne de l'Empereur Eliogabale, & fous celui de Vibius Trebonius Gallus, & de fon fils Volusien, dans le 23me siecle.
Versoix	· - 2.	La premiere année du regne de Trajan, l'an 98 de l'Ere Chrétienne.
Copper	3 4	1.
Nyon	134	
Promentou	I	Réparé fous le regne de Septime Sévere, dans le commence ment du 3me fiecle.

Anciens Noms des Lieux du Passage, avec leurs distances.

Suivant l'Itinéraire d'Antonin.		Suivant la Table de Théodose.				
	<i>Dift</i> . M.P.		Dift. M. P.			
Lacu Laufonio	20	Lacum Losonne.	L. 12			
Urba	18	Abest				
Ariorica Visontione	24 L. 16	Abiolica	L. 16			

Noms qu'ils portent aujourd'hui.		Temps de la construction, ou du rétablissement du chemin par les Romains.
er into eminori en en la la freery	Dist.	
	lieues.	on the population CBC -
Rolle	1	
Buchillon		Réparé fous le regne de Bassien Caracalla, l'an 214.
Laufanne, fituée an ciennement à Vidy		Sous le regne d'A-
Entre-Roches .	. 4	drien, l'an 119, ou l'an 120.
Orbe Ballaigues Jougne en Franche	. 2	in endsimeticação La rayunt 1976 -
Comté Pontarlier Befançon		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Autorités & preuves tirées des Monumens de l'Antiquité.

Jules César dit, en parlant des Helvétiens, qui alloient chercher de nouvelles demeures dans les Gaules, cinquante-huit ans avant la naissance de Jesus-Christ, qu'il y avoit deux chemins de l'Helvétie dans les Gaules; l'un par Colonges & le Pas de la Cluse, & l'autre par Geneve, où l'on passoit le Rhône sur un pont.

» Erant omnino itinera duo, quibus itineribus
» domo exire possent; unum per Sequanos, an» gustum & dissicile, inter montem Juram & slu» men Rhodanum, quo vix singuli carri duceren» tur, mons autem altissimus impendebat, ut
» facile perpauci prohibere possent: alterum per
» provinciam nostram, multo facilius atque expe» ditius: propterea quod Helvetiorum inter fines
» & Allobrogum qui nuper pacati erant, Rhoda» nus fluit, iisque nonnullis locis vado transitur.
» Extremum oppidum Allobrogum est, proximum» que Helvetiorum finibus, Geneva; ex eo oppido
» pons ad Helvetios pertinet. « Jul. Coes. de Bello
Gallico, lib. 1, cap. 6.

On voit à Geneve trois colonnes milliaires, avec des inscriptions: la premiere, qui est sur la Treille, paroît avoir été érigée à Antonin Heliogabale.

IMP

	IN	1P (CAI	ES						
DIVI	MA	GNI	A	NT	ON	II				
NI PII	F	DS	SE/	EF	N	E				
POS	۰		٠	•		9	•	٠	0	9
					•		•		•	
TRIB	PC	T		٠		9	•	٠	۹,	*
MI	L	P								

La seconde est à la Pelisserie.

IMP CAES
CVIBIO TREBONIA
NO GALLO PIO FELICI
AVG PONTIFICI MAX
TRIB POTES COS IIPP
IMP CAES
CVIBIO ANNIO GALLO
TREBONIANO VOLVSIANO

Note. On peut lire comme suit, l'inscription du milliaire de la Treille de Geneve, quoique les trois premieres lettres SEV du mot Severi, à la troisieme ligne, & les mots Marcus Aurelius Antoninus, ne se voient plus sur ce marbre. Imperator Caesar, Divi Magni Pii Filius, Divi Severi Nepos, Marcus Aurelius Antoninus, Tribunitiæ Potestatis, Mille Passus, (seu) Milliarium posuit.

Note. Les six premieres lettres du mot Treboniano de la derniere ligne de l'inscription du marbre de la Pelisserie, sont essacées.

La troisieme a été déterrée à Versoix, & transportée à la place du Molard à Geneve.

IMP CAES NERV
VLP TRAIAN AVG
GERM PONT MAX
TRIBVN POT COS II
M P VIII

Il paroît que ce dernier milliaire compte les milles de la distance itinéraire, depuis Nyon, Colonie Equestre de l'Helvétie, plutôt que de Geneve, ville qui étoit dans une autre province.

On a aussi trouvé à Nyon une colonne milliaire, avec les restes d'une inscription: elle parost avoir été dressée par ordre de l'Empereur Gordien III, vers le milieu du troisseme siecle.

ANTONINVS
GORDIANVS
TRIB POTIII COS
C I EQ id eft fortè
Colonia Julia Equestris;

Note. Il ne reste que les lettres suivantes, de l'inscription du milliaire de Nyon.

à	la	premiere	lign	ie	•		٠	•	ø	ONI
à	la	feconde		•		•				AN
		troisieme								
		quatrieme								

Nyon est sans doute la Colonie Equestre dont les anciens ont sait mention, & qui est connue par plusieurs inscriptions. Pline, Hist. nat. lib. 4. cap. 17. Guichenon, Hist. généalog. de la maison de Savoie, tom. 1, pag. 27. Schæpslin, Alsat, illustr. tom. 1, fol. 130.

Dans l'ancienne notice des Gaules, on trouve Civitas Equestrium, Nojodunus, seu Nevidunum.

L'ancienne route passoit dans le village de Promentou, dont le nom vient du latin Promontorium.

On a déterré, en 1782, près de l'ancien pont de La Doulive, un milliaire, qui compte sept milles de distance itinéraire de la Colonie Equestre: le chemin a été reconstruit depuis peu de temps, & il est beaucoup plus court qu'il n'étoit anciennement. Cette colonne paroît avoir été dressée par ordre de l'Empereur Septime, Severe.

SEPT

SEVER
NOBILISSIMVS PON
TES ET VIAS VETVST
CONLABS RESTIT
COL ÉQ M P VII

Le village d'Allaman, qui est sur la route, pourroit bien avoir reçu son nom du latin, Ad Lemanum, à cause de son voisinage du Lac Leman. En construisant le chemin neuf, on a découvert, près de ce village, diverses antiquités Romaines.

J'ai trouvé des restes de la Chaussée Romaine . for la hauteur à l'Est du Pont de l'Aubonne : cette ancienne voie traverse un petit bois près du village de Buchillon; elle est élevée de 3 à 4 pieds, & sa largeur est de 8 à 9 pieds : à côté de cette chaussée, on voit encore la carriere qui a fourni aux Romains les graviers & les pierres pour fa construction. C'est en prenant pour guides, l'itinéraire d'Antonin, la carte de Théodose, & quelquefois l'ancienne tradition, que j'ai découvert, en parcourant des lieux incultes, quelques vestiges des routes Romaines. Il est incertain si le village de Buchillon, que quelques antiquaires ont pris pour l'ancien Portus Abucini, dont la notice des Gaules fait mention, l'est réellement. Schopflin, Alsat. illustrat. tom. 1, fol. 130.

Le milliaire de St-Prex, qui a été transporté sur le Pont du Boiron, près de Morges, paroît avoir été érigé l'an 214, à l'Empereur M. Aurelius Antoninus Caracalla. Les chiffres qui marquoient le nombre des milles sont entiérement détruits.



M AVRELIVS ANTONINVS
PIVS FEL GERM MAX BRIT
MAX PONT MAX TRIB POT XVI
IMP II COS IIII PROCOS
FORTISSIMVS INVICTISSIMVSQ
M AVG.... INV PACATOR
ORBIS VIAS ET PONTES VETVSTATE
COLLABS RESTITVIT.

L'inscription Romaine, déterrée à Vidy, près de Lausanne, & que l'on conserve dans l'hôtel-de-Ville, prouve que Lousonna étoit l'ancien nom de cette ville: le géographe anonime de Ravenne, qui paroît avoir écrit dans le neuvieme siecle, l'appelle Lausona. Bochat, Mémoir. sur l'hist. anc. de la Suisse, tom. 3, pag. 511.

Note. On lit difficilement l'inscription du milliaire de St-Prex: les quatre premieres lettres M AVR se voient encore sur le marbre; mais le reste de la premiere ligne est détruit: à la seconde ligne, les lettres FE du mot Fel pour Felix, sont accolées, & les trois lettres GER du mot Germanicus, sont estacées: à la troisseme ligne, les deux lettres NT du mot Pontisex, sont accolées: à la septieme ligne, les trois lettres NTE du mot Pontes, sont accolées, de même que les deux lettres TE dans Vetustate; & à la derniere ligne, les deux lettres IT de la fin du mot Restituit, sont essacées.

Le milliaire déterré en 1640, à Entre-Roches, a été érigé à l'Empereur Adrien: nous en rapporterons l'inscription dans la suite, à l'article du chemin de Lausanne à Avenche.

On peut suivre les vestiges de la Chaussée Romaine depuis la rive orientale de la Venoge, à travers le marais d'Eclépens, à Entre-Roches, dans le marais d'Orny, dans les champs & les prés qui y aboutissent : cette chaussée entre dans l'ancien chemin de l'Estraz; & en divers endroits, l'on en retrouve les vestiges jusqu'à Orbe. On voit aussi au-dessus du marais d'Orny, à environ dix toises de distance de cette ancienne chaussée, la carrière qui a fourni les graviers pour sa construction.

L'omission de *Urba*, dans la table de Théodose, paroît être une faute des anciens copisses, puisque cette station se trouve dans l'itinéraire d'Antonin, & que la distance de 16 lieues Gauloises jusqu'à *Abiolica*, aujourd'hui Pontarlier, ne peut pas être prise de Lausanne, qui en est beaucoup plus éloigné.

Le Passage du Mont-Jura, d'Orbe à Pontarlier, étoit sans doute connu, avant que Jules Céfar eût conquis l'Helvétie.

» Relinquebatur una per. Sequanos via, qua, » Sequanis invitis, propter angustias, (Helvetii) » ire non poterant. « Cæsar de Bello Gallico, lib. 1, cap. 9.

La ville de Pont-Arlier, Pons Ælii, où l'on croit que l'Empereur Ælius Adrien fit construire un pont sur le Doux, est Ariorica ou Abiolica des anciens. Guilliman. de rebus Helvet. lib. 1, cap. 4, & lib. 2, cap. 2. Bochat, Mémoires sur l'Histoire ancienne de la Suisse, tom. 1, pag. 158.



Anciens Noms des Lieux du passage, avec leurs distances.

1					
Suivant l'itinéraire d'Antonin.	D:4	Suivant la Table Théodose.	e de		
	<i>Dift</i> . M. P.		Dift. M.P.		
Via ab Italia		. in Gallias .			
Summo Penino .		In summo Pennino			
Octoduro	25 12	Octoduro Tarnaias	25 12		
2	, * -		12		
Penne Locos	13	Penno Lucos	14		
Vibisco	9	Vivisco	9		
=		*			
Bromago : :	L. 9	Viromagus	L. 9		
	1		W ,		

Noms qu'ils portent aujourd'hui.	f _q	Temps de la construction ou du rétablissement du chemin par les Romains.
	Dist.	
per Alpes Penninas.		CSous le regne de Conf-
Le fommet du grand St-Bernard.		tantin le Jeune, vers l'an 339.
St-Pierre	1 ½ 5 ½ 3 ½	
		Sous le regne de Licinius, foit sous Cons-
St-Tryphon	I 1/2	tantin, au commen- cement du quatrieme fiecle.
Aigle	3 4 I 1 4	
Villeneuve Chillon	3 4 1 4 3	
Vevey	I 3/4	Sous le regne de Clau-
Chexbres Près du lac de Bré.	<u>1</u> 4	Sous le regne de Clau- de, l'an 47.
Aucret, ancienne Abbaïe	3 4 I 1 4	
Oron	3 4	
SOMPRENC 1 0 0	2	

Anciens Noms des Lieux du passage, avec leurs distances.

Suivant l'itinéraire d'Antonin.		Suivant la table Théodose.	e de
Minnodunum	M. P.	Minodum	Dist. M.P.
- The second	3	- 5	
Aventicum 3	L. 13	Aventicum 3	18
			(= 5.1 -147 - 1.13
or the second of	4		
Petinesca	L. I3	Petenifca.	L. 14

Noms qu'ils portent aujourd'hui.

		- Printer of the later of the l		-		1	F
4-2						-	
A COLUMN	11.0						01 -1
							Dift.
1							lieues.
			-				
Moudon	•		m '	;a	•		I = 1
Lucens.	•	•	1.	•	•		I
Villeneuve	• 1	• -		204			3 4
Granges	٠	•	•	•	•	•	· 1/2
Fitigny	•	•		٠	٠	•	I
Payerne	•	•	•	•		•	1 1 2
Corfelles	•	•	•	•	•	•	
Dompierre	•	•	•	•	•	•	<u>1</u>
Domdidier	٠	•	•	•	•	•	1 2
Avenche	•	•		•		•	<u>1</u>
Faoug . Meiry .	•	1.	•	18	•	•	3 -
Morat.	•	•	•	•	•		1 2 T
Montelier	9	۰	•	•	•	٠	1 4
Chietres		11.11				14	$\frac{1}{4}$ $1 \frac{1}{2}$
Frescheltz							I = 2
Kalnach	-				100		Z <u>I</u>
Tribey.							2 1/2
Brugg .							. 1
Boujeant,	orès	de Bie	nne .	appelé	en la	ngue	2
allemande						•	<u>ī</u>
jane a market and	,	0					L

Anciens Noms des Lieux du passage, avec leurs distances.

Suivant l'itinéraire d'Antonin.		Suivant la Tabl Théodose.	e de
	М.Р.		Dist. M.P.
Saloduro	L. 10	Salodurum	L. 10
*			
Augusta Rauracum	L. 22	Augusta Ruracum	L. 22
Artalbinno	17	Arialbinum	L. 6

Noms qu'ils portent aujourd'hui.

-	
11 30	
Dist.	
lieues.	
-1 14	
4 =	-
6 1	
I I	l
1	Ì
I 1/4	
<u> </u>	
3	I
1 1	
I	
II	
1 1 4	
	lieues. 4 1

Autorités & preuves tirées des Monumens de l'Antiquité.

Suivant le rapport de Strabon, qui vivoit dans le commencement du premier siecle, le passage des Alpes Pennines étoit très-rapide & étroit. » Alter (transitus ex Italia in Galliam) per Penninum montem brevior, sed idem adclivis & angustus. Strabo, Geograph. lib. 4.

Le Summum Penninum des anciens & le sommet du grand St Bernard. Guichenon, histoire généalogique de la Maison de Savoie, tom. 1. pag. 28.

On voit à Saint-Pierre, dans le Vallais, une colonne milliaire, avec cette inscription:

IMP CAESARI CONSTANTINO
P F INVICTO AVG DIVI CONSTANTINI
AVG FILIO BONO REIPVBLICE NATO

F. C. VAL. XXIIII.

Il paroît que ce milliaire compte la distance itinéraire, depuis Martigny, qui étoit nommé anciennement Forum Claudii Valensium; de sorte que cette colonne doit avoir été placée sur le haut de la montagne du grand St-Bernard; comme M. De Saussure en a fait la remarque. Voyages dans les Alpes, tom. 4, chap. 42.

Cefar, Pline, & diverses inscriptions Romaines

nous font connoître l'ancien Octodurus, aujourd'hui Martigny. Guilliman. de rebus Helvet. lib. 4, cap. 3. Plantin. de Antiq. Popul. Helvet. finitim.

Le château de Saint Maurice étoit appelé anciennement, Tarnaias, & le bourg portoit le nom d'Acaunum ou d'Agaunum, suivant les actes du commencement du sixieme siecle. Guilliman. de rebus Helvet. lib. 4, cap. 3. Bochat, Mémoires sur l'histoire ancienne de la Suisse, tom. 1, pag. 139.

Le Pont de Saint-Maurice sur le Rhône, paroîs être un ouvrage Romain.

J'ai vu au sud de la colline de Charpigny, entre St-Maurice & Aigle, les vestiges d'un chemin Romain, coupé dans la roche, qui sert de base à cette colline.

Le milliaire déterré à Saint-Tryphon; & que l'on conferve aujourd'hui dans l'église d'Ollon, compte 17 milles de distances itinéraire d'Ododurum, qui paroît, comme nous l'avons dit, avoir été aussi nommé, Forum Claudii Vallensium.

IMP. CAES. VAL
LICINIANO. LICINIO
P. F. INVICTO. AVG.
F. CL. VALL. OCT
M. P. XVII

Il est incertain si la Chaussée Romaine passoit

dans le bourg d'Aigle; il y a même plus d'apparence qu'elle traversoit le marais qui est au couchant: cependant ce bourg est très-ancien, & il a probablement reçu son nom d'un corps de cavalerie Romaine, appelé Ala, qui y étoit en quartier. Guilliman. de rebus Helvet. lib. 1, cap. 11. Bochat, mém. sur l'hist. anc. de la Suisse, tom. 1, pag. 133.

Simler, Guilliman, Plantin & Bochat, sont du sentiment que Villeneuve est l'ancien Penne Lucos: le géographe anonime de Ravenne l'appelle, Penne Locus.

Vevey est nommé par ce géographe, Bibiscon & dans les actes du moyen âge, Viviscum.

Le milliaire de St-Saphorin compte trente-sept milles de distance d'Avenche; il porte cette inscription:

TI CLAVDIVS DRVSI F
CAES AVG GERM
PONT MAX TRIB POT VII
IMP XII P P COS IIII

F A

M. de Bochat croyoit que la route Romaine; de Vevey à Moudon, passoit à Attalens; mais il paroît plutôt qu'elle avoit sa direction par le bord du Lac Leman, jusqu'à Saint-Saphorin; & de-là de-là au Lac de Bré: l'ancien chemin de Vevey, par Attalens, tendoit à Romont & non à Moudon.

On trouve encore au-dessus du petit lac de Bré, dans une plaine marécageuse, quelques vestiges d'une chaussée Romaine, qui a été démolie, pour construire, avec ses matériaux, la nouvelle chaussée.

Promasens, village du canton de Fribourg, est vraisemblablement l'ancien Bromagus. (Guilliman. de rebus Helvet. lib. 1, cap. 4.)

D'autres antiquaires croient que Bromagus, située où est aujourd'hui le lac de Bré, a été submergé. Cluvier, lib. 2, cap. 4. Plantin. Helvet. ant. & nov. cap. 15.

L'inscription votive que l'on conserve dans la maison de ville de Moudon, nous apprend que l'ancien nom de cette ville, est Minnodunum. (Cluvier, lib. 2, cap. 4.) Bochat, Mém. sur l'Hist. anc. de la Suisse, tom. 1, pag. 86.

Quoique les anciens ne fassent aucune mention de Payerne, il paroît que cette ville est ancienne: on attribue sa fondation à Paternus; conjecture qui est cependant très-incertaine. Guilliman. de Reb. Helvet. lib. 1, cap. 4. Schæpslin, Alsat. illustrat. tom. 1, fol. 583.

Un très-grand nombre d'inscriptions & d'antiquités Romaines, déterrées à Avenche & dans ses environs, sont des monumens de l'ancienne grandeur de cette ville, que Tacite appelle la capitale de l'Helvétie. Hist. lib. 1, cap. 68. Guilliman. de Reb. Helvet. lib. 1, cap. 3. Schæpslin. Alsat. illustrat. tom. 1, fol. 130.

Elle est nommée dans la notice des Gaules, Civitas Elvitiorum Aventicus.

On voit de nos jours les restes d'une chaussée Romaine qui traverse le marais au dessous d'Avenche, jusqu'au lac de Morat, qu'elle côtoyoit à l'Est: cependant une autre branche du chemin militaire des Romains peut avoir passé à l'occident du côteau de Vuilly, & avoir côtoyé la rive du lac de Neuschâtel, comme M. Sinner l'a dit; Voyage dans la Suissé Occidentale, tom. 2, chap. 13.

Plusieurs routes s'étendoient d'Avenches aux différentes villès de l'Helvétie: ses habitans prirent soin d'ouvrir ces routes dès les premiers temps de la domination des Romains; ils dresserent même des autels aux Divinités qui présidojent sur les chemins. On a déterré en 1744, près d'Avenche, un de ces autels, qui porte l'inscription suivante:

BIVIS.
TRIBVIS
QVADRVBIS

En 1753, on trouva près de l'hôpital de Mo-

La tes El al

d'une chaussée Romaine, qui avoit sa direction de Meiry à Morat.

Il reste encore de nos jours des vestiges de la chaussée Romaine, dans le marais depuis le village de Montelier jusqu'aux champs de Gimy, où l'on voit aussi les ruines d'un château sur une hauteur; ce lieu est près de Chietres, village ancien, appelé en latin, Ad Carceres.

Cette chaussée, dont le fond est de tourbe durcie, recouverte d'une couche de gravier, d'environ deux pieds d'épaisseur, à quarante-huit pieds de large.

On peur encore suivre les vestiges de ce chemin, construit par les Romains, dans les marais & les communes de Chietres & de Frecheltz, entre l'Aspi, & les champs de Kalnach, au-defsous d'Arberg, jusqu'au village de Brugg, où sont les restes d'un ancien pont sur la Thiele.

L'ancienne tradition & les noms de Heyden weg; & de Hohe Strass, que l'on donne dans le pays à ce chemin, ne laissent aucun doute sur son antiquité. Voyez art. 5.

Il paroît aussi par les vestiges d'un ancien canal, que l'on voit encore au dessous d'Arberg, que les Romains ont construit, dans ce pays, des ouvrages pour faciliter la navigation depuis Avenche sur l'Aar.

Le village de Tribey, fitué entre l'Aar & sa Thiele, sur la chaussée Romaine, dont nous parlons, est ancien; on y trouve des ruines d'édifices, des médailles, & d'autres antiquités romaines.

Les Antiquaires ne sont pas d'accord sur la situation de Petinesca; suivant Guilliman & Tschudy, c'est Buren; suivant Cluvier & Cellarius, c'est Bienne; suivant Gaudard, c'est Tribey; & suivant Schæpslin, c'est Boujeant, appelé en langue allemande, Bæzingen. Alsat. illustrat. tom. 1. fol. 172.

Les ruines d'anciens édifices, & diverses infcriptions romaines, déterrées à Soleure, ne laifsent aucun doute sur l'antiquité de cette ville. Guilliman, de Reb. Helyet, lib. 3. cap. 10. Plantin. Helvet, antiq. & nov.

Le passage du Haut-Hauenstein, à travers le Jura, n'est ouvert que depuis peu de temps; & l'ancien chemin de Solodurum à Augusta Rauracum, passoit à Olten, le Nider-Hauenstein & Zeglingen. Schæpslin, Alsat. illustrat. tom. 1, fol. 172.

On trouve des antiquités à Zeglingen.

La Colonie Romaine d'Augusta, est appelée par Pline, Colonia Raurica; & dans la notice des Gaules, Castrum Rauracense. (Plin. lib. 1, cap. 17.)

On voit encore de nos jours, près du village

d'Augst, à deux lieues de Basse, plusieurs monumens de l'antiquité & de la grandeur de la ville d'Augusta Rauracum. Schæpslin, Alsat. itsust. tom. 1, fol. 130, 149 & sequent. Bruckner. Description du Canton de Basse, 23me partie.

Le village de Muttenz pourroit bien avoir été une station de poste romaine, si son nom vient du latin *Mutatio*. Ce lieu est situé au-dessous des anciennes forteresses de Wartemberg; & l'on y a trouvé plusieurs antiquités romaines. Bruckner. Descrip. du Canton de Basle, 23me partie.

Le village de Binningue est vraisemblablement l'ancien Arialbinum. Schæpflin. Alsat. illustrat. tom. 1, fol. 50 & 187. Bruckner, Description du Canton de Basse, 23me partie.

Si quelques manuscrits de l'itinéraire d'Antonin, portent 17 milles de distance d'Augusta Rauracum à Artalbinum, c'est une faute des anciens copistes, qui peut être corrigée par la table de Théodose, qui ne compte que 6 milles, ou 6 lieues Gauloises.

Holé est, à ce que l'on croit, Olino, connu par l'ancienne notice de l'Empire d'Occident. Beatus Rheanus, Rerum German. lib. 1, fol. 14 & 276. Schæpflin, Alfat. illustrat. tom. 1, fol. 50 & 188.

Anciens Noms des Lieux du passage, avec leurs distances.

Suivant l'Itinéraire d'Antonin.		Suivant la Table de Théodose.
Via ab Italia in Brigantia	<i>Dift</i> . M. P.	Gallias, per Brigantio
· .	1	
Arbore Felici .	20	Arbor Felix . L. 10
Finibus	20	Ad Fines 21
Vituduro	22 LEG.	Abest.
Vindonissa	24 Leg.	Vindonissa 8
Rauracos Artalbinno	27 LEG.	Augusta Ruracum Arialbinum L. 22 L. 6

Noms qu'ils portent aujourd'hui.		Temps de la construc- tion ou du chemin par les Romains.
Fill \$2 to London ()	Dist.	
	lieues.	
Alpes Rhæticas Bregentz Rheineck Wartenfée Rofchach Arbon Romishorn Pfyn Frauenfeld Le Vieux Winterthür Cloten	2 I I 2 2 5 I ½ 3 4	
Alt-Regensperg . Buchs Baden	I 1/2 I 2 1/2	Sous le regne de Tra-
Windisch	2 2 2 2 2 ½ 3	*
Binningue	$2\frac{\tau}{2}$	his and all approximations

Autorités & preuves tirées des monumens de l'antiquité.

Deux anciens chemins, l'un d'Italie, passant par les Alpes Rhétiques, & l'autre venant de la Pannonie, se réunissoient à Brigantium, aujourd'hui Bregentz, ville du Tyrol, située à l'extrêmité méridionale du lac de Constance, dont Strabon parle, liv. 4, pag. 142.

Les Romains avoient ouvert deux passages de l'Italie par les Alpes Rhétiques: il paroît que l'un de ces chemins alloit de Clavenna, aujourd'hui Chiavenne, par le mont Splugel & la vallée de Schams, à Coire, Mayenfeld, & Bregentz; & l'autre, commencé par Jules César, & fini par Auguste, passoit le mont Jules, où l'on voit encore de nos jours, à côté du chemin, deux colonnes grossiérement travaillées, sans base ni chapiteau, dressées par les Romains, comme un monument de cet ouvrage. » Sub Julio, & Octaviano, per » Alpes Julias, iter factum est. (Rusus Festus in » Breviario. »)

Rheineck & Wartensée, étoient anciennement des forteresses. On passoit le Rhin près de la premiere, nommée Ad Rhenum Guilliman. de Rebus Helvet. lib. 1, cap. 11.

Ammien Marcellin, dit, que Arbor Felix, au jourd'hui la petite ville d'Arbon, étoit une forte-

resse; Hist. lib. 31. Guilliman. de Reb. Helvet. lib. 1. cap. 11. Plantin, Helvet. ant. & nov.

Romishorn étoit aussi une forteresse sous l'empire Romain.

Le village de Pfyn étoit anciennement appelé Ad Fines. Plantin. Helvet. ant. & nov. Bochat, Mémoires sur l'Histoire ancienne de la Suisse, tom. 1, pag. 109.

On voit encore de nos jours les vestiges d'une chaussée romaine, entre Frauenfeld & le vieux Winterthur. Il reste aussi quelques ruines de la forteresse de Vitudurum, dans le vieux Winterthur, où les Romains entretenoient une garnison. Guilliman. de Reb. Helvet. lib. 1, cap. 3. Plantin. Helvet. ant. & nov.

Le grand nombre d'antiquités que l'on a trouvées à Cloten, & particuliérement les inscriptions que l'on y a déterrées en 1724, font présumer que des troupes Romaines ont été en quartier dans ce lieu.

On a aussi découvert en 1759, des antiquités romaines à Buchs: suivant les inscriptions qu'on y trouva, la Legion XIX y avoit son quartier.

Baden est une ville ancienne, dont l'historien Tacite sait mention; elle étoit appelée, Aquæ Helveticæ, ou Castellum Aquarum. Guilliman. de Reb. Helvet. lib. 1, cap. 3. Bochat, Mémoires sur l'Hist. ancienne de la Suisse, tom. 1, pag. 123.

Le milliaire de Baden, dressé à l'honneur de Trajan, compte les milles de distance depuis Avenche.

Vindonissa, ville des Ambrons, dont Tacite fait mention, Hist. lib. 4, cap. 61 & 70, est appelée dans la notice des Gaules, Castrum Vindonissense. On en trouve aujourd'hui les ruines dans le village de Windisch & dans ses environs. Cluvier. Geograph. antiq. lib. 1, cap. 3, Guilliman. Habsbourg. lib. 2, cap. 1, de Reb. Helvet. lib. 1, cap. 3. Schoepslin. Alsat. illust. tom. 1, sol. 130.

Le pont de Broug, sur l'Aar, paroît être un ouvrage des Romains; & le Boetzberg, Mons Vocetius des anciens, étoit vraisemblablement un passage ouvert, lors de la désaite des Helvétiens, par Cénina, général de Vitellius. Tacite dit, en parlant de cette désaite, près de la forteresse de Baden: » Undique populatio & cædes, ipsi in » medio vagi abjectis armis, magna pars Saucii » aut palantes, in montem Vocetium persugere. » Hist. lib. 1, cap. 68.



Selven of the World of the Worl

a state of the sta

Le Boetzberg est appelé par Tacite, Mons Vocetius. Schæpslin, Alsat. illustrat. tom. 1, fol 3. (Guilliman. Habsburg. lib. 2, cap. 1.) Sebastian. Munster. Cosmographia univers. lib. 3, fol. 415.



Anciens Noms des Lieux du passage, avec leurs distances.

Suivant l'itinéraire d'Antonin.		Suivant la Table de Théodose.		
	Dift.		Dift.	
	М.Р.		М. Р.	
		hous.		
Via ab Aventico		Vesontionem .		
Aventicum Helvetiorum		Aventicum Heletiorum		
÷		Eburoduno	L. 17	
Urba		Abest.		
Ariorica		Abiolica	L. 6	
Visontione	L. 16			

Noms qu'ils portent aujourd'hui.		Temps de la construc- tion du chemin par les Romains.
	Dist.	
ulque)]] 	distribut Mesal
Avenche	D :: 1	note land -
Payerne	2	
Yverdon	q 5 ,	C Sous le regne de l'Em-
Treycovagne	<u>.</u> B .	pereur Septime Sé- vere, l'an 202.
Mathoud	34	C vele, ran 202.
Orbe	I	R CAROTRA
Moncherand	1/2	AND DITKERA
Ballaigues	I 1/2	0100
Jougne	I 1/2	
Pontarlier	3 =	A Carlos and the Carlos
Befançon	10	25 71 -15

Autorités & preuves tirées des monumens de l'antiquité.

Yverdon est l'ancienne Eburodunum, que la notice des Gaules appelle Castrum Ebredunense. Schæpslin, Alsat.illustrat.tom. 1, fol. 130. Guilliman. de Reb. Helvet. lib. 1, cap. 3.

Le milliaire d'Yverdon, déterré à Treycovagne, compte 21 milles de distance itinéraire depuis Avenche: il a été érigé à l'honneur de Septime Sévere & de son fils Bassien Caracalla.

IMP CAES
L SEPT SEVERO PIO
PERT AVG ARAB A
PARTHIC MAX PP COS.
ET IMP CAES M AVR
ANTONINO PIO FEL
COS
AVENTIC ELV
XXI

Note. Plusieurs lettres de l'inscription d'Yverdon sont doubles ou accolées : les dernières lettres ELV signifient Helvetiorum.

Si Pontarlier est l'ancien Abiolica, comme plusieurs Antiquaires l'ont dit, le nombre des milles de distance, porté dans la table de Théodose, paroît confirmer que l'omission d'Urba est une faute des anciens copistes de cette Carte.



Anciens Noms des Lieux du passage, avec leurs distances.

Suivant l'itinéraire d'Antonin.	Suivant la Table de Théodose.	
		Dist.
		M.P.
	= 1	
w		
Via à Lousonio .	Vi. Com	
via a Louionio .	Viviscum	
Lacu Laufonio .	Lacum Losonne.	
	1-6-	
	-	
Vibifco	Vivilco	13

Noms u' ils portent aujourd'hui.	Dist.	Temps de la construction du chemin par les Romains.
ulque Laufanne Paudex	I	Sous le regne d'Antonin le Pieux, l'an
Lutry Vilette	18	Z 143.
Glerolle St-Saphorin Vevey	I 34	12 de , 1 ali 4/.

L'ancien chemin Romain, près de Lausanne, est encore appelé de nos jours, l'Estraz, du latin Strata.

Il reste deux colonnes milliaires du chemin de Lausanne à Vevey: la premiere, déterrée à Paudex, & transportée à Lausanne, dans la cour de la maison de Monsieur le Ministre Levade, près de l'Eglise de Notre Dame, a été érigée à l'Empereur Antonin le Pieux: la seconde, placée aujourd'hui dans l'Eglise de St Saphorin, a été dressée à l'honneur de Claude, l'an 47.



Il paroît par une inscription, trouvée à Saint-Prex, en 1744, que Cully étoit anciennement nommé Cloclia.

> LIBERO PATRI COCLIENSI P SEVERUS LVCANVS V. S. L. M.



Anciens Noms des Lieux du passage, avec leursdistances.

Suivant l'Itinéraire d'Antonin.		Suivant la Table Théodose.	e de
	Dist.	78/61	Dist.
-	M. P.		M. P.
* *			
Via a Lousonio,	gram ang Signi	Aventi-	
Lacu Lansonio.		Lacum Losonne.	
Agril and a		·	
Bromago	C. 13	Viromagus Minodum	18 Q

Noms qu'ils portent aujourd'hui.		Temps de la construc- tion du chemin par les Romains.
	Dift.	
V- 1	lieues.	MATERIAL STATE
-7		HTT IT COM
		- _*
cum usque per Lausanne		ripam Lemani CSous le regne d'An-
Paudex	ī	→ tonin le Pieux → l'an
Lutry Cally Glerolle	1 8	L 143. diller samelar
St-Saphorin	1 8	Sous le regne de Claude, l'an 47.
Chexbres Près du lac du Bré	1 4 3 4	
Au Cret Oron Promafens	1 4 1 4 1 2 M	
Moudon	2 3 ³ / ₄	Maria de la Carta de
Avenches	2	,

La colonne milliaire de Paudex porte l'inscription suivante, & compte trente-huit milles de distance itinéraire depuis Avenche.

IMP
CAES T AEL HAD
ANTONIN AVG.
PIO P M TRIB POT.
COS III P P
AVENT M P
XXXVIII.

Le milliaire de St-Saphorin dont nous avons précédemment rapporté l'inscription, compte trente-sept milles de distance d'Avenche. Ainsi cette colonne milliaire ne compte qu'un mille de moins que celle de Paudex, tandis que la distance de ces lieux est d'environ sept milles. On peut con-eilier cette dissérence de distances itinéraires portées

Note. On peut lire l'inscription du milliaire de Paudex comme suit: Imperatori Cæsari Tito Hadriano Antonino, Augusto, Pio, Pontifici Maximo, Tribunitiæ Potestatis, Consuli tertiùm, Patri Patriæ, Aventicum, Milliarium posuit XXXVIII.

On fait qu'Antonin le Pieux est nommé sur plusieurs médailles & sur quelques marbres, *Titus Aelius Hadrianus Antoninus*. (Lexicon Antiquit. Roman. Pitisci, tom. 1, fol. 63 & 118.)

sur ces colonnes, avec celles des lieux, en suppofant que le chemin de Lausanne à Avenche, qui passoit, sous le regne de Claude, à St-Saphorin, a été reconstruit environ un siecle après, sous le regne d'Antonin le Pieux, dans une direction qui le racourcit, & dont on peut encore suivre les vestiges dans la plaine marécageuse du Grenet, au-dessius du lac de Bré, où cette chaussée rejoignoit la route de l'Italie à Avenche par les Alpes Pennines.

Sous le regne d'Antonin, le chemin de Lausanne à Avenche devoit donc passer à travers les monts de Lutry & de Cully, ce qui met parfaitement d'accord les milliaires antiques avec les distances des lieux, & avec la direction de la chaussée Romaine dont on trouve des vestiges dans la plaine du Grenet.

i	Voms	des lie	eux di	e pass	age.		Dift.
Laufan	ne .	9					
Paudex	•	•		•			1
Lutry		•.	4				1 8
Savuy		•	•	•	0	0	1 4
Au Gre	net, p	rès du	lac de	Bré	•		I i
Au Gre		•					7
Oron		,			•	a	1
Promai	ens.	•	, i	•	•	9	3
Moudo	n .	•	0.	0,	0		2
Payern	9 .	4 11	F)	Q.			3 1
Avench	es .	4					2

Anciens Noms des Lieux du passage, avec leurs distances.

Suivant l'itinéraire d'Antonin.		Suivant la Table Théodose.	e de
0.077	Dift.	111-100	Dift.
ayla i ngabe			0-
		organization	-
Via à Loufonio .		Aventicum	
Lacu Laufonio .	2	Lacum Lofonne.	
and the same of th		1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	ex	C A Cing State (A	
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Aventicum 3 Helvetiorum 3		Aventicum Heleriorum	

Noms qu'ils portent aujourd'hui.		Temps de la construc- tion du chemin par les Romains.
-1'4101	Dist.	non-Monte englision of Annual Control of the
60		TANKE I
		MARKET SAVA
A	1 32m	100 1 To 100 1
usque per rupem.		dictam Entre-Roches.
Laufanne	-7	CSous le regne d'A-
Entre-Roches	4	drien, l'an 119 ou l'an 120.
Bavois	3 2	
Chavornay	1 2	Sous le regne de Sep- time Sévere, l'an 208
Essert	2	C 011 209.
Ependes	<u>z</u>	
Yverdon	I	1
Payerne	5	
Avenche	2	

Le milliaire d'Entre-Roches, qui a été transporté dans le château d'Orny, compte 41 milles de distance, itinéraire depuis Avenche.

IMP
CAES TR F AELIO
HADRIANO
AVG PM TRIB
POT COS IIII PP
AVENTICVM
M P XXXXI.

Note. La lettre E du mot Aelio, à la seconde ligne de l'inscription du milliaire d'Entre-Roches, paroît être un L



On voit dans le village de Chavornay, une inscription sur un marbre, qui paroît être un milliaire érigé à l'Empereur Septime Sévere & à Septime Geta son fils.

IMP CAES D SEP
TIMIO SEVERO PERTI
NACI AVG ARME
ADIABENIC PARTHI
CO MAXIMO P P COS IIII
SEPTIMIO GETAE CAES
COS II

Note. On n'apperçoit plus sur le marbre de Chavornay, les lettres PTIMIO GETAE de la sixieme ligne, ni COS II de la septieme ligne.



Anciens Noms des Lieux du passage, avec leurs distances.

(-
Suivant l'itinéraire d'Antonin.	S 41	Suivant la Table Théodofe.	e de
3.40	Dist.	T 214 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Dist.
71(1 V)	М.Р.	Continue of the	М. Р.
6310	-111	Date of the contract of the co	
\$ 70 1 A			
Via ab Aventico ad		Sequanos & Rau-	
Petram Pertusam.		y () () () () () () () () () ()	
Aventicum 3		Aventicum 3	
	15 %	107	
Petinesca	L. 13	Petenisca	L. 14
-			
Épamanduoduro.		Epomanduo	

Noms qu'ils portent aujourd'hui.		Temps de la construction du chemin par les Romains.
	Dift.	
	lieues.	
T-0		
racos per rupem		d _{i&am} .
		1 0 0 - 1
Avenche		
Avenere		
Boujeant	7 3/4	-C la mana d'una
Soncebos	2 1/2	Sous le regne d'une Affociation dans le
Pierre-Pertuis	<u>I</u>	Bas-Empire.
Belleley	I	
Mandeurre en 7 Franche Comté. S	10	

Cette inscription est gravée au haut de la Roche de Pierre-Pertuis.

NVMINI AVGVS
TORVM
VIA FACTA PER M
DVNIVM PATERIVM
IIVIR COL HELVET.

Guilliman, Wagner, & quelques autres Antiquaires, ont cru que ce chemin avoit été ouvert pendant la premiere Association à l'Empire Romain, sous le regne de Marc-Aurelle & de Lucius Verus: mais la latinité & les caracteres de cette inscription, qui ne sont pas du beau Romain, sont présumer qu'elle est du bas Empire.

Pierre Pithou & Christian Urstice, ont lu, Paterium, plutôt que Parternum. Urstice, Abrégé de l'Histoire de Basle, chap. 1, & Chroniques de Basle, liv. 1, chap. 2.

Note. Dans l'inscription de Pierre-Pertuis, la lettre V du mot Augustorum, de la premiere ligne est placée dans le G; on ne voit que le trait supérieur du T, & les lettres O R du même mot Augustorum, sont entièrement essacées: les deux premieres lettres F A du mot facta de la troisieme ligne, une partie de la lettre N, & la lettre I du mot Dunium, la lettre I du mot Paterium de la quatrieme ligne, ne se voient plus, & les deux lettres VM à la sin du mot Paterium sont accolées.

Je crois que le Duumvir de la Colonie Helvétique d'Avenche, qui a fait construire cette route, s'appelloit, Dunius Paterius.

La famille de Paterius n'étoit pas inconnue à Rome: le Code & Xiphilin, en font mention.

Mandeurre, sur l'ancienne route de la Province Sequanoise à celle des Rauraques, est l'ancien Epomandurum, aussi appelé par le géographe anonime de Ravenne, Mandroda, Schoepslin. Alsat. Illustrat. tom. 1, fol. 198. (Bochat, mémoires sur l'Histoire Ancienne de la Suisse, tom, 1, pag. 153 & suivantes.)



Anciens Noms des Lieux du passage.	Noms qu'ils portent aujourd'hui.
,	
	- 0 10
Via ab Aventico .	ad
Aventicum	Avenche
	Morat ,
	Montelier
	Sugy
	Campelen, ou Champion
	Thiéle
	St-Blaise
Noidenolex .	Neufchâtel

a Panylow A		Temps de la construction du chemin par les Romains.
10020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Dist.	
-29/10/10/10/10	lieues.	91 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Jacob a Francis		The state of the state of the
May ob equity		
5115-515-5		mayer bridge aw
Néocomenses.		1 Inn
a strainfig.		
	I 1	1 777
• • •	<u> </u>	
	I	Anna Look
	I = 1	environde de la
i hiphricaturiali i	1 2	a Sugar no
	3/4	(as'l L) (1 and 1)
-mil ains , mile ;	I	Sous le regne d'Adrien, dans le deuxieme
- Halm securiors at		C fiecle.
to the state of the state of		and a section of the court

Deux anciennes routes se réunissoient près de Montelier, à l'extrêmité du lac de Morat: la premiere dont nous avons parlé, avoit sa direction au Nord-est, & alloit à Soleure; & celle-ci passoit au Nord-Ouest de Montelier, à Sugy, où la chaussée étoit encore visible au commencement de ce siecle, & où les hautes eaux du lac l'ont ensin submergée: on trouve des vestiges & même une grande partie de cette ancienne chaussée, dans le marais près de Gampelen, elle est élevée au dessus du terrain de 4 à 6 pieds, même de 8 pieds en des endroits: les habitans du pays la nomment, Heyden-weg, chemin des Payens.

On voit encore de nos jours, au bord de la Broïe, dans un lieu nommé, Vers la Tour du Chêne, les fondemens d'une tour, où l'on percevoit anciennement le péage.

On a déterré des médailles & d'autres antiquités romaines, près du Pont de Thiele.

Neufchâtel est nommé Noidenolex, dans l'ancienne notice des Gaules & dans quelques inscriptions romaines. Guilliman. de Rebus Helvet. lib. 1, cap. 3. (Bochat, mémoires sur l'histoire ancienne de la Suisse, tom. 1, pag. 85.

On a trouvé, en 1597, près de Neuschâtel, où étoit situé l'ancien Noidenolex, une colonne milliaire, dont l'inscription à demi-esfacée, renfermoit le nom d'Adrien, & le chissre numérique de la distance itinéraire d'Avenche: preuve de l'existence du chemin de communication entre Avenche & Neuschâtel. Sinner, voyage dans la Suisse occidentale, tom. 1, chap. 12.



Anciens Noms des Lieux du passage.

Suivant l'itinéraire d'Antonin.	Suivant la Table de Théodose.
And the second	in the desired and the second
-19	A Para and Anadamina
	do.
Via ab Aquis Hel- Vindonissam.	Veticis
Vindonissa	Vindoniffa
	The state of the s
Saloduro	Salodurum

Noms qu'ils portent aujourd'hui.		Temps de la construc- tion du chemin par les Romains.
alighted to the second of the	Dist.	
	lieues.	ial-e-//4
		10 Hz
	BAV	
4	A.A.I.	SE VIEW
	TE T	AL PROS
Salodurum ufque		per
Baden		Sous le regne de Tra- jan, l'an 98.
Windisch	2	
Altebourg	<u>3</u>	
Wildeck	I 1/2	
Arau	2	
Olten	I 3/4	
Soleure	6 1	Ç.
41	-	

Le milliaire de Baden, qui a été transporté dans la bibliotheque publique de Zurich, compte 85 milles de distance itinéraire, sans doute depuis Avenche.

IMP CAESARI
DIVI NERVAE F
NERVAE TRAIA
NO AVG GERM
PONT MAX TRIB
POT COS II PP DES
III MP LXXXV

T is a new in



Softenie :

Les vestiges de cette chaussée romaine, sont encore visibles dans une forêr, entre Baden, Wildeck & Arau.

Il paroît par les ruines & les inscriptions déterrées à Altebourg: que ce lieu étoit une forteresse des Romains. Guilliman. Habsburgiacum, lib. 2, cap. 2.



Anciens Noms des Lieux du passage.

Via à Ganno	luro	, h	ıodi	e.	٠	•	•	•	•	•	6
Gannodurum		۰		0			۰		•	•	4
Ad Fines			9	9	•				•	• 1	

Noms qu'ils portent		Temps de la construction du chemin par les Romains.
aujourd'hui.	102	chemin par les Komains.
478	100	
- 10 1 - ASU 151	Dist.	
Visit of the bearing		100
	lieues.	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
0 - 20 100		
100 100		
31 79 61		
		111111111111111111111111111111111111111
		(
D ad Eines		
Burg, ad Fines		ufque
Burg, soit		
Auf-Bourg, fur le		
Rhin, vis-à-vis	1	Sous le regne de Cali- 2 gula, l'an 37.
de Stein		Guia , rail 3/.
Pfyn	2 1/2	
	1 2	

Quelques antiquaires ont cru que la ville de Stein, sur le Rhin, étoit l'ancien Cannodurum, dont il est parlé dans la géographie de Prolomée; mais comme cette place étoit dans l'Helvétie, & que Stein est au-delà du Rhin, dans la Germanie, il paroît que Gannodurum, étoit plutôt situé où est aujourd'hui le village de Burg, & où l'on voit encore de nos jours les ruines d'une forteresse. Guilliman. de reb. Helvet. lib. 1, cap. 11. Plantin. Helvet. ant. & nov.

On conserve dans l'église de Burg une colonne milliaire, érigée à Caligula, comme l'on croit, la premiere année de son regne, à l'occasion de la chaussée qu'il sit construire, de Gannodurum à Pfyn, Ad Fines.



Voici les restes de l'inscription de ce milliaire:

IMP CAES CAIVS PONT MAX TRIB POT PP PROC

Note. Les deux lettres OT à la fin de la seconde ligne du marbre de Burg, sont en partie essacées.



Anciens Noms des Lieux du passage.	1	Noms qu'ils portent aujourd'hui.
Via strata, hodie ad Néocomenses.		dicta Gex Vefency Sous Bonmont Gingins Trelex Coinfins Vich Luins Burfins Mont-deffous Fechy Aubonne

	Ch	n 125
into V	10,7	Temps de la construction, ou du rétablissement du chemin par les Romains.
	Dist.	
	1-7	Pri de la companya de
	lieues.	
		ELL L
De l'Estraz		à Gesia
e e e e		
6 if # 0 0	gilld.	h
• • • • • •	7 2	
· · · · ·	$I = \frac{3}{4}$	
	1 4 1 2	
	$\frac{1}{2}$	1
	2	: ·
• • • •	$\frac{2}{1}$	
	1 3 4	e
• 4 . •	4 1 2	
	2	CRéparé sous le regne
• 0 • 0	1 2	de l'Empereur Gor-
	1	C dien III, l'an 241.

Anciens Noms des Noms qu'ils portent aujourd'hui. Lieux du passage. Lavigni. Buffy Clarmont Cottens Grancy . Senarclens .. Dizy . La Sarra .. Pompaples. Urba . Orbe · . · . Mathoud .. Succevaz .. n- m 1 11. Treycovagnes . Grandson

Concise.

		Temps de la construction, ou du rétablissement du chemin par les Romains.
	Dift.	
	lieues.	
·		
	<u>:</u>	
	I = 1	
	1 2	
	1 1 4 1 4	
or a remin	I 1/4 I 1/4	
la fina	1 2	Sous le regne de Septime Sévere, l'an 202.
	I 1/2	202.

Noidenolex .

Anciens Noms des Lieux du passage. Noms qu'ils portent aujeurd'hui. Vaumarcus St Aubin. Boudry . Colombier . Auvernier .

Neufchâtel

and the second		Temps de la construction, ou du rétablissement du chemin par les Romains.
	Dist.	7-12
a delsa i u a	tieues	
englichen zu den der		acit i sunia a li sunici
and the state of t		distanti distanti distanti st. (1 de Etitem
September 1 of the september 1 o	I	spinis stephin i il e state Linus de la pieta de la comun
	. 1	1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	· ·	Sous le regne d'A- drien, dans le deu- xieme fiecle.

Le nom de l'Estraz dérivé du latin Strata, que ce chemin porte de nos jours, indique qu'il existoit déjà sous l'empire Romain. (Voyez l'article 5.)

On croit que cette ancienne route venoit de Lyon, & qu'elle passoit au Fort-de-l'Ecluse & à Colonges.

Le village de Vich, à une demi-lieue de distance de Nyon, pourroit bien avoir été bâti par la Colonie Equestre: son nom semble indiquer une fondation des Romains.

Le milliaire transporté de l'ancien chemin de l'Estraz, près d'Aubonne, à St Livre, dans la maison de M. de Morzier, porte l'inscription suivante, & compte douze milles de distance itinéraire de Nyon, où étoit placé le milliaire chef de file dont nous avons parlé dans l'article du cheminde Geneve à Besançon.



IMP CAES
M ANTONINVS
GORDIANVS
PIVS FELIX
PONT MAX
TRIB POTIIII. COS
VIAS ET PONTES
VETVST COLL REST
M P XII.

Il paroît par cette inscription, que le Pont d'Aubonne sut réparé l'an 241, sous le regne de Gordien III.

On croit que l'ancienne ville d'Urba, aujourd'hui Orbe, dont l'itinéraire d'Antonin fait mention, étoit la capitale du Pagus Urbigenus. Guilliman. de Reb. Helvet. lib. 1, chap. 4, Plantin. Helvet. ant. & nov.

Note. Il ne reste de l'inscription du milliaire de St Lig vre, que les caracteres suivant:

IMP CAES
M ANTONI
GORDIAN
PIV FELI
PONT MAX
TRIB I III COS
VIA ET PON
TVST COLL I
MP XII.

La colonne milliaire de Treycovagne, dont nous avons rapporté l'infcription dans l'article du chemin d'Avenche à Besançon, a été érigée à l'Empereur Septime Sévere & à son fils Bassien Caracalla.

Nous avons dit précédemment, que Neufchâtel est nommé Noidenolex, dans l'ancienne notice des Gaules, & dans quelques inscriptions Romaines; & nous avons ajouté que la colonne milliaire déterrée en 1597, dans l'ancien Neuschâtel, avoit été érigée à l'Empereur Adrien.

Suivant une ancienne tradition du pays, les Romains avoient construits un chemin, de Neufchâtel, par la montagne de Diesse, à Pierre-Pertuis.



Anciens Noms des Lieux du passage.	Noms qu'ils port aujourd'hui.	Noms qu'ils portent aujourd'hui.	
	*======================================	Dift.	
-1-	,	lieues.	
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		
	a to the second	.,	
Iter à Condate, per montem Ju- hodie dicta des	Albonam usque rassum, seu via Remy.		
Condate	St Claude : .		
	St Cergues	6	
10-16	Arzier	34	
	Burtigny	1	
	Aubonne	2 - 1	

'Autorités & preuves tirées des monumens de l'antiquité.

Les plans des anciennes reconnoissances de la baronnie d'Aubonne, portent: » Chemin de Bur-» tigny à Aubonne, appelé des Remy, ou des » Romains, venant autrefois de St Claude. «

La ville de St Claude est ancienne: la table de Théodose l'appelle, Condate. Schæpslin. Alsat. illust. tom. 1, sol. 264. Bochat, Mémoires sur l'Histoire ancienne de la Suisse, tom. 1, pag. 79.

CHAUX, f.f.

Pierre calcinée, ou cuite dans un four, que l'on détrempe avec de l'eau & du fable, pour faire le mortier.

- 1. La chaux doit être faite avec des pierres calcaires dures; les marbres, les cailloux des torrens, & les pierres grifes, qui ressemblent à celles de meuliere, avec lesquelles on fait la chaux maigre, sont les meilleures. (M. Belidor, Science des Ingénieurs, liv. 3, chap. 3. M. Patte, Cours d'Architecture, tom. 5, liv. 3, chap. 5, art. 1.)
- 2. La chaux doit être bien cuite; celle qui a été éventée dans le transport, ou gardée long-temps dans un lieu humide, n'est pas bonne: la

chaux bien cuite sonne comme un morceau de terre cuite. (M. Belidor, Science des Ingénieurs, liv. 3, chap. 3.)

- 3. La bonne chaux répand, quand on l'éteint, une fumée abondante & fort épaisse, & elle s'attache au rabot.
- 4. Il faut avoir soin de bien éteindre la chaux avec une quantité d'eau convenable, en la remuant fortement avec le rabot, trop d'eau noie les sels de la chaux, & diminue sa force; trop peu la brûle & la réduit en une poussière, qui ne donne que peu de siaison au mortier. On ne doit pas éteindre la chaux en grand tas, mais peu à peu. M. Belidor, Science des Ingénieurs, liv. 3, chap. 3 & 5.
- 5. La chaux maigre est d'une si bonne qualité, pour les ouvrages qui sont exposés à l'action de l'eau & aux injures de l'air, qu'on la préfere à la chaux ordinaire, pour les Ponts, quoiqu'elle soit d'un usage moins économique: dans la composition du mortier, elle prend beaucoup moins de sable; elle se desséche & se durcit promptement.

Des favans, des chymistes célebres, ont faits des recherches sur les propriétés de cette chaux, & l'analyse des pierres dont on l'a fait.

M. Bergman a trouvé, que la pierre de Lena, en Suede, qui donne une chaux maigre, excel-

lente, contient de la manganese, & ne doit ses qualités qu'à ce minéral, qui se trouve mêlé avec elle.

M. de Morveau ayant répété les expériences de M. Bergman, sur les disférentes especes de chaux maigres dont on se sert en France, a trouvé que celle de Brion, en Bourgogne, contient aussi de la manganese; il est même parvenu à donner à la chaux commune, les propriétés de la meilleure chaux maigre, en y mêlant une petite quantité de manganese. Mémoires de l'Académie de Dijon, année 1783, second semestre.

M. De Saussure a aussi répété les mêmes expériences sur les pierres à chaux maigre, de Savoie, principalement sur celle de St Gingoulph, qui passe pour la meilleure: l'analyse a manifesté des indices, si ce n'est pas de manganese, du moins de la présence du ser. Voyages dans les Alpes, rom. 3, chap. 23, §. 731.

M. Wild, inspecteur général des mines du canton de Berne, a aussi trouvé que la pierre à chaux maigre du Gouvernement d'Aigle, contient du ser & du gypse.

De ces expériences réitérées, on pourra vraifemblablement tirer l'avantage d'opérer artificiellement une chaux maigre, par le mêlange des matieres ferrugineuses ou insolubles dans les acides, avec la pierre calcaire ordinaire, & se procurer, par ce moyen, dans les pays qui n'ont point de pierre à chaux maigre, une chaux douée de toutes ses propriétés.

La chaux maigre doit être employée peu de temps après avoir été éteinte, & étant fusée, elle ne peut plus se conserver dans des fosses, comme la chaux commune. M. Belidor nous apprend que celle des environs de Metz y devient dans l'espace d'une année, aussi dure que la pierre. Science des Ingénieurs, liv. 3, chap. 3.

La chaux maigre a un fond de couleur fauve, claire, veiné de violet, quelquefois avec des parties de couleur verte: la pierre non calcinée est compacte, grise, le fond est coupé par des couches irrégulieres, noirâtres, ou il est parsemé de taches noires, quelquefois veiné de spath calcaire blanc, ou mêlé de sable quartzeux. Cette pierre donne une chaux d'autant meilleure, que ces veines, noires dans la pierre crue, & violettes dans la chaux, sont plus abondantes. M. de Saussure, Voyage dans les Alpes, tom. 3, chap. 23.

6. Le tonneau de chaux est d'environ 25 pieds cubes, & le pied cube de chaux pese environ 44 lb.

CHEMIN, f. m.

C'est un espace de terrain destiné au passage du public.

- r. Les grands chemins sont de tous les monumens, de la grandeur Romaine, les plus dignes d'admiration, si l'on considere leur utilité, leur étendue, la solidité de leur structure & leur magnificence.
- 2. Les grands chemins doivent être solides, commodes, agréables & sûrs; les personnes chargées de leur entretien doivent non seulement les maintenir dans un bon état, mais encore les rétablir, lorsqu'ils ne sont pas bons; l'intérêt public le demande, & tous les peuples policés ont faits des réglemens sur cet objet: outre l'agrément que les chemins procurent, on convient qu'ils sont la source de la richesse d'un pays, par le commerce qu'ils favorisent, & par le transport des marchandises qu'ils attirent.
- 3. Les grands chemins demandent des soins & une attention soutenue, pour être entretenus dans un bon état.

Leur police renferme trois fortes de regles; les unes regardent la bonne construction, d'où dépend la solidité des chemins, & qui les met dans l'état où ils doivent être pour la commodité & la sûreté du public : les autres désendent d'y

rien jeter ou déposer qui incommode le passage, où elles fixent leurs limites & préviennent les anticipations. (Voyez Contravention & Anticipation.) Enfin, les troisiemes obligent aux réparations. (Voyez Entretien.)

4. Le principe de l'art de construire les chemins, est d'en détourner les eaux, ensorte qu'elles ne séjournent ni dans le sol ou sur l'aire, ni à côté & dans leurs talus.

CHEMIN DOUBLE, f. m.

Chemin à deux chaussées, l'une pour aller, & l'autre pour venir, afin d'éviter la confusion. Les Romains ont construits des chemins doubles.

CIMENT, s.m.

Mortier fait avec de la brique ou de la tuile pilée, & réduite en poudre.

- r. Le ciment doit être employé dans la maçonnerie des ouvrages baignés des eaux, sur-tout pour les joints, aux paremens des culées, des piles & des murs en aile des ponts.
- 2. Le meilleur ciment est fait de tuilleaux bien cuits, concassés & pulvérisés, de mache-ser, broyé, d'écailles de ser des sorges, de charbon de terre, le tout incorporé avec de la chaux vive, éteinte sur le champ, bien corroyé au rabot à force de bras.

C'est le bord fait avec le ciseau, autour du parement d'une pierre de taille.

CLAYONNAGE, f.m.

Ouvrage fait de piquets & de menues branches de bois, pour retenir les terres d'un talus, qui s'éboulent.

Pour bien construire un clayonnage, on commence par planter au pied du talus, un rang de piquets de saules, de peupliers, ou d'aune, de 12 à 15 pouces de distance l'un de l'autre; (Pl. IV, fig. 8 & 9.) on égalife de niveau les terres derriere la ligne de piquets, de la largeur d'environ 12 pouces, & l'on en plante un second rang; on entrelace ensuite les clayons au premier rang, en observant que leurs têtes soient appuyées contre les piquets du second rang, & qu'ils entrent dans les terres de toute la largeur du gradin, qui est d'environ 12 pouces : chaque clayon doit être posé en avançant d'un piquet, puis l'on recouvre le premier gradin d'une couche de terre battue, qui est appuyée par la premiere claie : on continue de la même maniere le clayonnage par gradins g, g, avec des rangs de piquets a, a, a, a, du bas jusqu'au haut : pour que l'ouvrage soit solide & de durée, les clayons doivent être de bois flexible, qui reprenne de bouture, comme de faule, de peuplier, ou d'aune; & l'on fait cet ouvrage en automne ou au printemps, avec du bois nouvellement coupé, avant que la seve monte.

CLEF, f.f.

C'est le voussoir du milieu, qui ferme une arche.

CONTOUR, f. m.

C'est la courbe circulaire d'un chemin, aux endroits où il ne suit pas un alignement droit.

- 1. Les contours des chemins doivent être plus larges que dans les alignemens droits, la regle ordinaire est de les rélargir d'un tiers. (M. De Luder, Traité de la construction des chemins.)
- de diminuer la pente des contours, à cause que dans ces endroits, la charge des voitures repose presque entiérement sur les chevaux de timon.
- 3. Les contours doivent être tracés en arc de cercle, sans jarrets; & le rayon du grand cercle extérieur doit être au moins de 60 pieds, pour que les grands chariots passent aisément; & même pour que les pieces de charpente de 100 pieds de longueur, y puissent passer librement, il faut que ce rayon soit d'environ 80 pieds, si le chemin est d'une largeur moyenne.

4. On trouve la longueur d'une piece de charapente, qui peut être voiturée dans un contour
donné, comme suit : on multiplie le rayon du
grand cercle du contour, par huit sois la largeur du chemin; ensuite on retranche de ce
produit le quadruple du quarré de cette même
largeur du chemin; ensin on extrait la racine
quarrée de ce reste, & elle donne la longueur
de la piece de charpente que l'on cherche.

5. La proposition inverse de celle de l'article précédent est utile, lorsque l'on veut déterminer le rayon, qui doit servir à tracer le grand cercle d'un contour, pour que les pieces de charpente d'une longueur donnée, puitsent y passer; on divise le quarré de la longueur de la piece de charpente donnée, par huit sois la largeur du chemin; puis on ajoute au quotient la moitié de cette même largeur du chemin, & l'on aura la longueur du rayon cherché, pour tracer le grand cercle extérieur du contour.

Voici la démonstration. Premiérement, la corde du grand arc extérieur du contour, tangente au petit arc intérieur, doit être égale à la longueur de la piece de charpente, en supposant que les deux essieux du chariot sur lequel on la transporte, soient alignés dans la direction des rayons de l'arc de cercle du contour: secondement, la ligne tirée perpendiculairement du centre de l'arc

de cercle du contour sur la corde, la partagera nécessairement en deux parties égales, & cette perpendiculaire sera égale à la différence entre le rayon du grand arc extérieur & la largeur du chemin: troissémement, en tirant un rayon à une des extrêmités de la corde, on aura un triangle rectangle. Soit, b, la longueur de la corde, égale à celle de la piece de charpente; c, la largeur du chemin; & r, le rayon du grand arc de cercle extérieur du contour; nous

aurons l'équation, $rr = \frac{bb}{4} + rr - 2cr + cc$, à cause

que le quarré de l'hipothenuse est égal aux quarrés des deux autres côtés du rectangle: en transposant la grandeur négative — 2cr, d'un membre à l'autre, & en soustraisant de part & d'autre la même grandeur rr, l'équation sera réduite à

 $+12cr = \frac{bb}{4} + 1cc$; divifant ensuite les deux mem-

bres par 2c, on aura $r = \frac{bb}{8c} + \frac{c}{2}$; ce qu'il falloit

démontrer.

J'observerai qu'il ne faut compter pour rien la largeur des accollemens du chemin, si l'on veut que les pieces de charpente passent librement.

6. Pour tracer réguliérement un contour de chemin en arc de cercle, d'une grandeur donnée, & réunir deux alignemens déjà tracés, on commencera par planter deux jalons dans chacun des alignemens: (Pl.I, fig. 1.) puis on placera un jalon au point d'intersection d, de ces deux alignemens; ensuite on partagera l'angle formé par les deux alignemens, en deux parties égales, pour avoir une ligne ed, à égale distance de chacun: enfin, en portant un cordeau de la longueur du rayon donné, perpendiculairement sur un des alignemens, de telle sorte qu'il touche par une de ses extrémités cette derniere ligne, on aura le centre f, du contour, pour tracer cette courbe avec le rayon donné.

7. Quand le rayon du contour est trop grand, pour le tracer avec un cordeau arrêté au centre; on commence par le tracer aussi réguliérement qu'on le peut, à vue d'œil, en plaçant des piquets à égale distance les uns des autres, comme de trois en trois toises; ensuite on le perfectionne avec trois jalons, qui étant posés en alignement & à égale distance, donnent le moyen de dévoyer successivement tous les piquets du même nombre de pouces; en répétant l'opération à chaque piquet, jusqu'à ce que le contour soit complétement tracé.

CONTRAVENTION, f.f.

C'est une violation des lois de la Police des

regles ou défenses, que l'injustice & la négligence des hommes, ont obligé le Gouvernement de faire publier.

Il est défendu, par l'art. 1, de l'Ordonnance Souveraine de 1744, pour la Police des chemins : » De laisser prendre pied à aucun arbre ni buis-» fon , ou brossailles , dans les bois , que les che-» mins traversent, à la distance de vingt cinq pieds » de chaque côté dudit chemin ; de plus de » planter sur les possessions qui y aboutissent, au-» cun arbre plus près des haies & clôtures, qu'à » douze pieds d'espace, sous peine de se les voir » arracher, & de payer une amende de 5 liv. » permettans seulement de les approcher un peu » davantage desdites haies, dans les enclos » & les vergers, qui se trouvent dans les villages, » ou tout joignant, à condition néanmoins qu'on » fasse ensorte, que les grands chemins n'en » soient ni embarrassés, ni couverts de leurs p feuilles.

2. Et par l'art. 2, de la même Ordonnance, il est prescrit: » de tondre réguliérement, toutes les » années, les haies vives, qui avoissnent les che-

» mins publics, & de retrancher des aibres les » branches qui s'y étendent.

3. Il est défendu, par l'art. 3, de l'Ordonnance de 1744, » aux gens de la campagne & aux la-» boureurs, de jeter dans lesdits chemins, les » pierres qu'ils amassent sur les champs; mais ils » les amoncéleront à côté, d'espace en espace, » ou les transporteront dans les lieux qui leur » feront marqués par les Voyers ou Inspecteurs » des chemins; afin qu'en cas de besoin, on puisse » s'en fervir à combler les ornières : ils n'y jette-» ront point non plus le bois, ni les branches » d'arbres ou brossailles coupées sur leurs terres, » ni les autres immondices de leurs possessions; » & se donneront de garde d'y placer des tas ou » des creux de fumier, ou d'y répandre quelqu'au-» tre vilenie que ce soit, qui puisse les rendre » fales & mal-aifés.

4. Il est dit dans l'article 4, de l'Ordonnance de 1744: » Asin que les chemins publics ne soient » plus endommagés par les eaux dont on se sert » pour égayer les terres, les particuliers ou possesser des pieces aboutissantes auxdits chemins, ne devront plus y faire passer les dites » eaux, mais les conduire au-dedans de leurs » possessions; & par-tout où le passage de ces » eaux traverse les grands chemins, on aura » soin de les faire couler par-dessus des gondoles

» bien pavées, ou par des coulisses pavées & » couvertes, si bien assurées & entretenues, que » les chemins n'en puissent recevoir aucun dom- » mage, sous peine de 5 liv. d'amende, ou d'une » somme plus considérable à proportion, en cas » de récidive.

Il n'est pas même permis aux particuliers, d'arroser les près qui aboutissent aux grands chemins . de façon à les endommager par des égouts d'eaux: c'est cependant une opinion assez répandue dans ce pays, que le public qui entretient les chemins, doit les garantir à ses frais des égouts d'arrolement, Je me contenterai de citer une Loi du Code des quatre Mandemens d'Aigle, fol. 189 & 190, pour opposer à ce préjugé: » Personne ne sera » obligé de recevoir dans sa possession l'eau, que » le voisin aura creusé & trouvé dans sa possession, » non plus que l'eau qu'il y auroit fait venir de » loin, & qui naturellement ne prendroit pas » fon cours par là; ainfi il fera au foin de ce » voisin, qui aura ainsi creuse, de songer aux » moyens de perdre les eaux de sa possession, de » maniere qu'elles n'endommagent ni le public, » ni les particuliers, fous peine de ban de cinq » florins & du dommage.

5. Quiconque aura la témérité, (dit l'art 5, de l'Ordonnance Souveraine, de 1744;) » de remuer » ou d'enlever les bornes des grands chemins, ou

- » de poser sa cloison ou sa muraille sur ceux-ci, &c; » subira la peine d'une amende de 50 livres, voire » même celle de la prison, suivant la gravité de » son cas.
- 6. Il est désendu, par le même article 5, de l'Ordonnance Souveraine, » de boucher & de » détruire les fossés & les conduits d'eau, ou » d'endommager les chemins de quelque autre » maniere, sous peine d'une amende de 50 liv. » voire même celle de la prison, suivant la gravité » du cas.

La défense de labourer les terres jusqu'au bord des fosses des chemins, est manifestement comprises dans cet article de l'Ordonnance Souveraine; car on ne peut pas labourer plus près de 2 pieds des fosses, sans endommager le chemin.

- 7. Il est désendu aux voituriers d'enrayer dans les descentes sans gardes-roues: il seroit même utile de ne faire usage que de gardes-roues de bois, & d'interdire les gardes-roues de fer, qui sont fort étroits.
- 8. L'Ordonnance du 24 Juin 1773, défend de charger plus de 800 pots de Berne, de vin, sur un chariot, & d'atteler un second chariot derriere, sous l'amende de 20 liv. Bernoises: elle désend aussi de charger plus de 50 quintaux, compris le poids du chariot, sous l'amende de 10 liv. par chaque quintal au-delà.

9. En France, les réglemens des Ponts & Chaussées défendent tout auvent, banc, ou degré faillant sur une rue ou sur un chemin public, sans permission des Voyers; de même tout souterrain, cave, creux, ou carriere, sous un chemin ou sous une rue: il est aussi désendu de tirer des pierres à bâtir dans les berges des chemins.

Ait prætor. in via publica, itinereve publico facere, immittere quid, quo ea via, idve iter deterius fit, fiat, veto. (Lex 2, §. 20, ff. id est, Digestorum, ne quid in loco publico.) (Aediles) Curent autem, ut nullus effodiat vias, neque subruat, neque construat in viis aliquid..... Aediles autem mulclent secundum legem: & quod factum est dissolvant. (§. 2. de via publica.)

10. La défense d'enlever des pierres du lit des rivieres & des torrens, en aval des Ponts, est sans doute comprise dans la défense générale d'endommager les chemins. art. 5, de l'Ordonnance Souveraine de 1744; puisque par-là on peut causer des dégravoiemens sous les culées & sous les piles des Ponts, & même entraîner leur chûte.



CONTRE-FORT, f.m.

Espece de pilier pour fortifier un mur d'épaulement: on l'appelle aussi Eperon.

- terres & aux épaulemens, ils doivent avoir une bonne liaison avec ces murs. On construit ordinairement les contre forts, au dedans des terres; ils ont cependant plus de force pour résister à la poussée, quand ils sont au-dehors du mur d'équalement.
- 2. Les proportions les plus convenables aux contre-forts dépendent fouvent des circonstances; cependant leur longueur est pour l'ordinaire d'environ une fois & demi la racine quarrée du nombre des pieds de la hauteur du mur d'épaulement; leur épaisseur à la racine des deux tiers de leur longueur, & à la queue, des deux tiers de celle de la racine.

CONTRE-GARDE, f. f.

Espeçe de crêche faite de grands quartiers de pierre dure, posés à sec au pourtour d'une pile de pont de maçonnerie, pour le garantir du courant rapide d'unsseuve.

CONTRE-JUMELLES, f. f. pl.

Pavés qui se joignent deux à deux, & qui

font liaison avec les caniveaux & les morces, dans le milieu des ruisseaux des rues.

CONTRE PENTE, f.f.

C'est dans un chemin, une pente qui a son inclinaison contraire à une autre pente, peu éloignée; de forte que la montée du chemin est interrompue par une descente.

On doit éviter, autant que l'on peut, les contre-pentes, & aligner un chemin sur le penchant d'une montagne, de façon que la montée ne soit pas trop interrompue par les inégalités du rerrain.

CONTRIBUTION, f. f. Voy. Cotifation.

CORDON, f. m.

C'est une monlure en saillie aux faces d'un pont; on l'appelle aussi Plinthe.

Les cordons d'un pont doivent être posés au niveau de l'aire du pavé; on les construit de pierres de taille, emboîtées les unes dans les autres.

CORVÉE-PUBLIQUE, s.f.

C'est le travail sans salaire, que le peuple doit; pour la confection & pour l'entretien des chemins publics.

I. Les corvées bien réglées pour l'entretien K 4

des chemins publics, ne sont, dans ce pays, ni onéreuses au peuple, ni ruineuses pour l'agriculture: premiérement, le Souverain applique toujours, par une sage administration, une partie des revenus de l'Etat, à la construction & à l'entretien des chemins: secondement, les villes & les communautés qui ont des revenus, s'empressent de concourir aux frais nécessaires à l'établissement des bons chemins: troissémement, dès que la charge est considérable, Leurs Excellences, par un soin paternel, taxent les terres, pour soulager le pauvre peuple.

Il n'est pas moins vrai que les corvées languisfantes & mal dirigées, sont une servitude & un fardeau sur les particuliers, qui sans produire de fruit, fatigue, accable & gêne la liberté du peuple; il est donc très-important qu'elles soient bien conduites, & qu'elles fassent le plus d'ouvrage possible dans le moins de temps possible, pour ne pas perdre à la sois les journées précieuses qu'on exige sans salaire, & le fruit que l'Etat en peut tirer.

2. Il est indispensable qu'il y ait des Inspecteurs ou des Voyers intelligens, pour bien diriger les travaux, distribuer les ouvriers, noter les absens, les paresseux & les mutins; il faut aussi qu'il y ait de la subordination & de l'émulation parmi les corvéables: pour maintenir la subor-

dination, l'Inspecteur doit toujours être présent aux ouvrages; il doit être choisi d'un caractere ferme, & il doit être considéré dans le lieu. Il faut punir ou amender, suivant les cas, les corvéables réfractaires.

- 3. Comme le mobile de l'intérêt manque à la corvée, l'Inspecteur peut souvent lui donner de l'activité par des tâches, distribuées avec équité aux corvéables; il est arrivé quelquefois, que des corvées ont été si bien conduites, que le produit a surpassé celui des journées à prix d'argent; il faut cependant être en garde contre la méthode pratiquée en quelques endroits, de décomposer un ouvrage public, en une grande quantité d'ouvrages particuliers, ou de petites tâches données à chaque corvéable; ce qui peut entraîner le désordre & la confusion : car il est très-difficile de conduire avec fuccès, & de mettre de l'union dans un ouvrage déchiré & divisé en mille parties dissérentes; il faut un temps infini à un directeur, pour tracer chaque portion, veiller à son exécution particuliere & la recevoir.
- 4. Les tours de corvée doivent être fixés pour toute une Communauté, ou par détachement, sans que chacun puisse choisir à sa volonté, le jour de son travail; ce qui entraîneroit le défordre, & retarderoit l'exécution de l'ouvrage: on spécifie dans l'ordre le nombre des hommes

& celui des chariots qui doivent être proportionnés suivant la nature de l'ouvrage & l'éloignement des voitures.

5. Les corvées des charrois sont comptées & réglées suivant le nombre des bêtes de trait & des attelages des habitans de la campagne.

COTISATION, f.f.

C'est la contribution réglée par le Souverain pour l'établissement d'un chemin.

- 1. Tous les hommes jouissent de l'avantage que les chemins procurent; le commerce & l'agriculture y trouvent la facilité des transports, la célérité, la sûreté & l'économie; ainsi tous les individus de l'Etat sont intéresses, plus ou moins, à leur établissement & à leur entretien: ils doivent y contribuer & la contribution doit être proportionnée à la jouissance. (Vattel, Droit des Gens, liv. 1, chap. 9, §. 102. Burlamaqui, Principes du Droit politique, III Part. chap. 5, §. 27.)
- 2. La contribution étant imposée, avec justice, fur tous les individus de l'Etat, en proportion de l'utilité que chacun en retire, il paroît d'abord que les propriétaires du produit net des terres, font tenus les premiers à la construction & à l'entretien des chemins publics, puisque le revenu de leurs terres augmente considérablement par économie du transport des denrées du lieu de la

production à celui de leur consommation: de sorte qu'en imposant une contribution de la moitié des frais de construction des chemins sur les terres, on n'exige rien que de très juste des propriétaires. D'un autre côté, comme les cultivateurs, qui sont en même temps voituriers, trouvent dans l'établissement des chemins, le double avantage de faire les charrois plus promptement, avec moins de bêtes & avec moins de risques; en conséquence, ils doivent équitablement contribuer, en faisant, sans salaire, les voitures de pierres, de gravier & des autres matériaux nécessaires à l'entretien des chemins. Enfin, les particuliers qui font la confommation des denrées, gagnant par la facilité du transport de leur approvisionnement, ne sont pas trop chargés, en faisant par corvée les ouvrages manuels. Ainsi, chacun contribuant à peu près, non seulement suivant ses facultés, mais aussi suivant sa jouissance, le pauvre laboureur & le manœuvre qui ne possede que sa pelle & sa pioche, ne sont ni surchargés de corvées, ni détournés que le moins possible de la culture des terres. Ajoutons, que les propriétaires des grands domaines gagnent à payer directement l'imposition sur. leurs terres, par une plus abondante récolte, fruit d'une culture suivie & moins interrompue par les corvées exigées des cultivateurs.

3. Pour établir la répartition des cotisations sur

les terres, il est nécessaire d'avoir un cadastre, qui doit naturellement s'établir sans frais & avec une sorte d'exactitude, en ordonnant à chaque communauté, dans le district de l'imposition, de donner un état de la contenance des divers sonds de terre de son territoire: état qui doit être dressé dans une assemblée de la communauté, sur la déclaration de chaque possesseur de terre; chacun étant intéressé à contrôler la déclaration de son voisin, dont l'infidélité augmenteroit sa charge; le cadastre se fait sans fraude.

- 4. LEURS EXCELLENCES accordent gracieusement les trois cinquiemes des frais de la construction des grandes routes.
- 5. En France, dans l'Empire d'Allemagne, & dans la plus grande partie de l'Europe, les sujets sont chargés de la construction & de l'entretien des chemins. (Traité de la construction des chemins, par M. Voch, Ingénieur Allemand, art. 10.)

Sous les Empereurs Romains, personne n'étoit exempt de la cotisation pour les chemins. Igitur ad instructiones reparationes que itinerum pontium que nullum genus hominum, nullius que dignitas ac venerationis meritis cessare oportet. (Lex 4. Codicis de privil. dom. aug.)

COUCHIS, f. m.

C'est une piece de charpente d'environ six pon-

tes d'équarrissage, qui repose avec des coins ou tasseaux sur les courbes d'un ceintre de charpente, pour porter un cours de voussoirs d'une arche, pendant sa construction.

COUCHIS, f. m.

C'est aussi la forme de sable d'environ un pied d'épaisseur, qu'on met sur les madriers d'un pont de bois pour y asseoir le pavé.

COULISSE, f.f.

C'est un aqueduc. (Voyez Aqueduc.)

COUSSINET, f. m.

C'est la pierre qui couronne un piédroit de voûte, dont le lit de dessous est de niveau, & celui de dessus en coupe, pour recevoir la premiere retombée de l'arc.

CRAMPON, f.m.

C'est un morceau de fer coudé ou à queue d'aronde, qui sert à lier ensemble des pierres de taille.

CRECHE, s.f.

Espece d'éperon bordé d'une file de pieux, & rempli de maçonnerie devant & derriere les avantbecs d'une pile de pont de pierre. La crêche de pourrour environne toute une pile.

1. Les crêches, principalement celles de pourtour, sont souvent très utiles, pour empêcher le dégravoiement des sondemens d'un pont.

2. La crêche d'aval d'une pile doit être plus longue que celle d'amont, parce que l'eau dégravoie plus à la queue de la pile que devant.

3. Les crêches sont faites de gros libages; (Pl. IX. fig. 26 & 28.) on les borde d'une file de pieux de chêne u, enfoncés au refus du mouton, recépés à environ trois pieds au-dessus du lit de la riviere, liernés, moisés & bien retenus avec des tirans de fer v, scellés au corps de la pile e.

CROSSETTES, f. f. pl.

Ce sont les retours des voussoirs dont la coupe des joints n'est pas suivie.

Dans les grandes arches, les joints suivis des voussoirs sont préférables aux crossettes. (Voyez Arche, art. 9.)

CULÉE ou BUTÉE, s.f.f.

C'est le massif de maçonnerie qui archoute la poussée de la premiere & de la derniere arche d'un pont.

1. Pour donner aux ponts une folidité à l'épreuve des plus grandes charges des chariots, & pour mettre la résistance des piédroits au-dessus des plus grandes poussées accidentelles, on augmente l'épaisseur des culées d'un sixieme de celle des piles ; qu'il faut ajouter à l'épaisseur sixée par la regle qu'on trouvera à l'art. 1. du mot Pile. (M. Belidor, Architecture hydraulique, Part. 2. tom. 2. liv. 4. chap. 11.)

- 2. Quand un pont a plusieurs arches, on rejette quelquesois tout l'essort de la poussée des voûtes contre les deux culées, en donnant peu d'épaisseur aux piles, qui ne sont alors destinées qu'à porter le poids des arches; & dans ce cas, pour donner une force convenable aux culées, on ajoute à l'épaisseur de chacune, la moitié de ce que l'on a retranché à toutes les piles. Le pont de Neuilly, ce ches-d'œuvre de l'art, soit qu'on le considere du côté de sa belle construction, soit du côté de l'exactitude & de l'intelligence que l'on a mis dans cet ouvrage, a été construit suivant ce procédé, qui n'est qu'une application dissérente des regles du système de la poussée des voûtes.
- 3. On construit le parement des culées de pierres de taille dures, posées sur leur lit de carrière, assemblées en carreaux & en boutisses, les carreaux de deux pieds de lit au moins, & les boutisses de trois pieds de queue, bien liées les unes aux autres & aux libages intérieurs, avec des

crampons de fer scellés en plomb: quant à l'intérieur de la maçonnerie, on la fait de gros libages les plus jointifs qu'il se peut, de même hauteur de lit que les pierres de taille, posés à bain de mortier, en bonne liaison, & les joints remplis d'éclats de pierre dure; chaque assis de pierre de parement est ordinairement posée en retraite depuis le bas du sondement jusqu'au niveau des basses eaux de la riviere, & de-là à plomb jusqu'à la naissance de la voûte. Pour le fondement des culées, voyez le mot Fondation.



D.

DALLES, f. f. pl.

Pierres plates qui servent à couvrir des murs ou des aqueducs.

DAMES, s.f. pl.

Petites langues de terre couvertes de leur gazon; pour fervir de témoins, lorsqu'on toise les déblais de terre.

DÉBLAI & REMBLAI, s. m.

C'est le transport des terres que l'on leve d'un endroit, pour les placer dans un autre.

Le déblai est l'excavation des terres, & le remblai est la levée des terres rapportées.

- 1. Les déblais & les remblais de terre font pour l'ordinaire un objet si considérable dans la construction des chemins, qu'il est très important d'en bien diriger le travail, de façon que les déblais d'une part fassent, autant qu'il est possible, remblais de l'autre; que les terres ne soient pas tenues plusieurs sois, & que le prix des ouvrages soit bien réglé; ce qui demande une grande attention & un détail recherché.
 - 2. Pour régler le prix des déblais & remblais, fuivant la dureté des terres & la distance du

transport, on se rend attentif, soit par l'inspection, soit par un travail d'essai, au nombre d'ouvriers dont l'attelier simple doit être composé, en suivant les principes que je vais détailler.

- d'un feul chargeur; 2°. d'autant de brouetteurs qu'il y a de relais; & on fixe les relais à dix toifées de distance en plaine, & à xsi ou sept toises en montée. (Voyez la Science des Ingénieurs de M. Belidor, liv. 3. chap. 8.) 3°. Le nombre des piocheurs dépend de la dureté de la terre; quand elle a une ténacité peu considérable & ordinaire, on compte un piocheur par attelier simple: même on en compte aucun, si la terre a été nouvellement remuée, & si elle est légere. 4°. Quand il y a des épuisemens d'eau à faire, plus ou moins considérables, on peut compter un ou deux ouvriers.
 - 4. L'expérience a appris qu'un attelier simple déblaie facilement, & fait le transport d'une toise cube de terre, en trois journées; car un homme charge en un jour, au moins trois cent trentetrois pieds cubes de terre, & un brouetteur les transporte à la distance de dix toises en plaine.

M. le Maréchal de Vauban a trouvé, que le produit de la journée d'un homme est plus grand dans les travaux des fortifications, que le résul-

tat des expériences que je rapporte ici. (Science des Ingénieurs de M. Belidor, liv. 3, chap. 8.

- 5. Quand on remet les déblais & les remblais de terre à entreprise, on accorde à l'entrepreneur, outre le prix des journées de travail jugées nécessaires pour le transport, depuis cinq baches jusqu'à huit baches par toise cube, pour sourniquire d'outils & bénésice d'entreprise.
- de trois relais, ou qu'il se fait à plus de trente toises de distance, je crois qu'il vaut mieux se servir de charrois que de brouettes, ou du moins de tombereaux à bras, ou traînés par un cheval. Un attelage bien servir avec deux chariots, dont l'un sera en marche, tandis qu'on chargera l'autre, peut faire en un jour près de trente voyages à trente toises de distance, & mener environ une demi-toise cube de terre.
 - 7. Le pied cube de terre ordinaire pese 70 à 80 lb.
- 3. Il faut veiller sur les ouvriers, pour qu'ils ne jettent point de troncs ou de branches d'arbres dans les levées de terre des chaussées.
- 9. Les terres rapportées s'affaissent bientôt dans les temps de pluie, & leur affaissement est plus ou moins grand, suivant la nature des terres & la hauteur des remblais. Les terres végétales s'affaissent beaucoup plus que le gravier, & que le

sable. Les remblais de terre végétale ont un asfaissement qui va jusqu'au quart de leur hauteur.

qui se répandent sur les remblais de terre des chaussées; elles délaient ces terres, incommodent les ouvriers & rendent le passage impraticable.

11. Sans un travail d'essai, il est difficile de faire l'estimation des déblais de la rocaille ou du roc fêlé, pour lesquels on se sert de pics, de gros marteaux, de coins & de leviers de fer. Pour les déblais de la roche, voyez le mot Mine.

DÉCEINTRER, v. act.

C'est abaisser & démonter le ceintre d'une arche, après qu'elle a été bandée, & que les voussoirs en sont bien fichés & jointoyés. (Voyez Ceintre, art. 12.)

DÉCHARGE, s.f.

Piece de charpente d'un pont de bois ou d'un ceintre qui est posée obliquement, & qui étant contre-butée par sa correspondante, soulage la charge.

DÉDOMMAGEMENT, s. m.

Indemnité. (Voyez ce mot, Indemnité.)

DÉGRAVOYEMENT, f. m.

C'est l'esset que produit l'eau courante, en déchaussant & désacottant les sondemens des ponts; à quoi on remédie, en saisant une crêche autour de l'ouvrage endommagé. (Voyez Crêche.)

DÉLIT, f. m.

C'est la posée d'une pierre en sens différent du lit qu'elle avoit dans la carriere : c'est une malfaçon en maçonnerie.

DEVIS, s. m.

C'est un mémoire détaillé des ouvrages, saçons, quantité & qualité des matériaux, avec l'estimation d'un chemin, ou d'un pont.

DIAMETRE D'ARCHE, f. m.

C'est l'ouverture d'une arche, ou une ligne droite tirée d'une naissance de la voûte à l'autre.

DIGUE, f.f.

C'est un massif de terre ou de pierre sondé dans l'eau, pour soutenir une berge & empêcher les inondations. (Voyez Berges.)

- 1. En général, les digues doivent être élevées de quelques pieds au-dessus des plus hautes eaux.
- 2. On fait ordinairement les digues de terre bien battues lit par lit, sans aucun mêlange de

gravier, ni de fable; on leur donne souvent vingt pieds d'épaisseur au sommet, en observant que le talud intérieur ait une fois & demie sa hauteur, & l'extérieur une sois & quart. On éleve en même temps que les terres, un bon corroi de glaise de six pieds d'épaisseur dans l'intérieur; quelquesois on fait des revêtemens de maçonnerie des deux côtés.

3. On peut faire une digue de la maniere suivante, pour détourner un bras de riviere d'environ trois pieds de prosondeur. Après avoir creusé à sec le canal qu'on veut donner à la riviere, on fait plusieurs rangs de rateliers en sorme d'échelles, qu'on pose en écharpe, & de la hauteur de l'eau, on les arrête par des piquets, des pieux, des liens, des entretoises, des traverses & des décharges; ensuite on garnit de fascines préparées pour cela, l'entre-deux des rangs de rateliers, & l'on charge les fascines de pierres & de cailloux; l'eau détournée par ce moyen, finit de creuser le canal, tandis que la digue se fortisse de plus en plus.

DIRECTION DES CHEMINS, f. f.

C'est le département des magistrats chargés de l'administration des assaires qui concernent les ponts & chaussées.

La direction des chemins ou le département,

DOU

167

est composé de deux Seigneurs de L'ILLUSTRE CHAMBRE DES PÉAGES.

DOUELLE, f. f.

C'est le parement intérieur des voussoirs d'une arche.



E.

EAUX D'ARROSAGE, f. f. pl.

Voyez Contravention, art. 4.

ÉCHAFAUD, s.m.

C'est un plancher porté sur une charpente, pour servir aux maçons à élever les murs.

EMBREVEMENT, s. m.

Voyez Assemblage, art. 1.

EMPIERREMENT, f. m.

C'est un lit de pierres, ou un pavé bâtard, sous l'aire de gravier, que l'on fait pour affermir d'autant plus l'aire des chemins.

r. Il est nécessaire de faire des empierremens aux chemins, pour en assurer le sol, sur-tout où les charrois ensoncent, comme sur le sablon & sur le tus mouliné, où il y a des sources.

Avant de faire l'empierrement sur les levées de terre, il faut laisser bien asseoir les terres, pendant près d'une année, à moins qu'elles n'aient été battues par couches, ou successivement afsermies par les charrois & par des grandes pluies, qui favorisent leur prompt affaisse-

- 3. Dans les chemins de traverse, on se contente quelquesois de faire l'empierrement, en jettant, sans ordre, des pierres, qu'on recouvre d'une aire de gravier: il seroit cependant mieux de placer les grosses pierres au sond, les petits cailloux ensuite, & sur le tout environ un pied de gravier, qui s'insinue en partie dans les intervales de l'empierrement.
- 4. La seconde maniere de construire les empierremens, est de poser les pierres debout, en pavé bâtard.
- pierremens & que l'on suit généralement dans ce pays, est de les faire par encaissement; (Pl. III, fig. 5 & 7.) On établit deux lignes de bordure nn, avec des pierres dures de 12 à 15 pouces de longueur, posées debout ou de champ dans la terre, & dégauchies au cordeau par le haut; ensuite une ligne aa, au milieu de la chaussée, élevée suivant le bombement réglé, & des lignes ou cordons oo, aussi de grosses pierres dures au travers du chemin, de toise en toise, ou de deux toises en deux toises, posées avec le calibre, qui est une planche profilée, suivant le bombement du chemin: après que toutes ces lignes sont faites, on remplit les chambres, ou les vuide de petites

pierres & de cailloux bien égalifés & battus avec la demoifelle.

- 6. Dans les chemins rampans, on releve quelquefois les cordons ou lignes au travers du chemin, de 6 pouces au-dessus du reste de l'empierrement; ce qui sert d'avertissement, dès qu'on les voit paroître, que le chemin doit être rechargé de gravier.
- 7. M. De Luder conseille dans un ouvrage sur la construction des chemins, écrit en allemand, & imprimé à Francsort, en 1779, de n'employer pour les empierremens que des pierres dures, d'une grosseur & d'une forme convenable, en piramide ou en cône, toutes posées sur la base, la pointe en haut, & en bonne liaison; de rebuter les pierres plattes & les rondes, & d'ensoncer ensuite des éclats de pierre dans les joints, à grands coups de masse; ensorte que l'empierrement ne sasse plus qu'un massif serré très dur, & uni par dessus.
- 8. Comme il est d'une grande importance que les empierremens des grandes routes soient so-lidement saits, les Inspecteurs ne doivent point permettre aux ouvriers de les recouvrir tout de suite, avant qu'ils aient été visités, pour prévenir les mal saçons.
- 9. On ne doit point employer de pierre mollasse ou grès tendre aux empierremens, à moins

que le terrain ne soit très-sec & que la mollasse ne soit recouverte d'une couche de pierraille dure.

- les chariots passent sur l'empierrement, avant qu'il soit couvert d'une couche de gravier; & lorsque la nécessité oblige les chariots de passer dans un chemin où l'on construit un empierrement, on fait un côté, pendant que les charrois passent de l'autre; & le passage n'est pas interrompu.
- que les deux tiers de la largeur du chemin, & ils sont appuyés par les accottemens.
- chaussée, entre mieux dans les intervalles de l'empierrement, & qu'il en remplisse bien les joints on doit le poser en deux couches, dont la premiere sera bien battue & affermie par les charrois, avant que l'on recharge la chaussée de la seconde couche de gravier. Nous avons eu occasion de remarquer plus d'une fois, que les empierremens sur lesquels on place tout de suite une couche fort épaisse de gravier, conservent trèslong-temps des vuides où les eaux de pluie pénetrent, & en ramollissant le sol, occasionnent des stasches & des ornières.

EMPATTEMENT, f. m.

C'est une plus grande épaisseur de maçonnerie qu'on donne au sondement d'un mur.

Les empattemens des murs en aile des ponts, & des épaulemens des chaussées, qui sont opposés à la poussée des terres, doivent être proportionnés non seulement à l'effort avec lequel elle agit, mais encore au défaut de consistance du terrain.

ENCAISSEMENT, f. m.

C'est une espece d'empierrement. Voy. Empiere rement, art. 5.

ENDUIT, s.m.

C'est le revêtement de mortier d'un mur de limousinage ou de moilon.

- 1. Le mortier dont on fait les enduits, doit être bien préparé, avec de la bonne chaux & du fable pur de lac ou de riviere: le fable de terre ne doit être ni nouvellement tiré de terre, ni avoir été exposé long-temps à l'air: dans le premier cas, le fable fait sécher le mortier trop promptement, & l'enduit se crevasse; & dans le second cas, la pluie dissout aisément l'enduit, & le change presque en terre.
- 2. Le mortier doit être employé clair, & le parement du mur légérement chargé de l'enduit.

ENGINS, f.m. pl.

Ce font en général toutes les machines & les outils dont on se fert pour la construction des ponts & chaussées.

100

L'Inspecteur d'un chantier doit avoir un inventaire des engins, & les piqueurs ont soin de les retirer & de les mettre en sûreté.

ENRAYURE, f. f. Voyez Contraventions, art. 7.

ENTAILLE, f. f. Voyez Assemblage, art. 2.

ENTRAIT, f.m.

Maîtresse-piece d'une ferme de ceintre, dans laquelle s'assemblent les arbaletriers ou contrevents, & le poinçon.

ENTREPRISE, f. f.

C'est l'engagement qu'un entrepreneur prend d'exécuter un ouvrage suivant les conditions du marché.

1. Il est souvent très-avantageux de remettre les ouvrages à entreprise à des ouvriers qui ayant leur intérêt pour chassavant, les exécutent plus promptement & à moins de frais; mais ce moyen économique ne réussit qu'autant que l'on a le plus grand soin de prévenir toute fraude, ou mauvaise cons-

truction, par des marchés bien spécifiés, sur un devis arrêté, par une inspection suivie, & par une réception de l'ouvrage, qui ne soit faite qu'après un examen rigoureux.

- 2. Les deblais & les remblais de terre, sont les ouvrages que l'on peut donner le plus sûrement à entreprise.
- 3. Lorsque l'ouvrage est considérable, & qu'il est susceptible d'être divisé, on le partage, pour avoir plus de concurrence, en plusieurs parties, d'une étendue moyenne; & après des publications, on remet chaque portion aux entrepreneurs, par adjudication au rabais.
- 4. Les entrepreneurs font garans des ouvrages qu'ils ont faits: mais comme aucune loi ne fixe dans ce pays le terme de la garantie, il est bon de le régler dans les marchés que l'on fait avec eux.

En France, les entrepreneurs sont garans de leurs ouvrages, pendant dix ans, à compter du jour qu'ils ont été finis: si leur dégradation vient d'une mal-façon, mais non des cas fortuits d'une force supérieure; & si l'ouvrage est de terre, ou d'une matiere médiocre, la garantie n'est que six ans.



ENT ENTRETIEN, f. m.

C'est une partie de la police des chemins, qui consiste à les tenir dans un bon état, & qui oblige aux réparations.

- 1. La haute police des chemins est attribuée à L'ILLUSTRE CHAMBRE DES PÉAGES, & aux seigneurs baillifs, qui donnent les ordres de réparer les chemins, lorsque leur entretien est négligé par ceux qui en sont chargés.
- 2. La propriété ou le droit de péage, n'oblige point le PRINCE à la confection & à l'entretien des chemins publics. Et quoique l'on dise que les péages ont été établis par les anciens peuples, pour fournir aux dépenses des grands chemins, le péage est aujourd'hui reconnu par les jurisconsultes, pour un droit du Souverain, dont l'origine est très-ancienne. Suivant Plutarque, Denys d'Halicarnasse & Tite-Live, le péage, chez les Romains, étoit déjà établi sous les Rois. Dans l'empire d'Allemagne, il n'y a que l'Empereur qui ait le droit d'établir des péages, & ce n'est même que du consentement du college des Electeurs. (S. Striyck Pandect. lib 39, tit. 4.) En France, c'est aussi un droit royal, & qui ne peut être établi que par une concession du Prince. Si quid vectigalis nomine exactum sit, quod à principe constitutum non sit, non solum non debetur, sed exactum restituitur. (Loi derniere,

cod. de exact. trib.) Or , si celui qui entretient un chemin, ne peut imposer aucun péage sur les marchandises qui y passent, le péage n'est point un droit qui dépende de sa confection, ni une rémunération des frais de son entretien. C'est donc à tort qu'on prétendroit que Leurs Excel-LENCES doivent entretenir à leurs frais les grands chemins, à cause du droit de péage. Aussi, suivant les us & coutumes du Pays de-Vaud, l'entretien des ponts & chaussées est pour l'ordinaire à la charge des communautés, chacune riere fon territoire. Il est dit dans la reconnoissance générale du bailliage d'Yverdon de 1666, nº. 49. » De plus, chacune desdites villes & commu-» nautés doit aussi maintenir, riere leur district, » à leurs propres frais & dépens, les chemins » & charrieres publiques, comme aussi les » ponts & planches riere leur district, sans aus » cune réserve. «

3. Si l'usage établi oblige les bordiers, dans quelques endroits, aux réparations des chemins aboutissans à leurs terres, cet usage est sondé sur le droit de passage que le public avoit originairement sur la terre assujettie. Le propriétaire bordier ayant sixé un espace déterminé & sermé pour le chemin, il est tenu de le sournir en bon état & de l'entretenir à ses frais: mais les terres des bordiers n'ayant dans l'origine d'autre servitude

tude que celle du passage libre, ils ne sont pas obligés d'entretenir les ponts, ni de construire des ouvrages considérables, comme des pavés réglés: ouvrages qui se sont aux frais de la communauté.

- 4. LEURS EXCELLENCES se sont chargées, par bonté paternelle, de l'entretien de certains districts de chemins, pour soulager de pauvres communautés; mais la faveur qu'un bon prince leur a faite, ne dispense pas ces communautés du devoir de porter, autant qu'elles le peuvent, de prompts secours de leurs bras ou de voitures, pour l'entretien de ces chemins, lorsque la nécessité le demande.
- 5. Quelquesois pour soulager les communautés; sur le territoire desquelles on construit un chemin neuf, l'ILLUSTRE CHAMBRE DES PÉAGES, fait une répartition de l'entretien par districts, suivant le pouvoir qu'elle a reçu du souverain. (Voyez art. 11. de l'ordonnance de police des chemins de 1744.)
- 6. Les grands chemins demandent des soins & une attention soutenue, pour être entretenus dans un bon état, & souvent ce n'est qu'à grands frais qu'on peut réparer quelques années de négligence. La police des chemins exige qu'il y ait des inspecteurs ou des voyers établis pour en faire la visite.

7. Il est dit dans l'art. 6 de l'ordonnance souveraine de 1744, » que les communes du pays » en général, & chacune en particulier, dans le » district & le département qui lui sera assigné, » devront dégager & nettoyer les fossés & les » coulisses deux fois par an, à tout le moins, » favoir au printemps & en automne. Item, com-» bler de temps en temps les ornières, & conw duire du gravier sur les chemins, quand il en p fera besoin: & dans les cas extraordinaires » lorsqu'il survient des débordemens d'eau & » des inondations par les ravines & les éboulemens de la terre, &c. elles devront accourir » au secours desdits chemins avec des mains » suffisantes, pour arrêter les progrès du mal & » réparer celui qui sera actuellement fait. » 8. Il est prescrit, dans l'article 7 de ladite ordonnance, » aux mêmes communes d'avoir » foin de faire voiturer une fois par an, dans la » faison qui leur conviendra le mieux, des pier-

» res & du gravier, qu'on placera par monceaux à cinquante pas de distance à côté des chemins, ou qu'on posera dans des endroits qui » feront marqués pour cet effet par les voyers, » afin qu'ausii-tôt qu'il paroîtra des désectuosités » dans lesdits chemins; on ait à la main de quoi

» y remédier. «

9. Article 8 de la même ordonnance. » Et

» afin que lesdites communes soient plus soi-» gneuses à maintenir les chemins & à en répa-» rer les brêches à temps, chacune dans son dé-» partement, on établita dans les villages ref-» pectifs, des voyers ou inspecteurs desdits che-» mins. Et ceux-ci seront obligés d'en faire fré-» quemment & réguliérement la visite, pour voir » s'ils n'auront point reçu de dommage; & au » cas qu'ils viennent à en remarquer, ils en aver-» tiront aussi-tôt la commune, afin qu'on y porte » incessamment du remede. Et lors des grandes » pluies, ces mêmes voyers auront soin de faire » une tournée le long des chemins, accompagnés » d'un ou deux hommes du village, pour être » attentifs à prévenir le mal qui pourroit y ar-» river; & à nettoyer & à ouvrir les fossés & les » rigoles, ou pour aller quérir du fecours, au cas » que le mal aille en augmentant. Au furplus, » ces inspecteurs feront rapport à nos baillifs des » cas graves & extraordinaires, & en suivront » les ordres. «

vo. Article 9 de la même ordonnance. » Nous, » sur ce, mandons & commandons très-exprese sément à nos lieutenans & baillifs, d'invigion ler à ce que lesdits grands chemins soient » duement maintenus; & de s'informer soigneument, si les voyers ou inspecteurs qui se » ront établis, s'acquittent sidelement de leur

» devoir, & si les communes leur tendent main » comme il faut. Voulons, qu'en cas de négli-» gence, soit de la part desdits voyers ou des » communes, ils châtient les coupables suivant » que les circonstances l'exigeront, & les con-» damnent même en réparation des frais & dom-» mages que leurs manquemens auront cau-» sés. «

» gnons aussi, par les présentes, aux postillons & maux cochers du pays, qui, à l'occasion de leurs voyages, appercevront des brêches & des démants dans les grands chemins, d'en donner incessamment connoissance, soit dans la capimatele, à notre chambre ou direction des péages, ou au dehors à nos susdits baillifs, suivant les lieux où ils les remarqueront. «

» lement, afin que la présente ordonnance soit » observée plus exactement, & que tout ordre » nécessaire, au sujet des grands chemins qu'elle » concerne, soit duement donné, non seule- » ment nous laissons à notrédite chambre ou » direction des péages, le soin d'insliger en con- » formité, aux contrevenans, les peines dues à » leurs transgressions, & d'en exiger les amen- » des sus-énoncées, dont un tiers reviendra à » notre site, un autre au seigneur baillif, riere

» lequel la contravention aura été faite, & l'autre

» au délateur; mais aussi la même chambre sera

» autorisée, en vertu du pouvoir que nous lui

» avons actuellement départi, à régler en outre,

» pour le présent & pour l'avenir, toutes choses

» par rapport au bornage des grands chemins &

» des carrières à graviers; la répartition des

» districts ou départemens desdits chemins, l'éta
» blissement des voyers & inspecteurs, la visitation

» des chemins, & telles autres affaires qui en

» dépendent.

» Ainsi arrêté & conclu dans l'assemblée de » notre grand conseil, le 20 avril de l'année » 1744. «

13. L'établissement des ouvriers chargés de l'entretien des grands chemins, chacun dans un district plus ou moins étendu, suivant l'importance du chemin & la quantité d'ouvrage que son entretion exige, nous paroît être très avantageux au public, & bien propre à parvenir au but desiré, d'avoir des chemins toujours bien entretenus. Les frais de cet établissement seroient vraisemblablement moins considérables que ceux que la négligence des communautés, à entretenir les grands chemins, entraîne tous les jours & occasionne à l'état. Si, d'un côté, cet établissement entraîne une dépense annuelle de L. 12000, en supposant soixante ouvriers occupés de l'entretien

des divers districts des grands chemins de ce canton, avec une paie de L. 200 par homme; d'un autre côté, il présente les plus grands avantages; & même les chemins étant mieux entretenus & les ornières aussi tôt comblées, les grandes charges des chariots leurs causeroient peu de dommage; ainsi la charge limitée par l'ordonnance à quarante quintaux, ne pourroit-elle pas être portée à cinquante ou à soixante quintaux, & dès-là le produit du péage des marchandises de transit, augmenté proportionnellement à l'économie & à la plus grande liberté, que les entrepreneurs de charrois trouveroient dans ce moyen de favoriser le transport des marchandises étrangeres?

Ces ouvriers pourvus d'une pelle, d'une pioche, d'un râteau de fer, d'un batterand ou masse, & d'une brouette, doivent travailler continuellement au chemin de leur district; sur-tout, ils ne doivent point l'abandonner pendant les grandes pluies, pour détourner les eaux qui peuvent l'endommager; ils combleront tout de suite les ornieres, dès qu'elles paroîtront, au moyen des tas de gravier & de pierres, que les communautés sont tenues de leur sournir en tas, placés en provision de cinquante en cinquante pas à côté du chemin, suivant qu'il est prescrit dans l'art. 7 de l'ordonnance souveraine.

Ces ouvriers auront soin d'ouvrir les rigoles &

les fossés, & de faire rapport des contraventions aux ordonnances de police des chemins. (Voyez Contravention.) Ils feront surveillés par les voyers, les voituriers, les passans, & en général par le public. Quant à leur commission, il vaut mieux qu'elle dépende directement de l'ILLUSTRE CHAMBRE DES PÉAGES, que d'être un office de communauté, qui se donne pour l'ordinaire plutôt à la faveur, qu'à l'activité & qu'à l'assiduité au travail.

ÉPAUFRURE, f.f.

C'est un éclat qui se fait à l'arrête d'une pierre de taille.

ÉPAULÉE, s.f.f.

C'est l'interruption d'un ouvrage de maçonnerie, qui n'est pas construit de niveau, mais par redens ou à diverses reprises.

ÉPAULEMENT, s.m.

C'est un mur qui sert à soutenir une chaussée ou un chemin escarpé.

r. Il a fallu une longue suite d'expériences & d'observations faites avec attention sur le talut que les terres prennent naturellement, & sur la maniere dont leur pesanteur agit contre les revêtemens, pour déterminer avec quelque préci-

sion, la force qu'il faut donner aux revêtemens de maçonnerie des levées de terre &
des chaussées. La regle que je vais donner pour
proportionner l'épaisseur de ces murs à la poussée des terres qu'ils doivent soutenir, m'a paru
commode dans la pratique, & son résultat se
rapporte à peu près à celui d'une formule algébrique de monsseur Couplet, de l'académie royale
des sciences de Paris, & à la table des revêtemens, donnée par monsseur Gauthier, ingénieur
des ponts & chaussées, qui avoit acquis une
grande expérience dans la pratique. (Mémoires
de l'académie royale des sciences de Paris,
année 1727.)

2. Les murs de revêtement, ou les épaulemens des chaussées, doivent avoir d'épaisseur moyenne, le sixieme de la hauteur des levées de terre, auquel on ajoute deux pieds en sus, quand le talut des murs est d'environ un sixieme de leur hauteur; en observant qu'on peut diminuer un peu cette épaisseur, si le mur a plus d'un sixieme de talut. J'avoue que cette regle n'ayant aucun égard à la différente nature des terres, qui ont plus ou moins de poussée, exposeroit les revêtemens, si elle ne mettoit pas leur force au dessus des cas défavorables. Je sais que quelques auteurs ont assigné beaucoup moins d'épaisseur aux revête-

mens; mais à moins qu'on n'y ajoute des contreforts, ou que quelque circonstance ne diminue l'effort avec lequel les terres agissent, il vaut mieux s'en tenir à la regle que je donne, que d'exposer les murs d'épaulement des chaussées, à être endommagés ou même ruinés par l'ébranlement des voitures, joint à la poussée des terres.

- 3. On talude pour l'ordinaire les murs d'épaulement d'un fixieme de leur hauteur, ou de deux
 pouces par pied. (Pl. IV, fig. 10 & 11.) Quelquefois même d'un quart de leur hauteur, &
 on les éleve à plomb du côté des terres a. Quant
 aux murs fecs d'épaulement, on les talute pour
 l'ordinaire d'un quart ou d'un cinquieme en dehors; on les éleve à plomb en dedans, & on
 leur donne deux pieds d'épaisseur au haut. On
 fait ensorte qu'ils reposent sur un bon fonds, dont
 l'assiette est un peu inclinée contre le chemin,
 & on jette de la pierraille derrière en d, pour
 faciliter l'écoulement des eaux. (M. Gauthier,
 traité de la construction des ponts & des
 chemins.)
- 4. Il faut donner beaucoup d'empâtement c, au fondement des murs qui soutiennent des terres, du côté opposé à la poussée, & laisser au bas des ouvertures e, appelées barbacanes, pour l'écoulement des eaux & pour sécher les

terres qui font appuyées par ces murs. On construit aussi des pierrées derriere les murs d'épaulement d.

- 5. On peut aussi employer avec succès (Pl. IV, fig. 12.) des contre-forts g, pour assurer les épaulemens & pour ménager la maçonnerie. (Voy. contre-forts.)
- 6. On fait usage des murs d'épaulement dans les lieux serrés & étroits, aux avenues des ponts & aux passages des enfoncemens, qu'on appelle dans ce pays des crasses. Dans les rampes des chemins, qui coupent en écharpe les montagnes, on construit des murs secs.

EPERON, f. m.

C'est un ouvrage construit devant une pile de pont, pour résister aux matieres que l'eau entraîne; c'est aussi le nom qu'on donne aux contre-forts. (Voyez ce mot.)

On enfonce des files de pieux ou de pilots, couvertes de pieces de charpente inclinées contre la pointe de l'éperon.

E P I, f. m.

C'est une espece de digue, construite de cosfres de charpente remplis de pierres, ou faite d'un tissu de fascinage piqueté, tuné & garni de couches de gravier.

ÈPURE, f.f.

C'est la figure ou le trait de grandeur naturelle d'une voûte de pont, qu'on trace sur une aire ou contre un mur, qui sert aux appareilleurs à lever les panneaux pour la coupe des voussoirs.

EXTRADOS, f. m.

C'est la curvité extérieure d'une arche.



F.

FLASCHE, f.f.

C'est un espace dans un pavé ou dans l'aire d'un chemin, qui s'est ensoncé, à cause de la mauvaise consistance du sol, ou par une suite de mal-saçon.

FONDATION, f.f.

C'est l'ouverture fouillée en terre, & l'ouvrage que l'on fait pour fonder un mur, ou un pont de pierre.

- 1. Quand on ne trouve pas un bon fond, pour la fondation d'un pont, on est indispensablement obligé de piloter, ou du moins d'établir un grillage ou un radier. Voyez pilotis, grillage & radier.
- 2. Il y a quatre méthodes pour fonder un pont sur une riviere considérable; premièrement, en détournant la riviere pendant l'ouvrage, par un canal: secondement, en construisant le pont à sec, à l'entrée d'une presqu'isse, formée par la riviere, qui revient en contournant, puis en dressant son cours après la construction du pont : troissémement, en sondant dans l'eau, par le moyen des batardeaux. Voyez batardeaux. Qua-

triémement, en coulant de la maçonnerie à fond. Architecture hydraulique de M. Belidor, tom. 2, de la seconde partie, liv. 3, chap. 11, & liv. 4, chap. 12.

- 3. Avant d'établir les fondemens d'un ouvrage considérable, sur tout d'un pont, il faut avoir l'attention de bien sonder le terrain, pour connoître sa ténacité, & pour apporter les précautions nécessaires à la sûreté de l'ouvrage.
- 4. Les frais confidérables des batardeaux dont on fait usage pour fonder les ponts & les épuisemens d'eau qui sont même quelquesois impraticables , dans une riviere profonde, ou du moins fujets à des accidens qui font perdre tout le fruit du travail d'une campagne, ont déterminé d'habiles ingénieurs à fonder les ponts fans batardeaux & fans aucun épuisement d'eau. M. Labelye est le premier qui ait fait usage, dans la construction du pont de Westminster, de cette méthode, qui confiste essentiellement à faire un caisson ou une espece de grand bateau plat, ayant la forme d'une pile, qu'on fait échouer sur le fond, après l'avoir dragué, s'il est folide & sur des pilots bien battus, & recépés de niveau au fond, s'il est doutenx.

On entretient le caisson en l'amarrant à des pieux, pour le couler à fond dans sa juste position, au moyen de la charge même de la maçonnerie, à mesure qu'on la construit : les bords du caisson sont toujours plus élevés que la superficie de l'eau, & on les détache, pour reservir à un autre caisson, lorsque la maçonnerie est élevée au-dessus de l'eau.

- 5. Il est sans doute très-important de sonder les ponts dans le temps des basses eaux, & le succès de l'ouvrage dépend souvent de l'attention que l'ingénieur a de consulter les gens sensés de la contrée, sur les crues ordinaires de la riviere, sur la faison des basses eaux la plus constante, qui est ordinairement l'automne; pour ne négliger aucune des précautions que la prudence exige.
- 6. En général, la maçonnerie des culées & des piles des ponts est élevée par retraite, de 3 à 4 pouces par assise, jusqu'au niveau de la terre, ou du lit de la riviere; & si l'ouvrage est de quelque importance, on construit pour l'ordinaire la premiere assise & les bordures des suivantes, de pierres de taille.
- 7. Quand on fonde une palée de pont de bois fur un fond de roc, on se sert de deux tonneaux sans sond, dont l'un a un grand diametre; on les place dans le lit de la riviere, le petit dans le grand, & l'entre-deux bien glaisé, sur-tout par le fond; ensuite ayant épuisé l'eau de cette espece de batar-

deau, on fait des trous dans le roc pour y enfoncer les pieux de la palée.

FORME DE PAVÊ, f.f.

C'est la couche de sable sur laquelle on asseoit la pavé.

FOSSÉ, f. m.

C'est l'espace creusé aux deux bords d'un chemin, pour l'écoulement des eaux.

- r. Les fossés qui bordent les chemins, sont pour l'ordinaire nécessaires pour l'écoulement des eaux.
- 2. Comme les fosses sont exposés à être comblés par les éboulemens de terre des talus, & par les dépôts de matieres que les eaux entraînent, l'ordonnance de police des chemins prescrit, art. 6, de les nettoyer, au moins deux fois par an; les terres qu'on en tire, doivent être déposées sur la berme: on se gardera de les jeter sur le milieu des chemins; ce squi le rendroit sales & bourbeux, à moins que ce ne soit du gravier: si ces terres, qui sont le plus souvent un limon gras, s'accumulent sur la berme & empêchent l'écoulement des eaux du chemin, dans le sossée, il faut les céder ou les vendre aux possesseurs des terres voisines.
 - 3. La largeur des fossés est communément de 3 pieds; quant à leur profondeur, elle dépend de

la nature du terrain; lorsqu'il est bas & humide; ils doivent être larges & profonds; & dans ce cas on fait un revêtement de gazon, & on en talute les bords.

L'arrêt du conseil du Roi, en France, du 3me mai 1720, ordonne de faire les fossés de 6 pieds de largeur au haut, de 3 pieds au bas, & de 3 pieds de profondeur, avec les pentes nécessaires.

- 4. Les fossés en contre-haut des chemins, où il se rend beaucoup d'eau; doivent être prosonds & avoir une pente suffisante; comme d'un pouce par toise.
- 5. Aux bords des chemins rampans & où les eaux creusent, on pave les fossés, ou du moins on les assure avec de la pierraille battue, ou en y semant du gazon.
- 6. Les côtés des fossés doivent être talutés, pour que les terres ne recombent point dedans.

FRETTE, f.m.

C'est un cercle de ser dont on arme un pieux ou un pilot à la couronne, pour qu'elle ne s'écarte pas en l'enfonçant.



Cutive all ablage. 9, green also, etc.

GARDE-FOU, f. m.

C'est un parapet de maçonnerie, ou une lice de charpente aux côtés d'un pont, pour empêcher qu'on ne tombe dans l'eau.

GARANTIE, f. f. Voyez Entreprise;

GAZONNER, v. act.

C'est faire un ouvrage de gazons plaqués ou assemblés.

- t. Les gazons coupés dans les prés bien herbus & un peu humides, sont les meilleurs.
- 2. Afin de bien joindre les gazons, on les bat & on les arrose: on les pose ordinairement en liaison.

GONDOLE, f.f.

Rigole pavée. Voy. Rigole.

GRAVIER, f. m.

C'est du gros sable dont on sait l'aire des ches mins. Voyez Aire de gravier & carriere.

GRÈS, s.m.

C'est une pierre dont on pave les chemins; lorsqu'elle est dure.

GRILLE, f. f. ou GRILLAGE, f. m.

C'est un assemblage de grosses pieces de charpente, qui se croisent quarrément, pour asseoir un fondement sur un terrain qui n'est pas assez ferme.

1. L'assemblage des traversines avec les longuerines, (Pl. II, fig. 31 & 34.) doit se faire tant plein que vuide, par des entailles peu prosondes, comme du quart de l'épaisseur de chaque piece, pour qu'elles n'en soient pas trop assoiblies, sans chercher à les asseurer.

2. On construit une bonne maçonnerie entre les grillages, arrasée au niveau du dessus; & pour ne point intercepter la liaison de la maçonnerie, on pose rarement des plates formes sur les grillages.

so an its est fit; on los pose consultament co



Chill in gare table and an to- this des cha when I type the chapter in Securities

A MALL VILLE

Con una pierre dont on para des demone,

v. 18 81

H.

HAIE, f. f.

Clôture des terres aux bords des chemins. Voyez Contravention, art. 2.

HEURT, f. m.

C'est l'endroit le plus élevé d'une chaussée, ou le sommet de la montée d'un pont.

Le heurt d'un pont ne doit pas être bien élevé au dessus de ses avenues.



I.

JALONS, f. m. pl.

Ce sont des perches blanchies, pour tracer les alignemens d'un chemin: les jalons de repere servent à régler les pentes. Voy. Pente.

JARRET, f. m.

C'est un défaut dans le contour d'un chemin, dans la rondeur d'une arche de pont, ou dans le raccordement d'un chemin en plaine, avec une montée.

INDEMNITÉ, s.f.

Dédommagement que l'état accorde aux particuliers à qui l'on prend du terrain, pour l'établissement des chemins, ou pour des dommages causés à leurs terres ou à leurs bâtimens.

- 1. On indemnise équitablement les propriétaires des fonds de terre endommagés, suivant une taxe juridique, faite par deux hommes d'office, ou prud'hommes, assermentés & commis par le seigneur baillif du lieu.
- 2. Les estimateurs ne doivent avoir égard dans la taxe d'indemnité, qu'à la valeur réelle des fonds estimés sur leur produit, sans considérer

le plus su le moins de commodité & d'agrément particulier, que le chemin peut causer au propriétaire, & sans aprécier les avantages de fantaisse, qui ne sont point un produit réel, comme les arrondissemens ou la figure du fond, les projets de bonification, le prix d'achat, ou une vente arbitraire.

Qu'un propriétaire se fasse illusion, & dise hautement: » Je suis le maître de mes terres, on » ne peut m'en dépouiller sans mon consente- » ment, & sans me payer le prix que je veux » y mettre: « l'estimateur éclairé n'a aucun égard à ses réclamations; il sait que l'Etat, propriétaire d'origine, de tous les sonds de terre, a confervé des droits sur cette propriété, & que dès que le besoin public le demande, il peut la reclamer & rentrer en possession, en payant la valeur du fond.

Puffendorf, Grotius, & plusieurs autres Jurisconsultes, sont du sentiment, que les biens de la terre étoient originairement en communion à tous les hommes, & qu'il faut, de nécessité, une convention ou une renonciation de la part de la société, pour établir la propriété exclusive: la communauté primitive ne pouvant subsisser dans une société nombreuse, l'établissement de la propriété individuelle des biens est devenue nécessaire pour le bon ordre & la tranquillité; mais cette société a dû nécessairement conserver le droit de rentrer en possession des terres, dès que le besoin de l'état l'exige. Le souverain a chez tous les peuples ce droit, que les jurisconsultes appellent le domaine éminent. (Vattel, droit des gens, liv. 1, chap. 20, §. 243.) Burlamaqui, Principes du droit politique, 3me partie, chap. 5, §. 24, 25 & 26.

3. La taxe d'indemnité étant fondée sur le principe de justice, qui veut que chaque propriétaire foit dédommagé de telle forte, qu'il ne perde, ni ne gagne, & que sa rente soit toujours la même qu'auparavant; les estimateurs ne doivent point avoir égard aux cens fonciers, à cause que la rotalité du cens étant portée sur le reste de la cenfive; d'un côté, l'état achete un terrain, déchargé de cens, & de l'autre, le propriétaire en reçoit un prix équivalent. Je suppose pour exemple, qu'une terre produise une rente annuelle de L. 8, & qu'elle soit assujettie à un cens foncier, de L. 6, le produit net est donc L. 2; on prend la moitié de cette terre pour un chemin, & on taxe cette moitié suivant sa rente, sans égard au cens, à L. 100, qui est le capital de la rente de L. 4, au 4 pr. ; je dis que le propriétaire conservera toujours une même rente, après avoir été indemnisé.

duire L. 6 ..

de

18

21.

78

Le produit net reste comme auparavant. L. 2... Mais si l'on bonissoit encore à ce propriétaire la portion du cens qui étoit établi sur la partie de la terre occupée par le chemin, sous prétexte qu'il reste chargé de tout le cens, quoiqu'il ne possede plus que la moitié de la terre, il recevroit de plus, en indemnité, L. 75, qui est le capital de la moitié du cens; & dès-là, en tout, L. 175, dont l'intérêt au 4 pour cent, est ... L. 7...

La rente de la moitié de la terre qui lui reste ... L. 4...

Ensemble . . L. 11 ...

Reste de produit net . . L. 5 ..

Ensorte que par cette derniere maniere d'indemniser les possesseurs des terres, sujettes à cens, on augmente leur rente, comme l'exemple proposé le fait voir : mais il n'est ni équitable, ni permis aux estimateurs d'enrichir les particuliers aux dé; pens de la caisse des chemins.

- 4. Les estimateurs ne doivent pas non plus avoir égard aux franchises de dixme, de lods, & de cens, parce que la franchise n'est autre chose que la confusion actuelle de la propriété du fond & de la dixme, ou la réunion ancienne du domaine utile au fief; or comme le décimateur & le seigneur de fief ne paient point de cotisation des chemins, pour les dixmes, les lods & les cens, il n'est pas juste d'accorder d'indemnité pour la perte de la dixme ou du lod, sur les terres occupées par un chemin; l'usage en cela est conforme à l'équité; car si d'un côté, les terres à franchise, quoique d'une plus grande valeur, ne sont pas plus appréciées dans la taxe d'indemnité; d'un autre côté, elles ne sont pas plus chargées que d'autres, dans le cadastre de la cotifation.
- 5. On paie à part l'indemnité pour les haies, que les propriétaires des fonds de terres sont obligés d'établir, à droite & à gauche, d'un chemin neuf.
- 6. On toise le terrain pour l'indemnité, jusqu'aux bornes, qui se placent ordinairement à un pied en dehors des haies. En vain l'avidité d'un propriétaire reclameroit le toisé jusqu'au de-là des haies, sous prétexte que les haies nécessaires à la clôture des terres, le privent de la production sur l'espace occupé par ces haies; la taxe juridique

des terres occupées par un chemin, tient lieu d'acte d'acquisition; & par cet acte public, l'état, qui est acheteur, ne doit payer que le prix du terrain qu'il reçoit, jusqu'aux bornes; joint aux frais de l'établissement des haies, avec d'autant plus de justice, que si les haies occupent du terrain, elles produisent du bois.

- 7. Quand on endommage des terres pendant la construction d'un chemin, soit par le passage des voitures de matériaux, soit par des dépôts de terre, ou d'une autre maniere; on indemnise le propriétaire, en lui payant le cinq pour cent de l'estimation du terrain que l'on endommage; & on lui accorde une ou deux années de dédommagement, & même plus, suivant le temps que son terrain reste sans produire.
- 8. Lorsqu'un chemin neuf coupe l'entrée d'une maison, ou d'une terre, on indemnise le propriétaire, ou on rétablit une nouvelle entrée aux frais de la caisse du chemin.
- 9. On ne paie point d'indemnité à une communauté, pour les fonds communs; ces terres font restées à la communauté pour l'usage du public.
- priétaires bordiers, d'autre indemnité pour les chemins, que l'on dresse sur leurs fonds, que l'abandon du vieux chemin aboutissant à leurs

terres; la bonté paternelle du Souverain s'étend jusqu'à leur payer en entier la valeur du terrain qu'on leur prend. Dans l'origine, ces terres ayant été assujetries à un passage, ou chemin public; dès qu'il n'est pas bon, & que le Prince trouve nécessaire de le changer, il est incontestable que le propriétaire bordier ne peut refuser un meilleur passage. Si la Loi 2, fol. 277 du contumier du Pays-de Vaud, ordonne, en cas de difficulté, une commission de prud'hommes, neutres, pour régler le passage de dévêtiture des fonds particuliers, & si l'usage du pays est d'en fixer le passage, en cas de besoin, sans indemnité; à plus forte raison, l'Etat, possesseur d'origine, doit avoir le même droit, lorsquela nécessité le demande. De cette loi, on peut conclure, que toutes les possessions se doivent naturellement le passage de l'une à l'autre : ce qui est encore confirmé par l'art. 6, de l'ordonnance souveraine des passations à clos.

On peut aussi inférer, que le public a eu de tout temps, des droits, sur les terres possédées par les particuliers; de ce droit de pâturage de toute ancienneté des communautés, sur les possessions des particuliers, dans l'étendue de leur territoire, qu'on appelle parcours.

En France, l'arrêt du conseil d'état du roi, du 26 mai 1705, ordonne, que les chemins neuss

feront dressés sur les terres des particuliers, suivant les alignemens ordonnés par les trésoriers de France, sans aucune distinction; & qu'il sera accordé aux particuliers le terrain aboutissant du vieux chemin abandonné, pour tout dédommagement.

- per dans la taxe des terres, le possesseur a le droit de demander une révision de taxe; & la direction du chemin neuf peut aussi en demander une troisseme & derniere, qui doit se faire suivant le dispositif de la loi 3, fol. 491, du coutumier du Pays-de-Vaud, par trois jurés, neutres.
- d'un terrain sur lequel on construit un chemin neuf, sur la partie du sonds qui reste au particulier, sans qu'il soit en droit de déguerpir, après avoir reçu l'indemnité, à moins qu'il ne le fasse du consentement du seigneur soncier; car il pourroit, en déguerpissant, enlever fraudu-leusement le droit du seigneur. Je suppose pour exemple qu'on paie L. 150, d'indemnité à un particulier, à qui l'on a pris les trois quarts de son champ, estimé en totalité L. 200, le champ est assujetti au cens soncier, de L. 4, dont le capital est L. 100; le produit net au 4 pour cent, sera aussi de L. 4. Je dis que si l'emphitéote

déguerpit, après avoir reçu l'indemnité, il gagnera L. 50, & le seigneur de sies les perdra;
puisque l'emphitéote possédera alors un capital
de 150, au lieu de la jouissance du produit
net du champ, qui n'est que L. 4, & que le
seigneur de sies perdra un cens annuel de L. 4,
contre la reprise d'un fonds de terre, qui ne
voudra plus que L. 50. Il seroit injuste, qu'un
emphitéote pût abuser de cette circonstance,
pour priver le seigneur soncier d'une partie de ses
droits.

13. Les estimateurs reçoivent deux florins par demi-journée, pour taxer ou faire révision de taxe, de fonds de terre, ou de dommages, dans la banlieue, soit messeillerie, jusqu'à la distance de demi-lieue; & pour une journée entiere, si c'est hors de la banlieue, au delà de demi-lieue, six florins, toutes choses comprises; (Art. 79 du tarif des émolumens, réglés en Conseil souverain, le 30 juin 1769.)



INGÉNIEUR, f. m.

C'est un homme versé dans l'art de construire les ponts & les chaussées; qui donne le plan d'un projet, qui en fait le devis, qui trace l'alignement sur le terrain, & qui conduit l'ouvrage.

- 1. L'ingénieur des ponts & chaussées doit avoir acquis non seulement toutes les connoissances dans la théorie de son art, la géométrie, l'architecture hydraulique, l'appareil & la méchanique; mais aussi il doit être versé dans la pratique, pour combiner avec précision les avantages & les inconvéniens d'un projet; pour en prévoir les obstacles & les surmonter, pour proportionner la force & la solidité des ouvrages aux efforts qui tendent à les détruire, & opposer une résistance suffisante aux eaux & aux autres agens de leur destruction.
- 2. L'ingénieur, qui réunit l'exactitude à l'intelligence d'un praticien instruit, fait un examen suivi, prend des informations, parcourt plusieurs sois les lieux, & sonde le terrain, avant de s'arrêter à un projet.
- 3. Instruit des avantages qu'un chemin procurera aux habitans de la contrée, de la nature du fol, des lieux où l'on trouvera des matériaux pour sa construction, des hautes eaux, des inondations, des torrens & des ravages qu'ils çausent, l'ingénieur trace le chemin & en dresse le projet.

Il se présente ordinairement cinq considérations principales dans les projets d'un chemin; premiérement, la ligne la plus courte; secondement, celle qui a le moins de montée; troissemement, le meilleur sol, qui est un terrain graveleux & qui procure de grands avantages, la solidité de l'ouvrage & l'économie de la construction; quatriemement, le passage en des lieux habités, qui favorise le commerce, & où les voyageurs trouvent des secours; cinquiemement, la facilité de l'exécution.

5. Enfin, lorsque le gouvernement a approuvé un projet, & que l'ingénieur a reçu l'ordre de le faire exécuter, il doit se pourvoir à temps des matériaux nécessaires, & s'appliquer à construire un ouvrage commode, agréable & solide, sans négliger l'économie dans l'exécution, & sans perdre de vue ces principes, que les eaux doivent être soigneusement écartées des chemins, que rien ne doit être négligé dans les ponts, pour prévenir les affouillemens sous les culées & sous les piles, & que tout doit être facrisse à la meilleure maniere d'empêcher les dommages sourds, causés par les eaux, & de vaincre les efforts redoublés de leur subtilité & de l'impétuosité de leur course.

INSPECTEUR, f.m.

C'est un homme qui a la conduite d'un ouvrage ou l'inspection d'un chemin.

- vrages qui lui sont consiés; il doit avoir une attention soutenue sur tous les objets, comme de bien régler les travaux, de distribuer les ouvriers le plus avantageusement & de la manière la plus utile, en les séparant par bandes, pour éviter la consusion: il doit régler à la fin de chaque semaine, les listes des journées des ouvriers, suivant les saisons, les charrois, & leurs prix suivant les distances.
- 2. L'Inspecteur des ponts & chaussées doit joindre l'exactitude & l'activité au zele dans sa commission; il visitera tous les matériaux qu'on emploie, pour voir s'ils sont d'une bonne qualité; il prendra toutes les précautions nécessaires pour ne pas être la dupe des ouvriers insideles & des entrepreneurs de mauvaise soi, & pour que l'exécution des ouvrages ne soit pas interrompue par des obstacles imprévus.
- 3. L'Inspecteur doit donner des instructions par écrit aux piqueurs & aux entrepreneurs.
- 4. L'Inspecteur doit profiter des saisons favorables pour exécuter les ouvrages.
 - 5. L'Inspecteur fera souvent rapport à ses supé-

rieurs du progrès des ouvrages, & exécutera les ordres qu'il en recevra.

6. Il seroit utile qu'il y eût dans chaque bailliage un inspecteur des ponts & chaussées instruit; il contiendroit par son inspection les voyers de village peu exacts, & il instruiroit ceux qui ignorent l'art de construire les chemins. Car peut-on attendre des gouverneurs de village, même toujours de ceux des villes, qu'ils auront soin de l'entretien des chemins, & qu'ils en feront les réparations avec exactitude?

INTRADOS, f.m.

C'est le parement intérieur d'une voûte & l'opposé de l'extrados.

JOINTS, f. m. pl.

Ce sont les vuides ou espaces entre les pierres de taille.

r. Les joints des voussoirs d'une arche doivent être tenus médiocrement ouverts; trop d'ouverture aux joints occasionne un grand abaissement de la voûte, & trop peu fait éclater ou épausrer les voussoirs, lorsqu'elle prend sa charge. Les joints du pont de Neuilly, dont les arches ont cent-vingt pieds de diametre, ont été tenus ouverts de six lignes, & l'on n'a pas remarqué qu'il se soit fait aucune épausrure.

2. On peut huiler avec un pinceau les joints apparens des piles & des culées, pour empêcher que le courant des eaux ne les dégrade, mais le mieux est de les refaire avec du mortier de chaux & de ciment passé au tamis, & de les frotter ensuite fortement avec une petite barre d'acier, jusqu'à ce qu'ils aient acquis une couleur ferrugineuse. Les joints du pont de Neuilly ont été refaits suivant ce dernier procédé.

JOURNÉE, s.f.

C'est le temps du travail d'un homme pendant un jour.

- r. Pour que les journées à prix d'argent soient fructueuses, les ouvriers doivent être surveillés & bien dirigés; il faut que l'inspecteur soit attentif à l'ouvrage que chacun fait, pour renvoyer les paresseux.
- 2. Les heures de travail doivent être fixées; pour l'ordinaire, on le commence à cinq heures du matin & on le quitte à sept heures du soir; en prenant quatre heures pour le repos & pour les repas, il reste dix heures de travail pendant huit mois de l'année; savoir, est mars, avril, mai; juin, juillet, août, septembre & octobre. Et pendant les quatre autres mois qui sont d'hiver; le travail n'est que de sept heures. (M. Belidor, science des ingénieurs, liv. 3; chap. 8.)

3. Lorsque l'ouvrage est considérable, & qu'il y a plusieurs atteliers, il est difficile que les ouvriers soient bien surveillés, s'il n'y a pas au moins un piqueur ou un chassavent sur cinquante ouvriers.



property of the Share of the Sh

K.

KLISEOMETRÉ, f. m.

C'est un instrument gradué, avec un plomb, pour prendre ou pour régler les pentes des chemins.

1. J'ai trouvé l'instrument dont je vais donner la description, commode dans la pratique; (Pl. II. fig. 2.) c'est une espece de planchette d'arpenteur posée vertigalement sur son pied, d'environ 18 pouces de longueur & de 10 de largeur, fur laquelle on affujetti une alidade vers le haut : on tire une ligne du bas en haut perpendiculairement fur le milieu de l'alidade, & une parallele à l'alidade au bas de la planchette, qui sera perpendiculaire sur la premiere; on fait à la planchette, près de l'alidade, & sur sa perpendiculaire, un trou dans lequel entre une cheville, qui porte au centre un fil avec un plomb: on porte à droite & à gauche, sur la parallele à l'alidade, du point d'intersection de sa perpendiculaire, la dixieme partie de la distance de ce point au centre de la cheville, où le fil est assujetti; cette division en dixieme, indique un pied de pente par toise courante, en longueur horizontale, & non suivant la longueur de pente : on subdivise ensuite ces dixiemes, en douziemes, pour avoir les pouces de pente par toise; & pour la commodité de l'instrument, on peut tracer au bas de la planchette, un arc de cercle, dont le centre est le point où le fil est assujetti: on gradue cet arc, en tirant des lignes depuis le centre par les points de division de la parallele à l'alidade. Toutes les lignes & les divisions doivent être faites exactement, pour la justesse de l'instrument.

2. On prend les pentes avec cet instrument, Pl. II, fig. 2.) en faisant tenir dans l'éloignement, un jalon de repere b, de la hauteur de l'alidade a, avec laquelle on vise le jalon; le fil de l'instrument indique sur l'arc de cercle gradué, la pente cherchée: on peut vérifier la justesse de l'instrument, en le retournant de droite à gauche.



tr' and the Line where

LANGUETTE, f. f. Voy. Assemblage, art. 5.

LARDOIRE, f. f. Voy. Sabot.

LARGEUR D'UN CHEMIN, f. f.

C'est la distance d'un fossé à l'autre, ou l'espace qui sert au passage.

- 1. La largeur des chemins doit être proportionnée à leur destination, à la disposition des lieux & à la nature du terrain sur lequel ils sont construits: à ne considérer les grands chemins que par leur utilité, une largeur de 24 à 30 pieds est suffisante, outre les sossés; cependant si l'on veut réunir l'agréable à l'utile, cette largeur ne suffit pas, surtout aux avenues des villes.
- 2. Les chemins de traverse n'ont souvent pas au-delà de 16 à 20 pieds de largeur. Les chemins fendus ou taillés dans le roc; les chemins escarpés sur la côte des montagnes, & les chaussées fort élevées, ont quelquesois moins de 20 pieds de largeur, à cause des frais considérables qu'une grande largeur entraîneroit.
- 3. Les chemins doivent être plus larges aux

contours, que dans les alignemens droits. Voyez Contours, art. 1.

4. Le pouvoir de régler & de changer la largeur des chemins, est attribué à L'ILLUSTRE CHAMBRE DES PÉAGES. Voy. l'art. 1.1, de l'ordonnance souveraine de 1744.

LAYE, f.f.

C'est une petite route ou ouverture droite, dans un bois, pour y pouvoir tracer un chemin.

LEVÉE DE TERRE, s. f. Voyez Déblai & Chaussée.

A B ROLL EVILER, f. m.

Instrument de bois ou de fer, pour soulever un grand fardeau.

LÉZARDES, f. f. pl.

Fentes ou crevasses, qui se font dans les murs.

Les lézardes qui se manifestent dans un mur neuf, sont pour l'ordinaire une marque que le fondement ne repose pas sur un bon sol; quand elles montent tout droit en s'élargissant, c'est une preuve que le fondement a cédé des deux côtés, & lorsque ces crévasses commencent par le bas, & qu'elles vont toutes se rencontrer, comme en un point, c'est un signe que le fondement est corcompu, dans le milieu de sa longueur seulement; quand il n'y a qu'un feul côté, ou un angle du mur qui ait cédé, les lézardes s'inclinent pour l'ordinaire du côté opposé.

LIAISON, f.f.

C'est l'arrangement des pierres de la maçonnerie ou d'un pavé, fait suivant l'art, ensorte que les joints ne se rencontrent point.

LIBAGE, s.m.

C'est un gros quartier de pierre brute, dont on construit les fondemens & les massifs.

LICE, s.f.

C'est la barriere ou le garde-fou d'un pont de bois.

LIEN, f.m.

Piece de bois dans les ponts, qui sert à lier ensemble les autres pieces de charpente.

LIERNE, f.f.

Piece de bois qui sert à entretent les files de pieux, d'une palée de pont avec des boulons; on fait aussi usage des liernes dans les batare deaux.

LIMOUSINAGE, f.m.

Maçonnerie faite de petits moillons ou de cailloux à bain de mortier.

LIT, f.m.

C'est le côté d'une pierre sur lequel elle reposoit dans la carrière; & celui qui lui est opposé, est le lit de dessus.



M.

MAÇONNERIE, f.f.

C'est l'art de construire les ouvrages faits de pierre & de mortier; c'est aussi l'ouvrage même, qu'on appelle mur, ou muraille.

- 1. La premiere regle de la maçonnerie, est de poser les pierres en bonne liaison, & sur leur lit de carrière, si elles en ont un.
- 2. Les pierres doivent être bien garnies, affermies, & unies les unes aux autres, par le moyen du mortier, préparé avec soin. Voyez Mortier.
- 3. Quoiqu'il entre plus ou moins de mortier dans la maçonnerie de moellons, on estime qu'il faut environ 3 tonneaux de chaux, de 25 pieds cubes chacun, & 20 caisses de sable, pour une toise cube de maçonnerie.
- 4. Le pied cube de maçonnerie de moellons, de granite ou de cailloux, pese environ 120 lb. & quand les moellons sont de roc calcaire, elle ne pese qu'environ 110 lb. le pied cube.

MADRIERS, f. m. pl.

Grosses planches.

MASSE, f.f.

Gros marteau à long manche. Voy. Batterand.

MESURE, f. f.

Quantité prise ou donnée, pour proportionner un ouvrage.

- 1. Le pied & le pouce de Berne dont nous nous sommes servis dans cet ouvrage, ont à peu près un dixième de moins que ceux de roi ou de Paris.
 - 2. La toise courante, de dix pieds de Berne, est de 9 pieds 4 lignes de roi, ou à peu près une toise & demi de roi: la toise quarrée de cent pieds de Berne, est un peu plus de deux toises & un quart de roi; & la toise cube de mille pieds de Berne, est environ trois toises & quatre dixiemes de roi.
 - 3. La lieue a été fixée par l'ILLUSTRE CHAM-BRE DES PÉAGES, en 1781, à dix-huit cents toises, de dix pieds de Berne chacune.

MOSI MILLIAIRE, f. m. gorn ob

Pierre, ou colonne, sur laquelle est marqué la distance d'un lieu à un autre.

r. On place les milliaires au bord des grands chemins; on grave sur la face le nom de la ville capitale, (Pl. XII, fig. 35.) où est placé le mil-

staire chef de file, & le nombre des lieues de la distance.

2. Les milliaires Romains, sont des colonnes d'environ 8 pieds de hauteur, & de 20 pouces de diametre, avec une base cubique, portant des Inscriptions avec le nombre des milles Romains, qui sont d'environ 500 toises, de 10 pieds de Berne. C. Gracchus est l'inventeur des colonnes milliaires. (Voy. Chaussée Romaine, art. 3.

MINE, f.f.

C'est un trou percé à l'aiguille, dans le roc ou dans des pierres, pour les faire sauter avec de la poudre à canon.

- percent avec une aiguille de fer acérée, & le troisieme arrache les pierres ébranlées par la mine, ne fait guere sauter par jour au-delà de 80 pieds cubes de roc calcaire, ou de 60 pieds de granite dur, & consume environ deux tiers ou trois quarts de livre de poudre, pour la charge des pétards: ainsi si l'on sait le prix de la journée de travail, & ce qu'il en coûtera pour les outils & la poudre, on pourra estimer la toise cube de roc calcaire, ou de granite sauté à la mine, ayant égard à leur dureté.
- 2. Lorsqu'on fait sauter à la mine, des pierres isolées, on doit diriger la susée suivant la

longueur des pierres, pour produire plus d'effet.

- 3. Quand on mine le roc sous l'eau, on met dans la mine, des boîtes de fer blanc, du diametre du trou, & assez longues pour qu'elles s'élevent au-dessus du niveau de l'eau; on peut aussi se servir de boîtes de carton goudronné: on prétend que les mines sous l'eau sont plus d'effet qu'à l'air.
- 4. La dureté du roc ou des pierres que l'on fait fauter, & la profondeur de la mine, en déterminent la charge, qui est pour l'ordinaire de 2 à 3 onces de poudre par chaque pied d'approfondissement, soit d'environ un quart de la profondeur du trou, percé de 15 à 18 lignes de diametre. J'observerai ici, que la poudre à canon de ce pays est beaucoup plus sorte que celle que l'on sabrique communément en France.
- 5. On enfonce un peu de papier dans la mine, pour en dessécher le fond, & pour garantir la poudre de l'humidité: on bat sur la charge de la pierraille ou de la brique cassée, en confervant la communication à la susée, avec une petite broche de ser, nommée épinglette.

Pour prévenir les accidens qui arrivent aux mineurs, qui chargent sans précaution, on doit les obliger à mettre de la terre glaise au fond de la mine, pour que l'épinglette, en frottant le fond, ne fasse seu.

- 6. Les grandes aiguilles sont préférables aux courtes, que l'on frappe avec un marteau, quand on perce la mine dans le roc calcaire; mais les petites valent mieux pour le granite dur : un seul mineur suffit pour frapper la petite aiguille ou le ciseau, & pour le mettre en mouvement.
- 7. Les grandes aiguilles ont environ 6 pieds de longueur, & les petites 2 à 3 pieds: la largeur du tranchant acéré est d'environ 15 lignes aux grandes aiguilles, & d'un pouce aux petites.
- 8. Les bourroirs, pour la charge de la mine, ont 2 pieds à 2 pieds 6 pouces de longueur, & 7 à 8 lignes de diametre de grosseur.
 - 9. Le marteau à mine pese environ 3 lb.
- 10. La curette & l'épinglette, ont 2 pieds 6 pouces à 3 pieds 6 pouces de longueur; l'épinglette doit avoir un anneau au gros bout.

MOILON, f. m.

Pierre qu'on emploie brute dans la maçonnerie,

MOISES, f.f.pl.

Pieces de charpente, qui étant jointes ensemble par leur épaisseur, avec des boulons ou avec des crampons de fer, servent à entretenir les autres pieces d'un assemblage de charpente, les palées ou les files de pieux des ponts; & les principales pieces d'un ceintre.

MONTÉE D'ARCHE, f. f.

C'est la hauteur perpendiculaire, depuis le niveau de la naissance de la voûte jusqu'à l'intrados de sa clef, qui est égale dans l'arche, en pleinceintre, au rayon de la voûte.

MONTOIR A CHEVAL, f. m.

C'est une pierre en degrés, que les Romains plaçoient aux bords des chemins, pour servir à ceux qui montoient à cheval, parce qu'ils n'avoient pas l'usage des étriers.

MONUMENT, f.m.

C'est un ouvrage en pierre ou en marbre, avec une inscription, élevé au bord d'un chemin, à la mémoire du prince ou des magistrats, qui ont fait construire ce chemin. (Pl. XII, fig. 39.)

MORCES, f. f. pl.

Ce sont les pavés qui commencent un revers, & qui avancent pour faire liaison.

MORTIER, f.m.

Composition de chaux & de sable, ou de ci-

ment, broyés avec de l'eau, pour lier les pierres.

dépend principalement de la bonne qualité du mortier, qui doit unir les pierres indissolublement les unes aux autres, & se durcir quelque temps après avoir été employé; mais comme les ouvriers ne mettent pas en général assez d'attention dans sa préparation, il est de la plus grande importance, que les Inspecteurs & les Entrepreneurs fassent un bon choix de la chaux, du sable, ou du ciment, qui entrent dans la composition du mortier, & qu'ils veillent sur les ouvriers qui le préparent; puisque la bonne qualité du mortier est la base & le fondement de la bonne maçonnerie. Voyez Chaux, Sable, & Ciment.

2. Il est nécessaire, dans la préparation du mortier, de bien corroyer la chaux avec le sable, ou avec le ciment, & c'est cependant ce que l'on néglige le plus souvent; car au lieu d'employer les ouvriers les plus vigoureux, pour gâcher le mortier pendant long-temps, avec peu d'eau, & à force de bras, comme les anciens le faisoient; cette préparation est aujourd'hui abandonnée à la paresse des manouvriers les plus négligens, & à la soiblesse des apprentifs les plus jeunes, qui le corroient avec beaucoup d'eau,

pour éviter la peine; & c'est là la premiere cause du peu de solidité & de liaison d'un grand nombre de murs, construits de nos jours, qui menacent d'une ruine prochaine, les ouvrages qu'on destinoit à la postérité.

- 3. La juste proportion de la chaux & du sable, est encore nécessaire pour faire du bon mortier: mais comme la dose de ces matieres dépend de la nature de la chaux & de la qualité du fable, la seule expérience peut apprendre aux ouvriers à bien doser la chaux & le sable, après: avoir reconnu leurs différentes qualités. Mr. Higgins, auteur d'un ouvrage sur la chaux & le mortier, écrit en anglois & imprimé à Londres, en 1779, ayant fait plusieurs expériences sur la préparation du mortier, dit, qu'il ne faut mettre qu'environ une partie de chaux éteinte sur septi parties de fable; cependant Mrs. Belidor & Daviler, assurent, que le mortier doit être composé en général d'un tiers de chaux sur deux: tiers de sable. On juge bien que cette grande différence dans la dose des matieres, vient principalement de la différente qualité de la chaux qu'on emploie.
- 4. Le mortier fait de chaux-vive, aussitôt après qu'elle a été éteinte, est présérable au mortier de chaux éteinte depuis long temps, dans la

maçonnerie des ponts & des murs d'épaulement des chaussées.

- 5. Après avoir corroyé le mortier à force de bras, on le laisse reposer en grand tas, pendant un ou deux jours; puis on brouille chaque jour une seconde fois la quantité de mortier qu'on doit employer aussitôt après.
- 6. Le mortier loriot, qui ne differe du mortier ordinaire que par l'addition d'un cinquieme ou d'un sixieme de poudre de bonne chaux vive, bien cuite & passée au tamis, est très bon, & il seche sur le champ; mais, comme on ne peut obtenir, suivant ce procédé, la bonne qualité du mortier, sans la plus grande exactitude; soit dans le choix des matieres, soit dans leur proportion, & sans de grands frais, pour piler la chaux & la passer au bluteau ou au tamis; on en fait peu d'usage dans la maçonnerie des ponts & des chaussées.
- 7. On trouve dans le Mémoire de M. de la Faye, sur la maniere de bâtir des Grecs & des Romains, un procédé pour préparer le mortier, que M. Mengin, Architecte à Nancy, a aussi employé avec beaucoup de succès, dans plusieurs ouvrages qu'il a fait construire.

On remplit de sable un banquet, à demi-plein d'eau, puis on forme sur un plancher préparé,

avec une mesure de ce sable, un petit bassin comme font les manœuvres; ensuite on plonge dans le baquet plein d'eau, une demi-mesure de pierres de chaux; & quand les gros bouillons ont cessé à la surface de l'eau, on jette cette chaux dans ce bassin, & on la couvre parfaitement avec le fable; si la chaux, en se dissolvant, exhale sa vapeur méphitique au-dehors, en se faisant jour à travers le sable, les manœuvres ont l'attention de boucher tous les passages par lesquels cette vapeur peut s'échapper: enfin, on mêle parfaitement ces matieres; & tandis qu'un maçon emploie une augée de ce mortier, qui prend tout de suite consistance, & qui résiste à toutes les injures de l'air, son manœuvre lui en prépare une autre, en observant toujours le même procédé. M. de la Faye a éprouvé, qu'en remplissant de sable un seau à demi-plein d'eau, le fable versé sur un demifeau de pierres de chaux trempées, contenoit exactement le volume d'eau nécessaire pour faire le mortier, pourvu que l'on conserve la vapeur humide & méphitique de la chaux, & que l'on prépare ce mortier sur un plancher non fpongieux.

Philibert De Lorme conseille aussi de couvrir la chaux d'une couche de sable, pour con server la vapeur qui s'en exhale, lorsqu'on la détrempe.

MORTAISE, f. f. Voyez Assemblage, art. 4.

MUR EN AILE, Voy. Aile.

The part of the court of the con-



N.

NAISSANCE D'ARCHE, f. f.

C'est le commencement de la courbure de la voûte.

NIVELLEMENT, f.m.

C'est l'opération qu'on fait avec un niveau, pour connoître ou pour régler la hauteur d'un lieu à l'égard d'un autre, ou la pente d'un chemin.

- r. On a plusieurs especes de niveaux; r°. celui avec l'eau: c'est un instrument composé de deux bouteilles de verre qui communiquent ensemble par le moyen d'un tube, & qui sont supportées par un pied. 2°. Le niveau de poseur, qui est une regle avec une ligne tracée perpendiculairement dessus, du haut de laquelle tombe un sil portant un plomb. 3°. Le Kliseometre, qui est aussi une espece de niveau, qui marque les degrés de pente. (Voyez le mot Kliseometre.)
- 2°. Lorsqu'on fait des grands nivellemens pour des conduites d'eau, il faut prendre une station au milieu de la distance, pour éviter les erreurs caufées par la réfraction des vapeurs de l'air, & par la dissérence du niveau apparent au vrai niveau, qui est d'un peu plus de trois lignes sur cent toises, & qui est proportionnelle aux quarrés des distances.

0.

OEIL DE PONT, s.m.

Ouverture ronde au dessus d'une pile & dans les reins des arches d'un pont.

Les œils des ponts sont faits autant pour aléger l'ouvrage, que pour faciliter le passage des grandes eaux.

ORNIERE, s.f.

C'est la trace creuse que les roues des chariots font dans les chemins.

Lorsque les chemins ont des ornieres, il faut les recouvrir d'une couche de gravier, à moins que ce défaut ne vienne de ce que l'on n'a pas eu soin de relever les graviers nouvellement placés sur la chaussée; & dans ce cas, on peut se contenter de casser des pierres dans ces ornieres, ou d'y mettre du gros gravier, en grattant les bords avec le pic, afin que les nouveaux matériaux puissent mieux se lier avec les anciens. Ensuite on les bat fortement avec la demoiselle, parce que sans cette précaution, les matériaux seroient tout de suite jetés hors des ornieres par les roues des voitures qui y passeroient, comme l'expérience le fait voir.

OUTIL, f. m.

C'est un instument qui sert à l'exécution manuelle des ouvrages.

Les outils & les engins d'un chantier sont consiés à la garde des piqueurs.

OUVRIER DE DISTRICT, s.m.

C'est un ouvrier chargé de l'entretien d'un district de chemin. (Voy. Entretien, art. 13.)



P.

PAL-PLANCHE, f.f.

Dosse ou planche affutée par un bout pour être pilotée.

PALÉE, s.f.

C'est un rang de gros pieux espacés assez près les uns des autres, liernés, moisés & boulonnés, qui étant placés suivant le fil de l'eau, servent de pile, pour porter les travées d'un pont de bois.

PANNEAU, f. m.

C'est l'une des faces d'une pierre de taille.

C'est aussi un moule ou modele de carton ou de bois, pour tailler une pierre & qu'on leve sur l'épure.

PARAPET, f. m.

C'est un mur d'appui sur un quai ou sur un pont.

- 1. Les parapets des ponts doivent avoir trois pieds à trois pieds six pouces de hauteur, & depuis quinze à vingt-quatre pouces d'épaisseur.
 - 2. On les construit ordinairement d'une seule

assise de pierres de taille, emboltées les unes dans les autres, plutôt que de les lier avec des crampons de fer scellés en plomb.

PAREMENT, s.m.

C'est ce qui paroît d'une pierre ou d'un mur en dehors.

PARPAIN, adj.

C'est un mur dont les pierres de tailles sont toute l'épaisseur.

PATIN, f.m.

Piece de bois couchée sur un pilotage, & sur laquelle on pose les plate-formes, pour sonder dans l'eau.

PAVÉ, f.m.

C'est une aire de chemin faite de pierres ou de cailloux posés en liaison.

- 1. Les Romains pavoient les grands chemins à l'imitation des Carthaginois, qui ont construit, dit on, les premiers avec soin leurs chemins.
- 2. Il n'est pas inutile de paver les chemins dans les terrains bas & humides, dans les descentes exposées aux eaux qui s'amassent pendant les grandes pluies, & dans les villages, où les paysans creusent les chemins, en ramassant des

boues pour engrais; on pave aussi la chaussée des ponts.

- 3. Souvent on se contente de paver une partie de la largeur du chemin. Ainsi l'ordonnance (en France) ne prescrit que 15 pieds de roi de largeur aux chaussées pavées des grands chemins, les deux côtés ne sont point pavés.
- 4. C'est une regle de n'employer aux pavés que des pierres & des cailloux les plus durs. On doit les poser debout ou de pointe, sur une couche de sable graveleux, au moins de six pouces d'épaisseur. Les cailloux doivent avoir environ demi-pied de longueur, & ils doivent être à peu près égaux; quand ils sont de dissérente grosseur, on choisit les petits pour servir au haut de la chaussée, les gros se placent au bas & le long des bordures, qui ont au moins un pied de longueur & six à huit pouces de grosseur.
- 5. Dans les montées, on commence de construire le pavé plutôt au bas qu'au haut.

PENTE, f.f.

C'est l'inclinaison d'un chemin qui monte.

qu'on le peut, soit par des déblais au haut de la montée & par des remblais au bas, lorsqu'elle n'est pas longue, soit par des contours qui diminuent la pente, en alongeant la montée.

- 2. Quand un chemin a plus d'un pied de pente par toise courante, ou d'un dixieme de sa longueur, les charrois ne le peuvent monter qu'avec beaucoup de peine, & ne le descendent qu'en enrayant; ce qui est préjudiciable au chemin par les ornieres qu'ils causent.
- 3. On doit donner aux chemins rampans une pente égale, autant qu'il est possible, excepté aux contours, où elle doit être un peu adoucie pour soulager les chevaux du timon, sur lesquels repose presque toute la charge des charrois, à cause de l'obliquité des traits des chevaux de devant. Il faut aussi avoir l'attention de raccorder le haut & le bas d'une montée avec la plaine par un adoucissement, & éviter dans le profil du chemin les jarrêts, qui choquent la vue.
- 4. Les divers alignemens d'une montée ont leurs pentes réglées ou moyennes, en raison inverse de leur longueur.
- 5. On regle les pentes des chemins. (Pl. II, fig. 3.) avec trois jalons de repere a, b, c, de la même longueur, d'environ quatre pieds, & qui portent au haut un objet, pour diriger la hauteur à la vue. On peut aussi régler & même prendre les pentes avec l'instrument (fig. 2.) appelé Kliseometre, qui est une espece de planchette graduée. (Voy. le mot Kliseometre.)

8

PIED, f. m.

Mesure. Voyez ce mot Mesure.

Vario.

Una.

Doug

Tole

de

1. II

8

de

e la

qui

rà

PIERRE, f.f. Voy. Carriere.

PIERRÉE, s.f.

Canal fouterrain construit de pierres seches, pour l'écoulement des eaux. On l'appelle aussi Coulisse.

- 1. On construit des pierrées pour dessécher le sol d'un chemin où il sourd des filets d'eau, & les talus qui s'éboulent, on en fait aussi derrière les murs d'épaulement.
- 2. On commence par creuser un fossé jusqu'au bon fond, dans lequel on arrange trois pierres, dont deux servent de piédroits, & la troisieme de couverture. On fait pour l'ordinaire le vuide peu considérable: ensuite on jette des pierres & des cailloux dessus, sans autre ordre que celui de mettre les plus petits au dessus. On doit avoir soin de recouvrir le tout de mousse, de branches de genevrier ou de gazons renversés.

PIEUX, f. m. pl.

Grosses pieces de bois de chêne, qui servent aux palées des ponts de bois, & retenir les berges des chaussées, les digues & les batardeaux.

PILE, f.f.

C'est un massif de forte maçonnerie dont le plan est presque toujours un exagone alongé, qui sépare & qui porte les arches d'un pont de pierre, ou les travées d'un pont de bois.

1. On fait que les piles & les culées arcboutent la poussée des arches d'un pont, & dès-là qu'elles doivent avoir une force rélative à cette poussée; mais l'expérience seule ne suffit pas pour nous apprendre à proportionner la résistance d'un piédroit, à l'effort que les voussoirs d'une voûte font pour l'écarter. La certitude & la précision de la théorie l'emportent sur de simples usages, toujours incertains & fouvent faux, que suivent les ouvriers. Plusieurs mathématiciens célebres, De la Hire, Parent, Couplet, Belidor & Frezier, ont donné des formules qui mettent en équilibre la résistance des piédroits avec la poussée des voûtes; mais comme l'on ne peut les entendre fans une connoissance des mathématiques, que peu d'ouvriers ont, j'ai cherché une regle qui fut fûre pour l'exécution des ouvrages, commode dans la pratique, & qui fut entendue des ouvriers: la voici. On donne aux piles pour épaiffeur, le neuvieme du diametre de l'arche en plein-ceintre, auquel on ajoute la racine quarrée du nombre des pieds de la hauteur des piédroits. Voy. Racine quarrée.

Quant aux piles des arches surbaissées au tiers, on prendra le septieme du diametre de l'arche, en y ajoutant la racine quarrée de la hauteur des piédroits, & le quart en sus de cette même racine. Cette regle donne un résultar à peu-près le même que la formule de M. de la Hire, dont il a donné une démonstration dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Paris, année 1712, & dont l'expérience a ensuite constrmé plusieurs fois la justesse. M. Frezier a rapporté dans la Théorie & la pratique de la coupe des pierres, tom. 3, chap. 12, des faits qui prouvent que les regles sondées sur la théorie de M. De la Hire sont justes.

150

0-

E.S

rte

ilit

10

531

e

M. Belidor a donné une regle dans l'Architecture hydraulique, tom. 2 de la seconde part. liv. 4. chap. 11, mais qui n'est point générale, & qui suppose une hauteur de six pieds aux piédroits. Le P. Deran, Mrs De la rue & Gauthier ont aussi donné des regles pour proportionner l'épaisseur des piédroits à la poussée des voûtes; mais ces regles sont visiblement fausses dans plusieurs cas, puisqu'elles n'ont aucun égard, ni à la hauteur des piédroits, ni à la charge, ni à l'épaisseur des voûtes. Je prie les personnes qui auront quelque doute sur cette

assertion, de lire ce que le savant Ingénieur Frészier a écrit sur la poussée des voûtes dans le chap. 12 du tom. 3 de la Théorie & de la Pratique de la coupe des pierres.

J'ai cru qu'il étoit de mon devoir de donner cet avis aux ouvriers & aux éleves des ponts & chaussées, qui, sur la réputation de ces auteurs, peuvent être induits en erreur, au préjudice des ouvrages qui leur font confiés. Au reste, si des auteurs estimables n'ont pas réussi dans cette solution, c'est qu'on ne peut y parvenir qu'à l'aide de la géométrie, & qu'ils l'ont négligée. Je dois avertir, pour ne point tomber dans la faute que je viens de relever, que la regle que je donne, suppose l'épaisseur des arches établie suivant la méthode qui est indiquée au mot Arche, art. 3: & que ces arches ne sont chargées que d'environ quinze ponces d'épaisseur de terre & de pavé au-dessus des cless; que même elles sont construites d'une pierre d'un poids à-peu-près égal à celui de la maçonnerie des piles; car il n'est pas douteux qu'on ne puisse donner moins d'épaisseur aux piédroits d'une voûte légere construite en tuf, qu'à ceux d'une voûte de pierre dure.

2. En général, lorsque les voûtes sont surbaissées, on peut prendre pour l'épaisseur des piles le neuvierne du double du grand rayon; au lieu de celui du diametre de l'arche, en y ajoutant, comme il a été dit précédemment, la racine quarrée de la hauteur des piédroits.

3. Quelquesois on rejette l'effort de la poussée d'une suite d'arches sur les deux culées, & alors on ne donne aux piles que la force nécessaire pour soutenir le poids dont elles sont chargées. Voy. Culée, art. 2.

S,

es

6-

de

IS

10

ģ

4. On construit les piles avec beaucoup de précautions. Les fondemens sont élevés par retraites & en degrés. Voyez Fondation. Les paremens sont de pierres de taille dures, assemblées en carreaux & en boutisses; les carreaux de deux pieds de lit au moins, & les boutisses de trois pieds de queue, cramponnées les unes avec les autres & aux libages qui forment l'intérieur de la maçonnerie, comme il a été dit pour les culées. Voy. le mot Culée, art. 3. On refait les joints apparens, comme il est détaillé au mot Joint, art. 2. On construit les avant-becs & les arrière becs en liaison avec le massif des piles & de la même manière que ces piles. V. ces mots, Avant-bec & Arrière-bec.

PILOT ou PILOTIS, f. m.

C'est une piece de bois ronde, employée de sa grosseur, assilée par un bout, qu'on ensonce en terre, pour assermir un terrain.

- 1. On arme de fer la tête & la pointe des pilots; pour les enfoncer jusqu'au refus du mouton; la tête est couronnée d'une frette, & la pointe reçoit un fer pointu, à quatre branches, qu'on appelle fabot. Quand le terrain oppose peu de résistance, il suffit de brûler les deux bouts du pilot, au lieu de les armer de fer.
- 2. On espace pour l'ordinaire les pilots à trois pieds de milieu en milieu, ou même à quatre pieds de distance, & rarement tant plein que vuide. On ensonce des pal-planches entre les pilots de bordage, dans des rainures pratiquées aux côtés, pour fortisser l'ouvrage & empêcher le dégravoiement des caux, & après avoir recépé ou coupé la tête des pilots de niveau, on assemble à tenon & à mortaise. (Pl. IX, fig. 26 & 27.) des chapeaux, q, q, sur ceux de bordage y, y, & on place en travers sur ceux de remplage z, des racinaux x, x, assemblés à queue d'aronde dans les chapeaux, pour contenir & empêcher l'écartement.

ľ

u.

n

- 3. On enfonce les pilots avec une machine appelée Sonnette; voy. ce mot; & comme ils doivent être enfoncés jusqu'au refus, on les ente, lorsqu'ils ne sont pas affez longs pour porter sur le bon fond.
- 4. Lorsqu'on fonde sur pilotis, on commence pour l'ordinaire à enfoncer ceux du milieu les premiers

premiers; parce que lorsqu'on place ceux des bords les premiers, on resserre si fort le terrain qu'on ne peut plus faire entrer les pilots du milieu.

- 5. On peut employer du bois de sapin ou d'aune pour piloter, quand on manque de chêne; on augmente la dureté & la durée des bois, en brûlant leur surface.
- 6. Pour que la grosseur des pilots soit proportionnée à leur longueur, le diametre doit être d'un douzieme de leur longueur. On alonge la pointe depuis un & demi à deux diametres de pilot. (Cours d'architect. de Blondel, tom. 5, liv. 3, ch. 8, art. 5.)

116

oj.

QX.

e

PIQUEUR, f.m.

C'est dans un chantier, un homme préposé sur les ouvriers, pour veiller à l'emploi du temps; on l'appelle aussi chassavent.

- r. Les piqueurs doivent être exacts & actifs, ils doivent veiller sur les ouvriers, sans les perdre de vue, & les reconnoître trois sois chaque jour par un appel, le matin, à midi & le soir; ils feront rapport sans partialité des ouvriers paresseux ou mutins, pour qu'ils soient congédiés par l'inspecteur; ils contrôleront le nombre des charrois, en remettant des marques aux voituriers, qu'ils retireront chaque soir, pour les inscrire.
- 2. Les piqueurs doivent avoir soin des brouettes, des planches, des outils & des engins qui sont achetés de la caisse du chemin, & en rendre comptes

3. Dans un chantier, il faut au moins un furqueillant sur cinquante ouvriers.

PLATE-FORME DE FONDATION, f. f.

Pieces de bois plates, arrêtées avec des chevilles de fer, sur un pilotage, ou sur un grillage, pour y asseoir une maçonnerie.

2

in p

1

2

6

00

d

ri

d

PLINTHE, f. m.

C'est le cordon d'un pont, lorsqu'il est en moulure plate. Voy. cordon.

POINÇON, f. m.

Piece de charpente, posée verticalement, avec laquelle s'assemblent les arbalétriers, ou les contrevents.

POLICE DES PONTS & CHAUSSÉES, s.f.f.

Voy. contraventions, entretien, ponts & chaussées.

PONCEAU, f.m.

C'est un petit pont d'une arche, pour passer un ruisseau.

PONT, f. m.

C'est un bâtiment de pierre ou de bois, quelquesois de pierre & de bois tout ensemble, sur lequel on traverse un fleuve, une riviere ou un torrent.

r. Lorsque l'on construit un pont, la princt-

pale attention doit être de le garantir des sur reurs & des efforts redoublés d'un élément rapide, qui travaille sans cesse à ruiner cet ouvrage; ennemi d'autant plus dangereux, que ses attaques sont plus cachées; en esset, rien ne doit être négligé, pour prévenir les affouillemens sous les culées & sous les piles d'un pont pour cela, il saut que le fil de l'eau soit droit sous le pont & ne tournoie pas en aval; il saut aussi que les culées & les piles soient solides & bien fondées sur pilotis, sur un grillage, ou sur un très bon sond. Voyez fondation, pilotis, grillage.

202

Quelquefois on entoure d'une crêche, les piles & les culées, ouvrage composé d'une file de pieux & rempli de maçonnerie. Voyez le mot crêche.

- 2. On doit apporter la plus grande attention dans le choix de l'emplacement d'un pont, en fondant exactement les profondeurs de l'eau, de toife en toife, ou de 2 en 2 toifes, dans le temps des basses eaux; puis en sondant aussi le terrain sous l'eau, on dresse des profils de la prosondeur de l'eau.
- 3. Il faut ensuite prendrez des informations exactes sur les plus hautes eaux de la riviere; faire la recherche des matériaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, & s'assurer de leur qua;

lité, de leur prix, & de la difficulté de voi-

- 5. Les ponts doivent être placés quarrément sur la riviere, dans un lieu où le cours est droit. (Architecture de Palladio, 3me partie, chap. 5.)
- des hautes eaux; une trop grande épaisseur des piles & une saillie considérable de culées, en resserrant le lit de la riviere, peuvent, par le gonslement des eaux, du côté d'amont, occasionner des associalements très-dangereux, & dégrader le pied des piles & des culées: on prévient ces accidens, & on empêche que les eaux ne se répandent dans la campagne, dans le temps des grandes eaux, par des canaux de décharge, qui rejettent les eaux surabondantes. (Belidor, Architecture Hydraulique, seconde partie, tom. 2, liv. 4, chap. 11.)
- 6. La largeur des ponts se regle pour l'ordinaire sur celle du chémin, à moins que cette largeur n'entraîne une trop grande dépense.
- 7. Les terres de la chaussée d'un pont, entre Jes murs d'épaulement, & sur la voûte, doivent être battues, avant d'y asseoir le pavé.
- 8. Les palées & les culées des ponts de bois, font des files de pieux couronnés & coiffés d'un gros sommier ou travon; on soutient & on arrête es pourrelles sur les travons, & sur des plate-

formes, ou sous-poutres, qui portent, par le moyen des contre-fiches, appuyées sur les moises des palées & sur les pieux; on fixe les moises avec des boulons de fer. Les palées des ponts, sur tout leur avant-bec, sont souvent revêtus de dosses.

- - 1

4 400

17.5

u des

tant.

rache.

coner

1/1/2

... (23

E TÉ-

in this

(到

E 113

On pave l'aire des ponts de bois, en observant de faire le ruisseau au milieu, parce que la forme bombée des pavés arc-boute & pousse les bordures, les poteaux d'appui & les entre toises, & détruit leur liaison en peu de temps. Dans les rivieres rapides, les palées doivent être faites de files de gros pieux, avec empâtement: on ensonce les pieux au resus du mouton, à 3 pieds de distance vers le bas & à 2 pieds au haut; ils sont coissés, liernes, & moisés, ayant aussi des contre-siches & des étançons, de grosses pieces de chapente.

Pour la méthode de fonder une palée de pieux sur un fond de roc. Voyez Fondation, art. 7.

9. La chaussée des avenues d'un pont, doit être à peu près de niveau avec le pavé, & avoir peu de pente. (Architecture de Palladio, 3me partie, chap. 5.)

pont de bois peut porter.

Veut-on connoître la force des décharges, d, d, fupposées de 9 pouces d'équarrissages? (Pl. VI

pouces, par 58 quintaux, force absolue d'un pouce quarré de bois, dans une position verticale, le produit est 4698 quintaux: mais comme la longueur du poinçon a, est à celle d'une décharge d, comme 1, est à 4, la force relative n'est que du quart de la force absolue; ainsi les quatre décharges du pont auront une force pour porter le travon c, du milieu, par le moyen des étriers de ser, de 4698 quintaux, que l'on réduit à la moitié, pour la sûreté; savoir, à 2349 quintaux. Voy. Ceintre de Charpente, art. 5 & 6.

Quand à la force du travon c, du milieu, qui foulage la portée des poutrelles de la travée, on la trouve par le calcul suivant:

L'expérience ayant appris, qu'une piece de bois, posée horizontalement, de dix pouces d'équarris-fage, & de 10 pieds de longueur, porte 486 quintaux; on multiplie le quarré de sa hauteur verticale 100, par sa largeur 10, dont le produit est 1000, qu'on divise par la longueur 10 pieds; ce qui donne le nombre 100.

Le travon ayant 10 pouces de hauteur, dont le quarré est 100, qui multiplié par sa largeur 9 pouces, produit 900, divisé par la longueur 15 pieds, donne le nombre 60. Or le premier nombre 100, est à 486 quintaux, comme le dernier nombre 60, est à 291 \frac{1}{3} quintaux, poids

que le travon c, peut porter dans son milieu. Voyez Charpente, art 3.

20

280

15230

The la

ich ga

The do

echar.

1000

e fer ,

ortie,

Voy.

as la

486

le

11. Pour faire le calcul de la force d'un pont de charpente, comparée à son propre poids, nous supposerons quatre fermes d'assemblage à ce pont, de 160 pieds d'ouverture. (Pl. VII, fig. 21 & 22.) Les principales pieces de charpente ayant 12 pouces d'équarrissage; la force absolue d'une piece sera de 8352 quintaux: mais comme deux décharges d, d, correspondantes, n'ont, par leur disposition, qu'une force relative, comme 14 est à 24; nous trouvons, par la regle de proportion, que leur force est de 4872 quint. Les deux entre-toises e, e, du bas, qui déchargent à droite & à gauche un poinçon p, ayant une force rélative comme 3 est à 23, leur force est de . . . - . 1089 quint. Et les deux entre-toises b, b, du

haut, avec une force rélative, comme 1 est à 24 · · · · 348 quint.

Ensemble 6309 quint.

He all

To the state of th
Et comme l'on ne compte que la moitié de la
force trouvée, pour la sûreté, les quatre ser-
mes auront une force de 12618 quint,
Le poids de la charpente d'environ
8000 pieds cubes de bois de chêne,
à 50 lb le pied 4000 quint.
Le poids du pavé, avec celui des ar-
matures de fer 4000 quint.

Le poids 8000 quint.

La force excédante 4618 quint.

PONTS & CHAUSSÉES, f. m. &f. pl.

C'est le département qui regle tout ce qui a rapport à la police, à la construction & à l'entretien des grands chemins.

- 1. La garde & la sur-intendance des grandschemins sont attribuées par le Souverain, à L'IL-LUSTRE CHAMBRE DES PÉAGES. (Voy. l'art. 11me de l'ordonnance souveraine de la police des chemins, de 1744.)
- 2. Les seigneurs bailliss sont hauts-voyers, & juges de premiere instance des causes reservées à la haute voirie; on peut appeler de leur sentence devant l'Illustre Chambre des Péages; de sorte que les procès & les différends qui s'élevent au sujet de la construction & de l'entretien des

24

N's

7-00

ia

.51

9

710

g=

à

chemins, ne sont point du ressort des justices inférieures & ordinaires.

- 3. Les communautés n'ont pas la propriété des chemins publics dans leur territoire; elles ne peuvent ni les vendre, ni les changer, sans le consentement de L'ILLUSTRE CHAMBRE DES PÉAGES. En France, il n'y a que le roi qui puisse vendre un chemin public. Viam publicam populus non utendo, amittere non potest. (Lex. 2. sf. id est, Digestorum de via publica.) Le prince seul, comme conservateur du bien public, peut en disposer.
- 4. La jouissance immémoriale du passage public, sur les terres des particuliers, prouve la propriété du chemin en faveur du public. Viæ vicinales, quæ in agris privatorum collatis factæ sunt, quarum memoria non extat, publicarum viarum numero sunt..... (Lex ultima §. 1. ff. de locis & itineribus publicis.)
- 5. Les villes & les communautés qui veulent rélargir un chemin, sur le fond d'un propt étaire qui s'y oppose, doivent s'adresser, par requête, à L'ILLUSTRE CHAMBRE DES PÉAGES, pour obtenir le terrain nécessaire, à la taxe juridique.
- 6. Lorsqu'un particulier refuse des pierres, du sable, ou des autres matieres nécessaires à la construction d'un chemin public, qui sont aban-

données sur ses terres, la direction du chemin doit s'adresser à L'ILLUSTRE CHAMBRE DES PÉAGES, qui tient du souverain le pouvoir de faire prendre, sur les terres des particuliers, les matériaux pour la construction des chemins, en les indemnisant: droit incontestable du souverain. Voyez Indemnité, art. 2.

Un arrêt du bureau des finances de la généralité de Paris, du 8me janvier 1760, fait défense, à deux propriétaires de terres, d'enlever, d'une fabliere sur leur propre fonds, aucun sable, sous peine de L. 300 de France d'amende, parce que ce sable a été trouvé bon pour la maçonnerie des ponts & chaussées.

7. Les seigneurs baillifs font publier les défenses aux particuliers, d'enlever les sables, les graviers, & les pierres qui sont répandues dans les communes, dans le lit des torrens, & sur le rivage des lacs, lorsque le besoin, par la construction des ponts & chaussées, l'exige. Les confeils des villes & des communautés, établis pour administrer les biens publics, doivent aussi défendre d'enlever des communes, les pierres & les autres matériaux, qui peuvent être nécessaires à la construction des chemins; car si l'on manque de matériaux, la charge commune augmente, & le bien public ne doit point être sacrissé à l'intérêt de l'individu.

ADS

Pos

die

ias tans

ful

-00

25

ue

101

Le rivage de la mer & des lacs appartient incontestablement au public ou à l'état, & non aux possesseurs des terres aboutissantes. M. Vatel, droit des gens, liv. 1, chap. 23, §. 290. M. Lebret, traité de la souveraineté, liv. 2, chap. 14. Ripæ publicæ sunt, (Lex. ff. de fluminibus.

Tout ce qui est compris, depuis les hautes eaux des lacs & des rivieres, & ce qu'elles renferment, est réputé bord & rivage, suivant les jurisconsultes.

8. On ne reçoit pas contre les entrepreneurs, ou contre les ouvriers, la faisse du falaire de leur travail.

POTEAU-GUIDE, f.m.

C'est un poteau élevé au bord d'un chemin, pour indiquer la route aux voyageurs.

- 1. Les poteaux-guides sont très-utiles; les uns dans les chemins de montagnes, où il tombe beaucoup de neige, pour servir de guide, lorsqu'en hiver on n'apperçoit aucune trace du chemin; les autres, qu'on nomme, mains, se placent dans les croisées des routes qui sont éloignées des habitations.
- 2. Les poteaux-guides des chemins de montagne, doivent être élevés d'environ 10 pieds, hors de terre, & enfoncés de 2 ½ à 3 pieds en

terre: on les place au bord du chemin, de 40 en 40 toises, ou de 50 en 50 toises; on brûle la partie du poteau qui entre en terre, jusqu'à environ un pied au-dessus, & même la pointe du haut, pour conserver le bois & le préserver de la pourriture.

POUSSÉE, s.f.

C'est l'effort que fait une voûte par son poids, contre les murs sur lesquels elle est bâtie; c'est aussi l'effort des terres contre les murs d'épaulement qui les appuient. Voy. Arche, Pile, Epaulement.

1



124

i in

The

cest

ment

Wat.

Q.

QUAI, f. m.

Mur d'épaulement élevé au bord d'une riviere, pour foutenir une chaussée, & retenir les terres de la berge.

Les quais doivent être construits, non seulement avec la solidité des murs d'épaulement, mais aussi avec les précautions qu'exige les digues de maçonnerie, exposées au courant & au choc des eaux.

QUEUE D'ARONDE, f. f. Voy. Assemblage, art. 3.



R.

RACINAUX, f. m. pl.

Pieces de bois qu'on arrête sur les pilots.

RACINE QUARRÉE, s.f.

C'est un nombre qui ayant été multiplié par luimême, a produit un quarré.

On trouve la maniere d'extraire la racine quarrée d'un nombre, dans tous les élémens de mathématique; ceux qui ne la connoissent pas, peuvent trouver les racines quarrées, en les cherchant par le tâtonnement.

RADIER, s.m.

C'est un ouvrage de maçonnerie & de charpente; que l'on construit entre les piles & les culées des ponts.

- 1. Les radiers servent à fonder les ponts sur un fol sablonneux, dont on ne peut pas facilement atteindre le bon sond avec des pilots. On fait aussi des radiers pour empêcher les dégravoiemens en avail d'un pont.
- 2. Après avoir dragué & nettoyé le fond de la riviere, bien de niveau dans toute l'étendue d'un

pont que l'on vent fonder, (Pl. VIII, fig. 23 & 24) on place des traversines i, i, puis on bat de la terre glaise dans les intervalles, ensuite on pose les longuerines u, u, & on construit un plancher d, de fortes dosses posées parallelement entre les longuerines, & bien clouées sur les traversines, avec des grands cloux ébarbés de 8 pouces de long: ensin, on recouvre ce plancher d'un massif de maçonnerier, qui s'étend sur toute la longueur & la largeur du pont, & qui en liant le fond de la riviere avec ses bords, oppose une résistance aux plus grands efforts des eaux.

3. On construit aussi des murs de radier, qui traversent la riviere ou le torrent, depuis la tête c, d'un mur en aile jusqu'à l'autre c, en aval d'un pont; (Pl. V, fig. 17.) On les sonde de 3 à 4 pieds de prosondeur au dessous du lit de la riviere; ils doivent être ceintrés en contre-haut par leur plan, & recouverts de pierres de taille en coupe & en forme de voussoirs, comme les cassis. Voyez ce mot cassis.

RECEPER, v. act.

C'est couper la tête d'un pieux ou d'un pilot, pour le mettre de niveau avec les autres.

RÉGALEMENT, f. m.

C'est la réduction d'un terrain, au niveau ou à la pente réglée.

REINS DE VOUTE, f. m. pl.

C'est la maçonnerie de moilons, qui doit remplir l'extrados d'une arche de pont, jusqu'à son couronnement.

REMBLAI, f. m.

C'est un travail des terres qui sont rapportées ; pour sormer une chaussée. Voy. Déblai.

REMPLAGE, f.m.

C'est la maçonnerie des reins d'une voûte.

RAINURE. Voy. Assemblage, art. 5:

REPERE, f. m.

C'est une marque, ou une coche, qu'on sait pour arrêter un niveau ou un alignement.

REPRISE, s.f.

C'est une réparation ou résection du mur, par sous-œuvre.

RETOMBÉE, f.f.

C'est la premiere assise d'une voûte.

REVERS

REVERS DEPAVÉ, f.m.

C'est l'un des côtés d'un pavé, depuis le ruis feau du milieu.

REVÊTEMENT, f.m.

C'est un mur d'épaulement. Voy. Epaulements

RIDEAU, f.m.

C'est un mur en contre-haut d'un chemin, pour soutenir le talus, ou le pied de la berge.

Dans les chemins de montagne, on fait les murs de rideau, de 3 à 4 pieds de hauteur, avec des pierres plates. Voy. Epaulement.

RIGOLE, f.f.

Ouverture ou enfoncement en terre, pour l'é-coulement des eaux d'un chemin: on l'appelle aussi Gondole.

- r. Les rigoles d'égout, qui traversent les chemins, doivent être bien pavées avec des pierres choisies & posées debout; elles servent au passage des petits ruisseaux, ou pour la décharge des eaux d'un fossé peu prosond.
- 2. Les rigoles d'égout doivent traverser perpendiculairement les chemins, ou à peu près, &

leur enfoncement ne doit pas aller au-delà du dixieme de leur largeur, pour qu'elles ne causent pas beaucoup de secousse aux voitures.

- 3. Dans les montagnes où les chemins sont rampans, on pratique, de distance en distance, comme de 40 en 40 toises, des rigoles d'égout, pour détourner les eaux des grandes pluies, qui coulent dans les chemins, & qui entraînent le gravier; ces égouts servent aussi de reposoirs aux charrois qui montent.
- 4. Les rigoles d'égout, que l'on construit dans les montées, sont souvent faires en chevron brisé, fgf, (Pl. III, fig. 7.) dont le plan forme un angle obtus, qui a son sommet g, au milieu du chemin: on divise la largeur du chemin en huit parties égales, on en donne une à la hauteur du sommet, g, de cet angle, au dessus des côtés f, f, en contre-bas de la rigole: on approfondit le bas de ces rigoles de 4 à 5 pouces, tandis que le sommet ne l'est que de 2 à 3 pouces; leur pente est pour l'ordinaire de 9 à 10 pouces par toise courante: ces rigoles sont pavées de 5 à 6 pieds de largeur, sur une couche de gros gravier bien battu & affermi.
 - 5. On doit éviter de placer les rigoles en travers, dans les contours des chemins rampans.

6. On peut construire des rigoles pavées, au lieu de fossé, dans les descentes, où les eaux creusent, & où elles gâtent l'accottement du chemin.

ROUTE, f. f.

ការស្តេច គ្រង ១០០,១១ ខែម្នា ១៩៩០ ១៩៩០ ១៩៩១ ១៩៩៩១ ១៩៩៩១ ១៩៩៩១ ១៩៩៩១ ១៩៩៩១ ១៩៩៩១ ១៩៩៩១ ១៩៩៩១ ១៩៩៩១ ១៩៩៩១ ១៩៩៩១

C'est un grand chemin.



1 +L31 Lind dove b

S.

SABLE, f. m.

de

Terre composée de petits cailloux, ou de petits éclats de pierre, dont on fait usage dans la préparation du mortier.

Le fable doit être un peu grossier ou graveleux, & non terreux; celui qui contient des parties terreuses, doit être lavé avec soin dans de l'eau courante.

SABOT, f. m.

Armature de fer dont on se sert pour garnir la pointe d'un pilot.

SONDE, f.f.

C'est une tarriere, ou branche de ser qui a Plusieurs bras qui s'emboîtent les uns dans les autres, pour reconnoître la qualité du fond d'un terrain.

On ne doit jamais fonder les ponts avant d'avoir fondé le terrain.

SONNETTE, f.f.

C'est une machine composée de deux montans à plomb, avec un mouton qui peut couler entre deux, & qu'on leve par le moyen des cordages & des poulies, pour le faire retomber ensuite sur un pilot qu'on ensonce en terre.

L'effort de la percussion du mouton sur un pilot, est le produit de son poids par la racine quarrée de la hauteur d'où il tombe.

SUR-BAISSEMENT, s.m.

C'est le trait de tout arc qui a moins de hauteur que la moitié de sa base, & qui est au-dessous du plein ceintre.

UX,

ties

3

1



alle Tall and the grant of the same of

déb gu'

tro

and

de

T.

TALUD, f. m.

C'est l'inclinaison sensible du dehors ou du parement d'un mur; c'est aussi le bord incliné des terres d'un chemin, soit en contre haut, soit en contre-bas. Voy. Berges.

TAQUETS, f.m.pl.

Petits piquets qu'on enfonce dans la terre pour servir de reperes.

TAS DROIT, s.m.

C'est une rangée de pavés sur le haut d'une chaussée.

TASSÉ, adj.

Qui a pris sa charge ou son affaissement.

TASSEAU, f. m.

Petit morceau de bois pour porter les couchis fur un ceintre de charpente.

TAXE, f. f. Voy. Indemnité.

TÉMOIN, s.m.

C'est une petite bute de terre laissée dans un

déblai, pour en reconnoître la profondeur lorfqu'on en fait le toifé.

TENON, s.m.

Voyez Assemblage, article 4.

TIRANT DE FER, s.m.

Grosse & longue barre de ser, avec un œil ou trou à chaque extrêmité, dans lequel on passe un ancre, pour empêcher l'écartement d'une arche de pont. Voy. le mot Arche, art. 14.

TOISE, f.f.

Mesure. Voy. ce mot.

TOISÉ, s.m.

Mesurage.

Les éleves des ponts & chaussées doivent s'appliquer à l'étude des élémens de géométrie. Cette science leur est nécessaire, pour faire avec justesse le toisé des ouvrages, des matériaux & du terrain des chemins. J'ai un avis à donner à ceux qui ne se sont pas encore appliqués à cette étude : c'est de faire attention dans le mesurage, que les dimensions des surfaces, longueur & largeur, & celles des solides, longueur, largeur & hauteur soient prises perpendiculairement les unes sur les autres.

TOMBEREAU, f. m.

Espece de charrette avec une caisse.

- 1. La caisse d'un tombereau à bras doit contenir environ huit pieds cubes; & celle d'un tombereau pour un cheval, environ douze pieds cubes.
- 2. Les roues des tombercaux doivent être hautes d'environ quatre pieds de diametre. Il est nécessaire de couvrir avec une feuille de tole l'intervalle entre l'essieu & le moyeu de la roue, pour que la terre qui tombe en chargeant, ne s'introduise pas dans le moyeu, & n'empêche pas la roue de tourner.

TRAVÉE, s.f.

C'est la partie d'un plancher de pont de bois, contenue entre chaque palée ou file de pieux.

On foulage la portée des travées avec des travons & avec des contrefiches.

TRAVERSINES, f. f. pl.

Solives qu'on entaille dans les pilots.

TRAVONS, f. m. pl.

Ce sont, dans les ponts de bois, les maitresses pieces qui servent de chapeau aux files de pieux, & qui portent les travées des poutrelles du plancher.

TROTTOIR, f. m.

Chemin retiré pour les gens de pied. Voyez Banquette.



ve ils

re

mil

do

110

ex

de

CO

un

CC

qu

V.

VOITURE, f.f. Voy. Charroi.

VOUSSOIR, f.m.

C'est une pierre taillée en coupe, pour former une voûte. Voy. Arche.

VOUTE, s.f.

C'est un arc de maçonnerie, dont les pierres se soutiennent les unes les autres. Voy. Arche.

VOUTE RENVERSÉE, s. f. Voy. Cassis.

VOYER, f. m.

Inspecteur des ponts & chaussées. Voyez le mot Inspecteur.

Les voyers doivent, suivant qu'il leur est prescrit dans l'art. 8. de l'ordonnance souveraine de 1744, faire fréquemment la visite des chemins consiés à leur inspection, faire réparer tout de suite les brêches, faire nettoyer & ouvrir les fossés, être attentifs à prévenir les dommages causés par les eaux, & faire rapport aux seigneurs bailliss des cas graves, pour en recevoir les ordres.

2. Les voyers étant particuliérement chargés de veiller à l'entretien des chemins publics, dois

vent affister aux corvées & en diriger les travaux; ils doivent avoir soin de faire combler les ornières, recharger les chaussées de gravier, déblayer les éboulemens de terre & les amas de neige des chemins, réparer les coulisses & les pavés gâtés: ils doivent aussi faire note des défauts des chemins que l'on n'a pas encore corrigés, comme des contours trop aigus ou trop rampans, des parties de chemin exposées aux inondations, des montées trop roides, des fondrières & des bosses; ensin, des contraventions aux ordonnances de police des chemins, comme embarras ou anticipations; pour en faire un rapport par écrit.

3. Les voyers doivent être instruits de l'art de la construction des chemins, & des ordonnances qui regardent leur police.



Z.

ZIGZAG.

Ce terme exprime les sinuosités d'un chemin. On est souvent obligé de faire les chemins en zigzag dans les montagnes, pour en diminuer la pente.

FIN.

EXPLICATION

DES PLANCHES.

PLANCHE PREMIERE.

- Figure 1. Plan d'un projet de chemin, qui préfente un alignement tracé avec des contours & avec des lignes droites, qui font tangentes des arcs de cercle des contours, pour éviter les jarrêts.
- a, b, c, font les centres des arcs de cercle d'un contour.
- d, le point d'interfection de deux alignemens prolongés.
- e, ligne à distance égale des deux alignemens précédens.
- f, centre de l'arc de cercle d'un contour.

PLANCHE II.

- Fig. 2. Instrument appelé Kliseometre, avec lequel on prend la pente des chemins.
- a, est une alidade par laquelle on vise le haut du jalon.
- b, jalon de la même hauteur que l'instrument.
- c, repere placé au pied du jalon.
- Fig. 3. Trois jalons de repere, a, b, c, alignés,

pour régler une pente, en plaçant des repet res, d, e, e, au pied de chacun.

Fig. 4. Profil d'une chaussée, dont les déblais d'un côté, font remblais de l'autre.

a, jalon d'alignement au milieu du chemin.

b, b, bermes, ou accottement.

c, c, lit de l'empierrement.

d, talud en contre haut.

e, fosse en contre-haut.

g, talud en contre-bas. of a salut of a 33

Le dessin fait voir la plus grande élévation que l'on donne aux remblais, pour que l'affaissement des terres ne rende pas le chemin penchant en contre-bas.

da le cera austerial PLANCHE III.

Fig. 5 Profil d'une chaussée avec l'empierrement & l'aire de gravier.

a, empierrement & aire de gravier bombés.

b, b, accottemens.

c. foilé.

d, fossé pavé, avec la bordure relevée du côré extérieur, pour soutenir les terres d'une petite banquette ou trottoir, e.

Fig. 6. Profil d'une chaussée pavée.

a, pavé bombé.

b, b, accottemens.

Fig. 7. Plan d'une chaussée avec les bordures,

the first grade to the control of the

lignes & cordons de l'empierrement.

a, a, ligne de pavé au milieu de la chaussée.

b, b, b, b, accottemens.

c, fossé.

d, d, fossé pavé.

e, banquette.

f, g, f, rigole d'égout.

n, n, n, n, bordure de pavé.

0,0,0, cordons de pavé au travers du chemin.

PLANCHE IV.

Fig. 8. Profil d'une berge revêtue d'un clayonnage.

a, a, a, a, rangs de piquets à chaque gradin.

g, g, g, gradins que l'on recouvre de terre après que les clayons sont entrelacés aux piquets.

Fig. 9. Plan du clayonnage précédent.

Fig. 10. Profil d'un mur d'épaulement avec un parapet.

a, la chaussée.

b, parapet.

c, empâtement du fondement.

d, pierrée.

Fig. 11. Profil d'un mur d'épaulement, sans parapet.

a, la chaussée.

c, empâtement du fondement.

d, pierrée.

e, barbacane.

Fig. 12. Plan d'un mur d'épaulement avec un contrefort.

a, talud du mur.

c, empâtement du fondement.

g, contrefort.

o, o, ligne ponctuée qui indique le retranchement d'épaisseur du mur d'épaulement, à cause des contresorts.

PLANCHE V.

Fig. 13. Elévation d'un aqueduc double.

a, le haut de la chaussée.

b, b ; les vuides de l'aqueduc.

c, c, dalles de couverture de l'aqueduc.

d, avant-bec du pié-droit du milieu.

g(, g, murs en aile. /

Fig. 14. Plan de l'aqueduc précédent.

b, b, les deux vuides.

d, avant-bec.

e, pié-droit du milieu.

f, f, pié-droits ou culées.

g, g, murs en aile.

Fig. 15. Profil d'un cassis, ou d'un arc de radier.

Fig. 16. Plan d'un cassis.

a, la bordure d'amont, en pierres de taille.

b, la bordure d'aval, aussi en pierres de taille; avec les joints en coupe.

Fig. 17:

Fig. 17. Plan d'un arc de radier.

c, c, extrêmités des culées ou des murs en aile, qui servent d'appui à l'arc de radier.

PLANCHE VI.

Fig. 18. Calibre d'un bombement d'une chaussée. d, e, ligne horizontale de la largeur de la chaussée. m, montée du bombement.

Fig. 19. Elévation d'un pont de bois, ou pont volant, de 32 pieds d'ouverture.

a, poinçon.

b, b, poutre qui sert de tirant à l'assemblage.

c, travon soutenu par des étriers de fer.

d, d, décharges.

e, e, plate-formes ou travons.

g, g, culées du pont.

Fig. 20. Plan du pont précédent de 16 pieds de largeur.

b, b, tirans.

c, c, travon du milieu.

e, e, e, e, plate-formes.

p, p, p, poutrelles de la travée.

PLANCHE VII.

Fig. 21. Elévation d'un pont de charpente de 160 pieds d'ouverture, dont l'assemblage composé de sept compartimens en sorme de voussoirs,

est ceintré, avec une montée de 20 pieds, soit d'un huitieme de l'ouverture.

a, a, a, poutres.

b, b, b, entretoises qui s'arcboutent réciproquement l'une l'autre.

c, c, c, travons.

d,d,d, décharges.

e, e, e, entretoises d'en-bas, qui sont disposées comme les côtés d'un polygone régulier, dont le rayon du cercle circonscrit est de 170 pieds.

g, g, culées construites d'une forte maçonnerie.

p, p, p , poteaux ou poinçons inclinés qui ont leur direction contre un centre.

Fig. 22. Plan du Pont de charpente précédent, de 25 pieds de largeur: à quatre fermes d'affemblage.

a, a, a, a, poutres qui doivent être renforcées par des poutrelles de remplage.

c, c, c, c, travons.

o, o, plate-formes.

r, r, r, liens.

PLANCHE VIII.

Fig. 23. Profil d'une arche de pont sur-baissée au tiers, avec le trait, appelé, ovale de jardinier, & avec son ceintre de charpente.

a, le milieu du diametre de l'arche.

c, la clef de la voûte.

e, entrait du ceintre de charpente.

f, f, les foyers de la courbe en ellipse.

i, i, traversines.

n, n, naissances de l'arche.

o, o, corbeaux de pierre, fous la naissance de l'arche.

p, p, poteaux.

r, radier.

t, t, les piles de l'arche.

u, u, u, longuerines.

Fig. 24. Plan de la fondation en radier des deux piles de la figure précédente.

a, a, les avant-becs.

b, b, les arriere-becs.

d, d, plancher du radier.

i, i, i, traversines.

u, u, u, u, longuerines.

t,t, les piles.

Fig. 25. Le trait des voussoirs d'une arche, qui font crossette dans le mur en aile taludé.

L'angle b, a, d, est l'évasement du mur en aile. c, est le centre de l'arche.

e, la naissance de l'arche.

em, ligne verticale sur la naissance de l'arche.

en, ligne d'encoignure du mur en aile à la face du pont.

PLANCHE IX.

Fig. 26. Profil d'une arche surbaissée au tiers, avec le trait par l'essemblage des trois arcs de cercle.

a, le milieu du diametre.

b, b, naissance de l'arche.

c, c, les centres des deux arcs inférieurs.

d, culée ...

e, pile.

1,1, la chaussée du pont.

m, la clef de la voûce.

q,q, chapeaux fur les pilots de bordage.

r, r, les reins de la voûte.

f, le centre du grand arc supérieur.

t, bâtardeau.

u, crêche bordée d'une file de pieux.

v, tirant de fer, scellé au corps de la pile, pour retenir la crêche.

x, x, x, x, racinaux.

y, y, y, y, pilots de bordage de la fondation.

z, z, pilots de remplage.

Fig. 27. Plan de la fondation d'une pile, au niveau de l'assemblage des chapeaux & des racinaux fur pilotis.

a, l'avant-bec.

b, l'arriere-bec.

9,9,9,9, chapeaux.

t, t, files de pieux du bâtardeau.

x, x, x, racinaux.

Fig. 28. Plan de la fondation d'une pile, avec une crêche.

u, u, u, rang des pieux qui bordent la crêche. x, x, x, racinaux, qui portent sur des pilotis.

PLANCHE X.

Fig. 29. Elévation d'un pont à trois arches, de 36 pieds de diametre, surbaissées au tiers.

Fig. 30. Plan de la moitié de la chaussée du pont précédent, de 30 pieds de largeur.

PLANCHE XI.

Fig. 31. Elévation d'un pont, dont l'arche est en arc de cercle; la montée est du quart de son ouverture.

a, arc de radier de pierres de taille.

b, b, grillages de la fondation.

c, le centre de l'arc de la voûte.

Fig. 32. Plan de la moitié de la chaussée du pont précédent, de 20 pieds de largeur.

a, parapet.

b, b, évasemens du parapet.

d, d, bornes.

e, e, bordures du pavé.

Fig, 33. Plan de la moitié des culées du même pont.

278 EXPLICATION DES PLANCHES.

a, a, les culées.

b, b, les murs en ailes.

g, g, Epaulemens.

Fig. 34. Plan des grillages de la fondation du même pont, composés de traversines & de longuerines, qui sont assemblées quarrément par entailles.

PLANCHE XII.

Fig. 35. Plan & élévation d'un milliaire.

Fig. 36. Plan & élévation d'une borne de district d'entretien.

Fig. 37. Plan & élévation d'une borne, appelée communément, bouteroue.

Fig. 38. Plan & élévation d'une borne de largeur, pour limiter un chemin au droit de l'héritage des particuliers.

Fig. 39. Plan & élévation d'un monument, pour être élevé à la mémoire d'un prince, ou des magistrats, qui ont fait construire un chemin.

Ce monument présente des tables rensoncées & en saillies, pour y graver des inscriptions. On peut aussi sculpter au dessous du couronnement, des cartouches avec des armoiries.

FIN.



2 a b g F

F F

F

I

F

e

a

Ci





